

PHILIPS

Pocket

Xperion 6000

300 lm luz intensa/150 lm modo Eco

Foco de 100 lm

Duração da bateria: 3,5 h (Eco: 7 h)

Compacta e flexível



X60POCKX1



Concebidas a pensar em si

Desempenho de iluminação avançado e duradouro

A compacta e potente Philips Xperion 6000 Pocket é perfeita para espaços confinados com um foco de tubo ultra flexível de 100 lm e 25 cm. Inclui também um feixe de luz amplo com 150 lm no modo Eco e 300 lm no modo Intenso.

Veja onde os outros não conseguem

- Luz LED excelente com várias saídas
- Tempo de funcionamento prolongado em diferentes modos de luz

Design inteligente e ergonómico

- Luz de precisão com foco de tubo flexível
- Gancho rotativo inteligente com íman e estrutura ergonómica

Lide facilmente com condições difíceis

- Resistente a impactos, água e solventes (IP65/IK07)

Garantia alargada

- Prolongue a sua garantia online para 3 anos

Acessórios disponíveis para atualizar a lâmpada de trabalho

- Soluções inteligentes para carregar o seu dispositivo

Destques

Vários modos de luz



A potente Xperion 6000 Pocket oferece lâmpadas LED brilhantes e homogêneas. O feixe principal dispõe de dois modos de luz: 150 lm no modo Eco e 300 lm no modo intenso. Esta prática lanterna de bolso também está equipada com um foco de tubo flexível de 100 lm, sendo perfeita para iluminar atrás de obstáculos.

Ilumine o seu trabalho



A Philips Xperion 6000 Pocket está equipada com um poderoso foco de tubo de 25 cm capaz de iluminar qualquer ângulo. O design estreito e compacto é extremamente prático para o ajudar a trabalhar em espaços reduzidos. Guarde a Philips Xperion 6000 Pocket no bolso e utilize-a para uma grande variedade de funções.

Concebida para ser resistente



Concebida para lidar com ambientes de trabalho difíceis graças à norma IK07 de resistência ao choque, à norma IP65 de resistência à água e à superfície capaz de suportar produtos químicos e solventes de oficina, a Philips Xperion 6000 Pocket foi criada para durar, pois até as mãos mais estáveis necessitam de um suporte adicional.

Modos de luz para as várias necessidades



A Philips Xperion 6000 Pocket foi concebida para estar pronta para a ação. Uma única carga fornece energia suficiente para um dia de trabalho completo: até 7 horas no modo Eco, 3,5 horas no modo intenso e 10 horas no modo de foco do tubo. Alimentada por uma bateria de íões de lítio potente, a Xperion 6000 Pocket pode ser totalmente carregada em 3,5 horas através de USB-C, garantindo a máxima utilização da sua luz LED brilhante.

Permite trabalhar com as mãos livres



Concebida a pensar em si, a pega ergonómica com revestimento antideslizante permite segurar a luz de trabalho com segurança. Se precisar de ter as duas mãos livres para trabalhar, posicione a luz de forma segura graças ao gancho retrátil e rotativo a 360° e ao íman forte. O botão de alimentação encontra-se na parte posterior para garantir que a luz não incide diretamente sobre os olhos quando a ligar.

Até 3 anos de garantia



Beneficie da garantia convencional de 2 anos da Philips e de 1 ano adicional¹

Melhore a sua luz de trabalho



Para manter a luz de trabalho sempre à mão e pronta a utilizar, experimente a estação de base da Philips. Colocada numa mesa, fornece um carregamento sem fios para a sua lâmpada.² Saiba mais em [Philips.com/Xperion-6000](https://www.philips.com/Xperion-6000)

Especificações

Caraterísticas elétricas

Capacidade da bateria: 2000 mAh

Tempo de carregamento da bateria: Até 3,5 horas

Tempo de funcionamento da bateria

(máximo): Até 3,5 horas

Tempo de funcionamento da bateria (eco):

Até 7 horas

Tempo de funcionamento da bateria

(apontador): Até 10 horas

Tipo de bateria: Bateria de lítio

Tipo de cabo de carregamento: USB tipo C

Tipo de ficha: Ficha EU

Voltagem: 3,7 V

Potência: 3 W

Fonte de alimentação: Bateria recarregável

Caraterísticas da luz

Ângulo de feixe: 110 graus

Ângulo de feixe (apontador): 60 graus

Temperatura da cor: 6000 K

Fluxo luminoso (intenso): 300 lúmenes

Fluxo luminoso (eco): 150 lumens

Fluxo luminoso (apontador): 100 lumens

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Concebidas a pensar em si

Destaque do produto: Compacta e flexível

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: X60POCKX1

Código de encomenda: 01465831

Informações da embalagem exterior

Altura: 17 cm

Comprimento: 21,5 cm

Largura: 17 cm

Dados da embalagem

EAN1: 8719018014658

EAN3: 8719018014665

Informação do produto embalado

Comprimento do cabo: Cabo USB de 100 cm, adaptador de 5 V 1 A

Altura: 15 cm

Comprimento: 6,5 cm

Quantidade da embalagem/n.º mín.

encomenda: 6

Peso com baterias/pilhas: 324 g

Descrição do produto

Opções mãos-livres: Gancho rotativo, íman forte

Gancho: Rotativa a 360°

Classificação de proteção contra impactos (IK): IK07

Classificação do Índice de Proteção (IP): IP65

Íman: 1 íman

Materiais e acabamento: ABS robusto + borracha macia

Temperatura de funcionamento: -10 °C a 40 °C

Resistente a: Gordura, óleo, solventes de oficina

Tecnologia: LED COB

Detector de fugas UV: Não

Alcance: Xperion 6000

