

PHILIPS

Тонкий аккумуляторный
ліхтар RCH19

LED Professional Work
Light

Ліхтар із високоякісними
світлодіодами

Два режими: 250 лм і 120 лм

Ресурс батареї на 6 годин в
екорежимі

Універсальна надтонка конструкція



LPL46X1



Бачте краще, працюйте якісніше

Ультратонкий аккумуляторный інспекційний ліхтар

Акумуляторний світлодіодний інспекційний ліхтар Philips RCH19 забезпечує яскраве природне освітлення, необхідне для будь-якої роботи з технічного обслуговування. Високоякісні світлодіоди мають два режими потужності 250 та 120 люмен для безперервного автономного використання до 7 годин.

Яскраве біле та природне світлодіодне світло

- Широкий кут поширення променя 90° дозволяє роздивитися найдрібніші деталі
- Високоякісні світлодіоди забезпечують яскравість світла до 250 люмен
- Перемагайте темряву за допомогою яскравого природного світла

Ультратонка та багатофункціональна конструкція

- Ультратонка конструкція для освітлення вузьких місць
- Магніт та універсальний гачок, щоб руки були вільними

До 7 годин безперервного освітлення

- Гнучкість у роботі упродовж 7 годин в автономному режимі

Стійкість до ударів та дії хімічних речовин

- Стійкість до дії хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях
- Міцний корпус для надвисокої ударостійкості – IK07

Основні особливості

Магніт та гачок, щоб руки були вільними

Завдяки регульованому гачку, який розкладається під різними кутами, цей ліхтар можна підвісити у потрібному місці. Надійний магніт на задній панелі дозволяє закріпити ліхтар на будь-якій металевій панелі, щоб руки були вільними.

Якісна акумуляторна батарея

Ваша робота передбачає постійне пересування? Жодних проблем! Ліхтар RCH19 оснащений високоякісною літій-іонною батареєю, як забезпечує 4 години безперервного яскравого освітлення. Якщо Ви плануєте працювати довше, перемикніть ліхтар на екорегим і отримайте 7 годин безперервного освітлення.

Стійкість до дії хімічних речовин

Висока стійкість до дії більшості хімічних речовин і розчинників, які використовуються у майстернях: Ваш ліхтар Philips RCH19 витримає найскладніші умови роботи у майстерні.

Міцний корпус – IK07

Згідно з міжнародним стандартом ударостійкості IK07 ліхтар Philips RCH19 витримає найскладніші умови роботи у майстерні. Зручна ручка зменшує ймовірність падіння ліхтаря, але навіть якщо це станеться, міцний корпус забезпечить надійний захист. Адже нам відомо, що навіть найбільш обережні працівники час від часу впускають свої інструменти.

Ультратонка конструкція

Ліхтар Philips RCH19 має конструкцію, що дозволяє обертати світловий потік на 180°, тож ліхтарем можна повітити у найвужчі місця. Завдяки цьому навіть під час огляду двигуна чи інших складних агрегатів Ви не зіткнетеся з проблемою непроглядності важкодоступних ділянок.

Широкий кут поширення променя 90°

Ліхтар Philips RCH19 забезпечує широкий кут поширення променя 90°, що підходить для освітлення великої робочої ділянки. Такий яскравий пучок білого світла дозволить під час роботи роздивитися найдрібніші деталі.

Яскраві високоякісні світлодіоди

Ліхтар Philips RCH19, обладнаний високоякісними світлодіодами, працює у двох зручних режимах живлення. Посилений режим – це потужна світловіддача 250 люмен, що дозволяє роздивитися найменші деталі. Якщо ж Ви користуєтеся ліхтарем упродовж тривалого часу, можна вибрати екорегим для заощадження заряду батареї. Навіть за меншої світловіддачі 120 люмен Ви однаково матимете високоякісне яскраве світло впродовж 7 годин.

Яскраве світло, що перемагає темряву

Акумуляторний ліхтар Philips RCH19 обладнаний високоякісними світлодіодами і забезпечує яскраве біле світло, що перемагає темряву під час роботи. Яскравий широкий промінь забезпечує оптимальну видимість, а природне світло 6000 K не подразнює та не втомлює очей.

Специфікації

Інформація для замовлень

Код артикулу: LPL46X1

Код замовлення: 39823631

Електричні характеристики

Ємність батареї: 2100 мА-год

Джерело живлення: Батарея, Літій-іонна батарея 18650

Потужність (Вт): 3 Вт

Час роботи батареї (у посиленому режимі): До 4 годин

Напруга: 3,65 В

Час роботи батареї (в екорезимі): До 7 годин

Тип батареї: Літій-іонна батарея

Тип зарядного кабелю: Акумуляторне живлення

Тип штепселя:

Кабель

Час заряджання батареї: До 3 годин

Характеристики світла

Інтенсивність світла (посилена): 400 люкс на відстані 0,5 м

Світловіддача: 250 люмен

Інтенсивність світла (в екорезимі): 120 люмен

Кут розсіювання світла: 90 градусів

Інтенсивність світла (в екорезимі): 200 люкс на

відстані 0,5 м

Термін експлуатації світлодіода: До 10 000 годин

Світловіддача:

Повзунок

Колірна температура: 6000 К

Інформація про упаковку

Вага бруто однієї одиниці: 2077 г

Висота: 18,2 см

Довжина: 20 см

Ширина: 18 см

Дані упаковки

EAN1: 8727900398236

EAN3: 8727900398243

Інформація про упаковку

Довжина кабелю: 100 м

Висота: 5,2 см

Довжина: 18,5 см

Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 1

Вага з батареями: 266 г

Вага з кабелем: 266 г

Вага без кабелю: 215,5 г

Розмір:

Компактний, Стандартна

Ширина: 8

Опис виробу

Гачок: Гачок, що розкладається на 360°

Клас захисту від ударів (IK): IK07

Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP54

Магніт

Матеріали та покриття: Міцна гума і полікарбонат

Кількість світлодіодів: 6

Стійкість до дії: мастила, оливи, розчинників, які використовуються у майстернях

Технологія: LED

Лінійка: RCH

УФ-детектор витоку: Ні

Можливість роботи в режимі "вільні руки":

Гачок

Робоча температура: від 0 °C до 40 °C

Маркетингові особливості

Особливість виробу: Акумуляторний інспекційний ліхтар

Очікувані переваги: Бачте краще, Працюйте краще

