

PHILIPS

Xperion 6000 UV
Pillar

Work light

ブーストモード 500 lm / エコモード 250 lm

スポットライトと UV 180 lm

バッテリー持続時間: 4.5h (エコ: 10h)

高演色性と漏洩検知 UV 照射機能



LUMX60UVPIX1



ユーザーに配慮した設計

持続性に優れた高度な照明性能

ランプ製品の最上位に位置づけられるフィリップス Xperion 6000 UV Pillar は、複数の強力な光源、UV 光、高い CRI、長寿命バッテリーを備えた多用途の作業ライトです。

製品独自の特長

- 複数の光量に対応した高品質な LED ライト
- UV ライトで漏洩を発見
- 物体の本当の色を見せる (CRI95)
- さまざまなライトモードで長時間動作

にぎりやすいスマートなデザイン

- マグネット付きのスマートな回転式フックと人間工学に基づいたデザイン

厳しい環境でも扱いやすい

- 耐衝撃性、防水性、耐溶剤性 (IP65 / IK07)

保証延長サービス

- 保証期間をオンラインで 2 年に延長可能

アクセサリでアップグレードも可能

- 機器の充電と検出に対応するスマートなソリューション

特長

複数のライトモード



100 %の信頼性を備えた高品質で均質な LED を搭載し、さまざまな用途に対応します。暗い場所でもはっきりと見え、変色やコンポーネントの損傷を簡単に確認できます。フィリップス Xperion 6000 UV Pillar は、あらゆる種類の検査と修理に対応する、最高品質の信頼できるライトです。

独自の漏洩検知 UV 照射機能



漏洩を簡単に発見できる UV 光が追加された高品質な作業用ランプ。UV 光を向けて、漏洩の修理が必要な場所を特定できます。フィリップス Xperion 6000 UV Pillar は、あらゆる照明ニーズに対応します。

ライトモードで複数のニーズに対応



フィリップス Xperion 6000 UV Pillar は、現場ですぐに使用できるように設計されています。1 回の充電で 1 日の作業に十分な電力が得られます。エコモードでは最大 10 時間、ブーストモードでは 4.5 時間、トーチビームでは 12 時間動作します。強力なリチウムイオンバッテリーを搭載したフィリップス Xperion 6000 UV Pillar は、4.5 時間未満で USB-C を使用したフル充電が可能です。明るい LED ライトを最大限に活用できます。

両手を使う作業に対応



ユーザーの視点でデザインされた人間工学に基づく形状のハンドルは、すべり止め加工が施され、にぎりやすいようになっています。両手を使う作業の場合に、360°回転可能な伸縮式フックと強力なマグネットでライトをしっかりと固定できます。電源ボタンは背面にあり、電源を入れたときに光が目には直接当たらないようになっています。

抵抗性を考慮した設計



フィリップスはさらなる強化が必要なことを認識しているため、フィリップス Xperion 6000 UV Pillar は、IK07 規格に準拠した耐衝撃性、IP65 規格に準拠した防水性、化学薬品や溶剤に耐える表面を備え、非常に過酷な作業環境にも対応できるように設計されています。

最長 2 年間保証

フィリップス標準の 1 年間保証と 1 年間の保証延長* をご利用いただけます。

作業用照明をグレードアップ

作業用照明を手元に置いて使用する際には、フィリップス Multi Dock ステーションをお試しください。テーブルの上に置いて、コードレス充電機となります。*詳しくは、[Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000) をご覧ください。

色を正確に見せる

演色評価数 (CRI^{***}) が高いほど、車体の迅速かつ正確な点検が容易になります。明るい晴れた日に屋外で作業しているかのように、塗装、研磨、清掃、準備の箇所を点検できます。CRI 値が低いランプでは、一部の色が自然光の場合と異なって見えます。CRI 値が 90 以上の光源であれば、塗装の傷などの色の違いを簡単かつ迅速に見つけることができます。

仕様

電源仕様

充電時間: 最大 4.5 時間
バッテリー使用時間 (ブーストモード) : 最大 4.5 時間
バッテリー使用時間 (エコモード) : 最大 10 時間
バッテリー使用時間 (照射) : 最大 12 時間
バッテリーの種類: リチウム電池
充電ケーブルの種類: タイプ C USB
対応電圧: 3.7 V
ワット数: 5 W
電源方式: 充電式
バッテリー容量: 4400 mAh

光の特性

照射角度: 100 度
照射角度 (照射) : 15°
色温度: 6000 K
明るさ (ブーストモード) : 500 ルーメン
明るさ (エコモード) : 250 ルーメン
明るさ (照射) : 180 ルーメン

セールスポイント

期待される効果: ユーザーに配慮した設計
製品特長: 高演色性と漏洩検知 UV 照射機能

注文情報

品番: LUMX60UVPIX1
注文コード: 72601431

外装箱情報

高さ: 18 cm
長さ: 25 cm
幅: 17 cm

パッケージデータ

JANCODE: 6974260726014
EAN3: 6974260726021

梱包製品情報

ケーブル長: 100cm USB ケーブル
高さ: 23 cm
長さ: 5.2 cm
発注単位/ MOQ (最低発注数量) : 6
重量 (バッテリー含む) : 432 g

製品仕様

ハンズフリーオプション: 回転可能なフック、強力なマグネット
フック: 360°回転可能 (ヘッド部分)
耐衝撃等級 (IK) : IK07
マグネット: マグネット 2 個
材質: 堅牢な ABS と柔らかいゴム
動作温度範囲: -10°C~40°C
シリーズ名: Xperion 6000
本製品が耐性を持つ物質: グリース、オイル、溶剤
光源: COB LED
UV 照射機能: 有
保護等級 (IP) : IP65

