



Philips Xperion 6000 Pocket

Amplificare 300 lm/mod Eco 150
lm

Reflector de 100 lm
Durata bateriei: 3,5 h (Eco: 7 h)
Compactă și flexibilă



X60POCKX1

Concepută special pentru tine

Performanță avansată de iluminare pe termen lung

Compactă și puternică, lampa Philips Xperion 6000 Pocket este perfectă pentru spații înguste, cu un reflector ultraflexibil de 100 lm, cu furtun de 25 cm. Este disponibilă, de asemenea, o lumină cu fascicul larg de 150 lm în modul Eco și 300 lm în modul Amplificare.

Accesorii disponibile pentru îmbunătățirea lămpii de lucru

- Soluții inteligente pentru încărcarea dispozitivului

Garanție extinsă

- Extinde online garanția până la 3 ani

Face față cu ușurință condițiilor dificile

- Rezistentă la impacturi, apă și solvenți (IP65/IK07)

Design inteligent și ergonomic

- Cârlig rotativ inteligent cu magnet și corp ergonomic
- Lumină de precizie cu furtun flexibil

Vezi acolo unde alții nu pot

- Timp de funcționare îndelungat în diferite moduri de iluminare
- Lampă cu LED premium cu mai multe moduri de iluminare

PHILIPS

Pocket

Amplificare 300 lm/mod Eco 150 lm Reflector de 100 lm, Durata bateriei: 3,5 h (Eco: 7 h), Compactă și flexibilă

Repere

Mai multe moduri de iluminare



Lampa puternică Xperion 6000 Pocket include becuri LED strălucitoare și omogene. Fasciculul principal are două moduri de iluminare: 150 lm în modul Eco și 300 lm în modul Amplificare. Această lanternă de buzunar utilă este prevăzută, de asemenea, cu un reflector ultraflexibil de 100 lm cu furtun, perfect pentru ocolirea obstacolelor.

Moduri de iluminare pentru nevoi multiple



Philips Xperion 6000 Pocket este concepută pentru a fi gata de acțiune. O singură încărcare oferă suficientă energie pentru o zi întreagă de lucru: până la 7 ore în modul Eco, 3,5 ore în modul Amplificare și 10 ore cu fasciculul de lanternă al furtunului. Alimentată de o baterie Li-ion puternică, Xperion 6000 Pocket poate fi

încărcată complet prin USB-C în 3,5 ore, asigurând o utilizare maximă a luminii LED strălucitoare.

Luminează și zona de lucru



Philips Xperion 6000 Pocket este echipată cu un reflector puternic cu furtun de 25 cm pentru a lumina orice unghi. Designul îngust și compact este extrem de util pentru lucrul în spații restrânse. Și lampa Philips Xperion 6000 Pocket în buzunar și utilizează-o pentru o gamă largă de nevoi.

Permite lucrul cu mâinile libere



Conceput special pentru tine, mânerul cu formă ergonomică și înveliș anti-alunecare îți permite să îți înșuranezi această lampă de lucru. Dacă ai nevoie de ambele mâini libere pentru lucru, poziționează lampa în siguranță

X60POCKX1/10

datorită cârligului retractabil ce se poate roti la 360° și magnetului puternic. Butonul de pornire se află pe partea din spate a lămpii, pentru a preveni efectul de orbire cauzat de lumina puternică atunci când pornești lampa.

Proiectată să reziste



Concepută pentru a face față condițiilor dure de lucru, cu clasa de rezistență la șocuri IK07, clasa IP65 de rezistență la apă și o suprafață rezistentă la substanțe chimice și la solvenții din atelier, Philips Xperion 6000 Pocket este o unealtă durabilă, deoarece chiar și cele mai ferme mâini au nevoie de un sprijin suplimentar.

Până la 3 ani garanție



Beneficiază de garanția standard de 2 ani oferită de Philips, plus 1 an suplimentar!

Pocket

Amplificare 300 lm/mod Eco 150 lm Reflector de 100 lm, Durata bateriei: 3,5 h (Eco: 7 h), Compactă și flexibilă

X60POCKX1/10

Specificații

Specificații pentru comercializare

- Caracteristici produs: Compactă și flexibilă
- Avantaje preconizate: Concepută special pentru tine

Descrierea produsului

- Opțiuni mâini libere: Cârlig rotativ, magnet puternic
- Cârlig: Rotire la 360°
- Evaluarea protecției la impact (IK): IK07
- Magnet: 1 magnet
- Materiale și finisaje: ABS robust + cauciuc moale
- Temperatură de funcționare: Între -10 °C și 40 °C
- Gamă: Xperion 6000
- Tehnologie: LED COB
- Detector de scurgeri UV: Nu
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP65
- Rezistent la: Vaselină, ulei, solvenți de atelier

Caracteristicile fotometrice

- Unghiul fasciculului: 110 grad
- Temperatură de culoare: 6000 K
- Unghiul fasciculului (indicator): 60 grad
- Flux luminos (indicator): 100 de lumeni
- Flux luminos (eco): 150 lumeni
- Flux luminos (amplificare): 300 de lumeni

Caracteristici electrice

- Tensiune: 3,7 V
- Sursă de alimentare: Baterie reîncărcabilă
- Capacitate baterie: 2000 mAh

- Durata de funcționare a bateriei (Amplificare): Până la 3,5 ore
- Durata de funcționare a bateriei (Eco): Până la 7 ore
- Tip baterie: Baterie cu litiu
- Tip de priză: Mufă UE
- Tip de cablu de alimentare: USB de tip C
- Timp de încărcare a bateriei: Până la 3,5 ore
- Putere: 3W
- Durata de funcționare a bateriei (Indicator): Până la 10 ore

Informații privind comanda

- Nr. comandă: X60POCKX1
- Cod de comandă: 01465831

Informații ambalaj

- EAN1: 8719018014658
- EAN3: 8719018014665

Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 6.5 cm
- Înălțime: 15 cm
- Cantitate per pachet/MOQ: 6
- Greutate cu baterii: 324 g
- Lungime cablu: Cablu USB de 100 cm, adaptor de 5 V, 1 A

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 21.5 cm
- Lățime: 17 cm
- Înălțime: 17 cm



Data apariției 2024-01-25

Versiune: 10.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* 1 Se va solicita pe pagina web Philips pentru garanție extinsă
* 2 Compatibilă cu Xperion 6000 UV Pillar, Slim și Pocket