

PHILIPS

Schlank

Xperion 6000

500 lm Boost/250 lm Eco

150 lm Spotlicht

Akkulaufzeit: 4,5 Std. (Eco:
7 Std.)

Vielseitig und drehbar



X60SLIMX1



Für Sie entwickelt

Fortschrittliche Beleuchtung, auf die Sie sich verlassen können

Die Philips Xperion 6000 Slim ist vielseitig und ideal für enge Räume. Mit 250 lm im Eco- und 500 lm im Boost-Modus hilft Ihnen das einzigartige, um 270° drehbare Lichtmodul, den leistungsstarken Strahl dorthin zu lenken, wo Sie ihn benötigen.

Sehen Sie, wo andere nichts sehen

- Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Ausgängen
- Lange Laufzeit in verschiedenen Lichtmodi

Intelligentes, ergonomisches Design

- Präzises, um 270° drehbares Licht
- Intelligenter drehbarer Haken mit Magnet und ergonomischem Gehäuse

Bewältigt schwierige Bedingungen problemlos

- Stoßfest, wasserfest und beständig gegen Lösungsmittel (IP54/IK07)

Erweiterte Garantie

- Verlängern Sie Ihre Online-Garantie auf 3 Jahre

Zubehör zum Aufrüsten Ihrer Arbeitslampe erhältlich

- Intelligente Lösungen zum Aufladen und Auffinden Ihres Geräts

Besonderheiten

Mehrere Lichtmodi



Ausgestattet mit hochwertigen und hellen LED-Leuchten zeigt die Philips Xperion 6000 Slim Objekte über die Hauptquelle mit breitem Lichtstrahl und hoher Leuchtkraft von 250 lm im Eco-Modus und 500 lm im Boost-Modus klar und deutlich. Nutzen Sie das 150 lm starke Spotlicht, damit Sie besser sehen und auch die kleinsten Details erkennen können.

Lichtmodi für verschiedene Anforderungen



Die Philips Xperion 6000 Slim ist sofort einsatzbereit. Eine einzelne Ladung liefert genügend Energie für einen ganzen Arbeitstag: Bis zu 7 Stunden im Eco-Modus, 4,5 Stunden im Boost-Modus und 9 Stunden als Spotlicht. Die Philips Xperion 6000 Slim verfügt über einen leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku und kann über USB-C innerhalb von 4 Stunden vollständig aufgeladen werden, damit Sie die LED-Lampe in vollem Umfang nutzen können.

Beleuchten Sie Ihre Arbeit



Die Philips Xperion 6000 Slim ist eine vielseitige Leuchte, die sich ideal für die Beleuchtung von engen Räumen eignet. Dank

des einzigartigen, um 270° drehbaren Lichtmoduls können Sie das Licht ganz einfach dort positionieren, wo Sie es benötigen. Durch die verschiedenen Positionen können Sie auch in engen Arbeitsbereichen etwas erkennen. Diese Arbeitsleuchte lässt sich zur kompakten Aufbewahrung zusammenklappen.

Ermöglicht freihändiges Arbeiten



Der ergonomisch geformte Griff mit Anti-Rutsch-Beschichtung ermöglicht Ihnen ein sicheres Halten der Arbeitsleuchte. Wenn Sie zum Arbeiten beide Hände benötigen, können Sie die Leuchte mit den um 360 Grad drehbaren, einziehbaren Haken und dem starken Magneten sicher positionieren. Der Ein-/Ausschalter befindet sich auf der Rückseite, um sicherzustellen, dass das Licht beim Einschalten nicht direkt in Ihre Augen blendet.

Für Widerstandsfähigkeit entwickelt



Die Philips Xperion 6000 Slim wurde speziell für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen entwickelt, bietet eine hohe Stoßfestigkeit, Wasserbeständigkeit gemäß IP54 sowie eine Oberfläche, die Chemikalien und Lösungsmitteln in der Werkstatt standhält. Sie ist langlebig, weil selbst die ruhigsten Hände zusätzliche Unterstützung benötigen.

Bis zu 3 Jahre Garantie



Profitieren Sie von der 2-jährigen Philips Standardgarantie plus 1 Jahr Garantieverlängerung¹

Erweitern Sie Ihre Arbeitsleuchten



Machen Sie sich keine Sorgen mehr über den Verlust Ihres Geräts. Mit der Funktion "Find My Device" können Sie es ganz einfach finden. Verwenden Sie die Fernbedienung, um einen akustischen Signalton und ein Blinklicht auszulösen und das Gerät zu lokalisieren. Das auffällige, hellgrüne Gehäuse hilft Ihnen dabei, Ihr Gerät auch in dunklen Umgebungen zu erkennen. Testen Sie die Philips Dockingstation für eine einfache und schnelle Nutzung der Arbeitsleuchte. Auf einem Tisch platziert ermöglicht die Dockingstation kabelloses Aufladen Ihrer Leuchte.² Weitere Informationen finden Sie unter: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Daten

Elektrische Eigenschaften

Akkukapazität: 2.600 mAh
Akkuladezeit: Bis zu 4 Stunden
Akkulaufzeit (Boost): Bis zu 4,5 Stunden
Akkulaufzeit (Eco): Bis zu 7 Stunden
Akkulaufzeit (Pointer): Bis zu 9 Stunden
Akkutyp: Lithium-Akku
Ladekabel-Typ: USB-C
Steckertyp: EU-Stecker
Spannung: 3,7 V
Wattleistung: 5 W
Stromquelle: Akku

Lichteigenschaften

Abstrahlwinkel: 100 Grad
Abstrahlwinkel (Pointer): 15°
Farbtemperatur: 6.000 K
Lichtleistung (Boost): 500 Lumen
Lichtleistung (Eco): 250 Lumen
Lichtleistung (Pointer): 180 Lumen

Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Für Sie entwickelt
Produktmerkmale: Vielseitig und drehbar

Bestellinformationen

Bestellnummer: X60SLIMX1
Bestellcode: 01467231

Umverpackungsinformationen

Höhe: 18 cm
Länge: 19,5 cm
Breite: 16,5 cm

Verpackungsdaten

EAN1: 8719018014672
EAN3: 8719018014689

Produktinformationen

Kabellänge: 1 Meter langes USB-Kabel, 5 V,
1 A, Adapter
Höhe: 17,5 cm

Länge: 5,2 cm

Packungsmenge/MOQ: 6
Gewicht mit Batterien: 334 g

Produktbeschreibung

Freihandfunktion: Drehbarer Haken, starker
Magnet
Haken: 360-Grad-Rotation
Stoßfestigkeit (IK): IK07
Schutzart (IP): IP54
Magnet: 2 Magnete
Materialien und Verarbeitung: Robustes ABS
+ weiches Gummi
Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C
Widerstandsfähig gegen: Fett, Öl,
Lösungsmittel in Werkstätten
Technologie: COB-LED
UV-Leckerkennung: Nein
Produktreihe: Xperion 6000

