

PHILIPS

PEN20S

Professional

ブーストモード 200 lm / エコモード
100 lm

便利なハンズフリー仕様

上部に 100 lm のスポットライトを搭載

最長 4 時間の長寿命バッテリー



LPL67X1



高品質 LUXEON® LED 充電式コンパクトライト 明るい照射光のコンパクトライト

フィリップス PEN20S は、ちょっとした点検作業に最適なコンパクトなペンライトです。高品質の 4 つの LED が明るい 6,000 ケルビンの白色光を照射、明るさは最大 200 lm で、100lm のスポットライトも利用できます。

デュアルモードの白色 LED ライト

- ・ 快適に作業でき、疲れも軽減
- ・ 100lm の「エコ」モードと強力な 200lm の「ブースト」モードを選択可能
- ・ 作業エリアを見やすく

耐久性の高い点検灯

- ・ 厳しい作業環境でも壊れにくい設計の頑丈なライト

長寿命の充電式バッテリー

- ・ 最長 4 時間の連続作業が可能

便利なハンズフリー仕様と回転式作業ライト

- ・ 作業しやすいハンズフリー照射

特長

6000Kの白色LEDライト

フィリップス PEN20S から照射される 6,000 ケルビンの白色光は、目に優しく、作業時の疲れを軽減させてくれます。

デュアルモードの明るいライト

フィリップス PEN20S のメインライトの明るさは 2 段階から選べます。日常的に使用してバッテリーを長持ちさせたい場合は、エコモードにすると 100 ルーメンの光を照射できます。ブーストモードでは 200 ルーメンの強力な光で照射できますがバッテリーの稼働時間は短くなります。さまざまな光を利用できるので手元の作業に合わせて最適な光を選べます。

便利で安定したビーム

フィリップス PEN20S の照射角度は 80° で、作業エリアを照らすのに最適です。また、ちょっとした点検作業に便利な 100 ルーメンのスポットライトも内蔵しています。このライト 1 本で快適に作業できます。

高い耐久性

忙しく作業する中で、器具を落として壊してしまうことはよくあります。だからこそ、頑丈な作りのツールを使うことが重要です。フィリップス PEN20S は IP54 規格に準拠した防水防塵性能を備えています。また、IK07 規格に準拠した耐衝撃性能も備えており、1.5 メートル以下の高さから落ちても問題なく使用できます。

最長 4 時間のバッテリー寿命

フィリップス PEN20S は最新の充電式バッテリーを搭載。エコモードなら、明るい 100 ルーメンの照射光を最長 4 時間連続使用できます (100 ルー

メンのスポットライトも最長 4 時間連続使用可能)。ブーストモードの場合は、強力な 200 ルーメンのワイドな照射光を約 2 時間連続使用できます。わずか 2 時間でフル充電が可能であり、充電には標準的なマイクロ USB コネクターを使用します (本製品には USB ケーブルが 1 本付属しており、また、市販されているほとんどの USB 充電器と互換性があります)。

使いやすい点検灯

フィリップス PEN20S は、付属の 80° 回転するクリップで必要な場所に引っ掛けたり、エンジン点検時などはマグネットが必要な場所に取り付けることができるため、両手を使って作業することが可能です。

仕様

注文情報

品番: LPL67X1
注文コード: 05261231

電源仕様

バッテリー容量: 1200 mAh
ワット数: 1.8 W
バッテリー使用時間 (ブーストモード): 最長 2 時間
対応電圧: 3.2 V
バッテリー使用時間 (エコモード): 最長 4 時間
バッテリーの種類: LFP バッテリー
充電ケーブルの種類: USB 充電式 (充電スタンド使用)
プラグの種類: プラグなし、Micro USB
充電時間: 2 時間未満
電源方式: 単 4 電池, LiFePO4 バッテリー 3.2V 1200mAh

光の特性

色温度: 6000 K
明るさ (照射): 100 lm
LED 寿命: 10000 時間
明るさ (エコモード): 100 lm
照射角度 (照射): 60°

照射角度: 80°
明るさ (ブーストモード): 150~300 ルーメン,
200 ルーメン

外装箱情報

1箱あたりの総重量: 816 g
高さ: 10.3 cm
長さ: 20.5 cm
幅: 12.3 cm

パッケージデータ

JANCODE: 8719018052612
EAN3: 8719018052629

梱包製品情報

発注単位/ MOQ (最低発注数量): 6
重量 (バッテリー含む): 92 g
重量 (ケーブル含む): 104 g
サイズ: レギュラー, コンパクト
ケーブル長: 50 cm Micro USB
直径: -
重量 (バッテリーを除く): -
重量 (ケーブルを除く): 92 g

高さ: 18.7 cm
長さ: 5.3 cm
幅: 2.8 cm

製品仕様

耐衝撃等級 (IK): IK07
保護等級 (IP): IP54
マグネット: 有
材質: ABS 樹脂
本製品が耐性を持つ物質: 油, グリース, 溶剤
光源: LED
UV 照射機能: 無
LED 個数: 4+1
動作温度範囲: 0~40°C
角度調整可能ライト: 可動範囲 (ランプヘッド) 80°
シリーズ名: PEN, プロフェッショナル
フック: 80° 回転するクリップ (マグネット付き)
ハンズフリーオプション: フック, マグネット
ヘッドバンド: 無

セールスポイント

製品特長: 充電可能な作業用ランプ
期待される効果: よく見えれば, 作業がはかどる

