

# PHILIPS

## RCH31 UV

Professional

Високоякісні світлодіоди

350 лм (посилений) / 150 лм (еко)

Надзвичайно надійна батарея

УФ-детектор витоку



LPL34X1



## Бачте краще, працюйте якісніше

Професійний акумуляторний інспекційний ліхтар з УФ-детектором

Цей інспекційний світлодіодний ліхтар нового покоління з акумуляторним живленням призначено для всіх можливих робіт із технічного обслуговування. Завдяки високоякісним світлодіодам та УФ-детектору в унікальному протиударному корпусі з гнучким тримачем Ви матимете надійне освітлення за будь-яких обставин.

### Надзвичайна надійність

- Висока стійкість до ударів – IK07
- Захист від води, пилу та розчинників – IP54

### Зручність і багатофункціональність

- Червоний індикатор Find-Me в режимі очікування
- Гнучкий на 90° світловий модуль
- Вільні руки: розкладний гачок (360°) та сильний магніт

### Надзвичайно потужне світлодіодне світло та УФ-детектор витоку

- Високоякісне світлодіодне світло: 350 лм в посиленому режимі та 150 лм в екорезимі
- УФ-детектор витоку
- Широкий кут поширення пучка світла: 90°

### Надзвичайно надійна батарея

- У 5 разів довший термін експлуатації із новою батареєю
- Тривала автономна робота та надзвичайно швидке заряджання

# Основні особливості

## Висока стійкість до ударів – IK07

Висока стійкість до ударів – IK07

## Червоний індикатор Find-Me

Більше ніколи не губіть свій ліхтар завдяки нашій інноваційній функції Find-Me. Один червоний світлодіод працює в режимі очікування, не використовуючи заряду батареї.

## Гнучкий світловий модуль

Ліхтар Philips RCH31 з УФ-детектором обладнано унікальним інноваційним світловим модулем, який повертається на 90° та забезпечує освітлення на 360°.

## Освітлення з вільними руками

Розкладний гачок (360°) і сильний магніт дозволяють підвісити ліхтар RCH31 з УФ-детектором будь-де. Щоб звільнити руки, інспекційний ліхтар можна надійно закріпити на будь-якій поверхні за допомогою сильного магніту.

## Високоякісне світлодіодне світло

Ліхтар Philips RCH31 з УФ-детектором витоку обладнано високоякісними світлодіодами, що забезпечують світлодіадачу 350 лм в посиленому режимі та 150 лм в екорезимі, тож Ви зможете розгледіти навіть найдрібніші деталі в темних місцях.

## УФ-детектор витоку

Цей світлодіодний інспекційний ліхтар не лише випромінює надзвичайно потужне світло, але й обладнаний УФ-детектором витоку. Це допомагає

оперативно виявляти витоки в системах кондиціонування без жодних додаткових інструментів. Достатньо додати у систему кондиціонування рідину для виявлення витоків.

## Захист від води та пилу

Наш світлодіодний інспекційний ліхтар RCH31 з УФ-детектором захищений від дії води, пилу та розчинників та відповідає стандарту IP54.

## Широкий кут поширення пучка світла

Широкий кут поширення пучка світла 90° дозволить Вам зосередитися на певній ділянці та подати потрібну кількість світла.

## У 5 разів довший термін експлуатації

Ліхтар RCH31 з УФ-детектором містить прогресивну технологію батареї. Вона працює у 5 разів довше порівняно зі звичайними акумуляторними батареями, тож кількість циклів заряджання становить 1500, а не 300, як зазвичай. Ця батарея працюватиме так само довго, як і Ваш світлодіодний інспекційний ліхтар!

## Тривала автономна робота та швидке заряджання

Завдяки тривалій роботі в автономному режимі – до 8 годин в екорезимі – та надшвидкому заряджанню за менш ніж 2,5 години цей світлодіодний інспекційний ліхтар працюватиме весь день.

# Специфікації

## Інформація для замовлень

Код артикулу: LPL34UVX1

Код замовлення: 39419131

## Електричні характеристики

Ємність батареї: 3000 мА-год

Час заряджання батареї: До 2,5 год.

Час роботи від батареї: До 3,5 годин

Тип батареї: Літієва

Тип зарядного кабелю: Порт USB із док-станцією

Тип штепселя: Європа

Джерело живлення: Акумуляторна батарея

Напруга: 3,2 В

Потужність (Вт):

3 Вт

Час роботи батареї (в екорезимі): До 8 годин

## Характеристики світла

Кут розсіювання світла: 90 градусів

Колірна температура: 6000 K

Термін експлуатації світлодіода: До 10 000 год.

Світлодіадачу: 350 люмен

Інтенсивність світла (в екорезимі):

150 люмен

Інтенсивність світла (точковий промінь): УФ світло

## Дані упаковки

EAN1: 8727900394191

EAN3: 8727900394207

## Інформація про упаковку

Висота: 7,6 см

Довжина: 34,5 см

Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 6

Вага з батареями: 250 г

Ширина:

11,8 см

Розмір: Стандартна

## Опис виробу

Гачок: Розкладний гачок (360°)

Клас захисту від ударів (IK): IK07

Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP54

Магніт

Матеріали та покриття: Міцна гума і полікарбонат

Кількість світлодіодів: 8 шт. Lumiled 3535HE

Робоча температура: від -20 до 50 °C

Орієнтоване світло: Поворот на 90 градусів

Стійкість до дії: мастила, оливи, розчинників, які використовуються у майстернях

Технологія: LED

Лінійка:

Професійні

УФ-детектор витоку: 390-400 нм/2,1 Вт

