

PHILIPS

RCH10S

Professional

200 лм (посилений) / 100 лм (еко)

Універсальний, з режимом "вільні руки"

Надзвичайно надійна батарея – до 6 год.

Міцний інспекційний ліхтар



LPL66X1



Бачте краще, працюйте якісніше

Тонка бездротова професійна лампа

Компактна акумуляторна лампа Philips RCH10S ідеально підходить для швидкого огляду і довгих ремонтних робіт. Вона не дає жодних тіней завдяки широкому пучку світла на 120°, а поворотний гачок на 360° і потужний магніт дозволяють працювати "без рук".

Два режими природного білого світлодіодного світла

- Працюйте комфортно, не втомлюючись
- Вибирайте 100 лм у режимі "еко" чи інтенсивні 200 лм у посиленому режимі
- Освітїть цілу робочу ділянку

Міцний інспекційний ліхтар

- Надійне освітлення для складних умов експлуатації

Акумуляторна батарея з тривалим строком служби

- Працюйте до 6 годин без перерви

Зручний, поворотний інспекційний ліхтар "вільні руки"

- Працюйте краще з освітленням, що не займає руки

Специфікації

Інформація для замовлень

Код артикулу: LPL66X1
Код замовлення: 05205631

Електричні характеристики

Ємність батареї: 1500 мА-год
Джерело живлення: Акумуляторна батарея
Потужність (Вт): 3 Вт
Напруга: 3,2 В
Час роботи батареї (в екорезимі): До 6 годин
Тип батареї: Батарея LFP
Тип зарядного кабелю: Акумуляторне живлення
Тип штекера: Штекель+мікро-USB
Час заряджання батареї: Менше 3 годин
Час роботи батареї (у посиленому режимі): До 3 годин

Характеристики світла

Колірна температура: 6000 К
Інтенсивність світла (точковий промінь): Немає
Світловіддача: 150–300 лм, 200 люмен
Інтенсивність світла (точковий промінь): Немає
Термін експлуатації світлодіода: 10 000 годин
Кут розсіювання світла: 120°
Інтенсивність світла (в екорезимі): 100 лм
Кут освітлення (точковий промінь): Немає

Інформація про упаковку

Вага бруто однієї одиниці: 2752 г
Висота: 26,2 см
Довжина: 35 см
Ширина: 10,5 см

Дані упаковки

EAN1: 8719018052056
EAN3: 8719018052063

Інформація про упаковку

Висота: 32 см
Довжина: 6,5 см
Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 6
Вага з батареями: 235 г
Вага з кабелем: 247 г
Ширина: 4,5 см
Розмір: Компактний, Стандартна
Довжина кабелю: 50 см мікро-USB
Діаметр: Немає
Вага без батарей: Немає
Вага без кабелю: 235 г

Опис виробу

Гачок: Гачок, що розкладається на 360°
Клас захисту від ударів (IK): IK07
Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP54
Магніт
Матеріали та покриття: ABS та гумове покриття
Орієнтоване світло: Поворотна основа на 360°
Стійкість до дії: мастила, оливи, розчинників, які використовуються у майстернях
Технологія: LED
Лінійка: Професійні
Можливість роботи в режимі "вільні руки": Гачок, магніти
Кількість світлодіодів: 20(COB)
Робоча температура: від 0 °C до 40 °C
Точковий промінь: Немає
Дуга на голову: Ні
УФ-детектор витоку: Ні
Маркетингові особливості
Особливість виробу: Акумуляторний інспекційний ліхтар
Очікувані переваги: Бачте краще, Працюйте краще

Основні особливості

Природне біле світлодіодне світло 6000 К

Philips RCH10S забезпечує природне біле світло 6000 К, що покращує візуальний комфорт і не втомлює очей під час роботи.

Два режими яскравого освітлення

Основний промінь на Philips RCH10S має два вихідні рівні. Для щоденного використання та довшого терміну експлуатації батареї екорезим забезпечує яскравий вихід 100 лм, а посилений режим – інтенсивні 200 лм, але коротший термін експлуатації батареї. Завдяки такій гнучкості можна завжди вибрати відповідне світло для роботи.

Широкий кут поширення пучка світла: до 120°

Philips RCH10S забезпечує універсальний, широкий кут поширення пучка світла – до 120°, що ідеально підходить для освітлення цілої ділянки перед Вами.

Створено на роки

Коли Ви зайняті, то можете легко опустити чи пошкодити обладнання. Тому важливо, щоб інструменти, які Ви використовуєте, було створено на роки. Ліхтар Philips RCH10S стійкий до води та пилу (IP54). Він також має рейтинг IK07 для витримування впливів та падінь із висоти до 1,5 м.

До 6 годин роботи від батареї

Бездротовий світлодіодний ліхтар Philips RCH10S готовий до дії. Philips RCH10S має надзвичайно ємну літій-іонну батарею, для повного заряджання якої потрібно 3 години, і забезпечує максимальне використання світлодіодного освітлення. Працюйте до 6 годин в екорезимі та 3 години в посиленому режимі. Завдяки кришці, яка відкривається одним поворотом, Philips RCH10S заряджати тепер ще легше.

Простий у користуванні інспекційний ліхтар

Освітлення, що не займає руки, дозволяє працювати продуктивніше. Наш інспекційний ліхтар Philips RCH10S постачається з потужним магнітом внизу, а також поворотним гачком на 360°, що дозволяє працювати обома руками.

