



Philips Ultinon Drive
Accessory
Sada kabeláže pro 2 LED
světla

Funkční vodič obrysového světla

3kolíková vnitřní zástrčka
konektoru DT
Spolehlivá kvalita Philips

LUMUD1002WX1

Vylepšená odolnost a spolehlivost

Spolehlivá instalace pro dlouhodobý výkon

Zajistěte bezproblémovou instalaci dvou světlometů Philips LED pomocí kabelů v automobilové kvalitě a voděodolně utěsněných komponentů, které zajistí dlouhotrvající výkon osvětlení LED.

Tato sada je neobsahuje PVC / BFR** a je šetrnější k životnímu prostředí.

Optimální velikost

- Snadná instalace
- Pro dvě LED světla s funkcí obrysových světel

Spolehlivá světla Philips v automobilové kvalitě

- Odolný materiál pro dlouhotrvající výkon

PHILIPS

Sada kabeláže pro 2 LED světla
Funkční vodič obrysového světla 3kolíková vnitřní zástrčka konektoru DT, Spolehlivá kvalita Philips

Specifikace

Popis výrobku

- Technologie: Sada kabeláže pro zapojení LED
- Kompatibilní s: Philips Ultinon Drive UD2001L, UD2002L, UD2003L
- Typ zástrčky: 2x 3kolíková vnitřní zástrčka konektoru DT
- Délka kabelu: Kabel o délce 3 m
- Pojistka: 20 A
- Parkovací obrysové světlo s kabeláží
- Relé: Ano, 12 V
- Funkce přepínání: Ne
- Vypínač pro zapnutí/vypnutí
- Počet zástrček konektoru: 2

Elektrické vlastnosti

- Příkon: Max. 220 W W
- Napětí: 12 V

Informace pro objednávání

- Zadáni obj.: UD1002WX1
- GOC: 01840332

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018018403
- EAN3: 8719018018410

Informace na obalu výrobku

- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 12
- Rozměry balení-D (mm): 200
- Rozměry balení-Š (mm): 110
- Rozměry balení-V (mm): 80

LUMUD1002WX1/10

Přednosti

Snadná instalace

Při instalaci doplňkového reflektoru Philips LED* na vozidlo můžete být potřeba další kabeláž pro bezpečné připojení a ovládání doplňkových automobilových reflektorů LED. Tato sada kabeláže LED značky Philips umožňuje snadné připojení automobilového reflektoru Philips LED k elektrickému systému vozidla, čímž získáte plnou kontrolu nad novým světlem.

Sada kabeláže pro dvě světla

Zahrnuje 2 3kolíkové vodotěsné vnitřní zástrčky konektoru DT, 3m kabel, vypínač pro zapnutí/vypnutí, 12V relé, 20A pojistku.

Dlouhodobý výkon

Tato sada kabeláže Philips LED obsahuje odolné kabely pro automobilový průmysl s vodotěsně utěsněným relé, spínačem a konektory. Byla testována v těch nejnáročnějších podmínkách, abyste si mohli užívat dlouhotrvajícího výkonu.



Datum vydání 2024-04-07

Verze: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Kompatibilní s jednotkami: Philips Ultinon Drive UD2001L, UD2002L, UD2003L *Předpis o omezení nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

**Neobsahuje polyvinylchlorid (PVC) ani bromované zpomalovače hoření (BFR)