

# PHILIPS

7 inch rond LED-rijlicht

Ultinon Drive 2000

Gekeurd voor op de weg ECE R149 - 37,5

4200 lm, lichtbundel +390 m

LED-stadslichtfunctie

Elk terrein, alle weersomstandigheden

LUMUD2001RX1



Verbeterde zichtbaarheid voor meer veiligheid op de weg

Extra helderheid voor dagelijks gebruik

Zie alles wat er voor u gebeurt met wit lamp dat wel tot 390 meter ver schijnt. De Ultinon Drive 2001R LED-rijverlichting voldoet aan alle regelgeving en heeft een robuust ontwerp uit één stuk met geavanceerde koeltechnologie. Water, stof, roest en stoten glijden van hem af.

**Verbeterde zichtbaarheid houdt u veiliger op de weg**

- Extra helderheid voor superieur zicht

**Ontworpen om weerstand te bieden tegen zware rijomstandigheden**

- Robuust ontwerp voor veeleisende omgevingen

**Robuust ontwerp voor uitdagende omstandigheden**

- Corrosiebestendige roestvrijstalen montagebeugels

**Extra verlichting voor op de weg**

- Krachtig LED-rijlicht dat goedgekeurd is voor op de weg

## Kenmerken

### Zichtbaarheid tot 390 meter

De Philips Ultinon Drive 2001R geeft u extra helderheid bij grootlicht, met verlichting van de weg vóór u tot wel 390 meter\*. Onze LED-lichtbalk produceert 4400 lumen (effectief), voldoet aan ECE-R149 en biedt ruim zicht vooruit en op de randen van de weg zodat u sneller kunt reageren. De koele lichtkleur van 6500 Kelvin zorgt voor een beter contrast en houdt bestuurders geconcentreerd.

### Gebouwd voor veeleisende omgevingen

De Philips Ultinon Drive 2001R is gebouwd om zware omstandigheden te weerstaan tijdens uw reis. Hij is schokbestendig (IK07-classificatie) en zorgt voor probleemloze prestaties op de weg en offroad, met een onbreekbare lens van polycarbonaat. Bestand tegen onderdompeling in water en hogedrukreiniging (IP68- en IP69K-

classificatie) en biedt betrouwbare verlichting voor uw avonturen over land, waar uw weg ook naartoe leidt.

### Corrosiebestendige beugels

De montagebeugels voor de Philips Ultinon Drive 2001R zijn gemaakt van roestvrij staal, dat bestand is tegen corrosie. Ze kunnen tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. Uw extra LED-lamp van Philips, gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen, zal jarenlang meegaan.

### Voor op de weg goedgekeurde LED-lamp

De Philips Ultinon Drive 2001R voldoet aan de ECE-R149-normen en is 100% goedgekeurd voor grootlicht- en stadslichtfuncties. Voor extra veiligheid zijn de LED-rijlichten van Philips getest volgens de EMC R10-specificatie om te garanderen dat ze probleemloos werken met de elektrische systemen van uw voertuig.

## Specificaties

### Elektrische kenmerken

Voltage: 9-30 Volt DC

### Lichtkenmerken

Lichtbundel 1 lux-m: 390

Lichtbundel: Combo-bundel

Kleurtemperatuur: 6500 K K

Effectieve lichtopbrengst: 4200 lumen

Ruwe lichtopbrengst: 10.000 lumen

### Bestelinformatie

GOC: 01852633

Bestelnummer: UD2001RX1

### Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018018526

EAN3: 8719018018533

### Verpakkingsinformatie

Afmetingen doos-L (mm): 362

Afmetingen doos-B (mm): 105

Afmetingen doos-H (mm): 90

Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 2

Aantal producten in de doos: 1 lamp

### Productbeschrijving

Installatie van de boostfunctie: Nee

Activering van de boostmodus: Nee

Breekbestendig

Corrosiebescherming: Ja, met

aluminiumpoedercoating

corrosiebestendige beugels: Montagebeugels aan de zijkant

ECE R10

ECE R148: n.v.t.

ECE R149

ECE-referentienummer: 37,5

Warmteafvoer: Gegoten met

aluminiumpoedercoating

Beschermingsklasse tegen schokken (IK):

IK07

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IP68 en IP69K

Installatiehoek: 360°

Materiaal: Gegoten aluminium

Aantal LED's: 40 x 5W

Offroad boost: Nee

Behuizing ontworpen uit één stuk

Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 80 °C

Parkeerstadslucht

Type stekker: 2-pins DT-connector met kabel van 0,5 m

Collectie: Ultinon Drive 2000

Krasbestendige lens

Technologie: LED

Breedte: 180 mm / 7 inch

