



Philips Professional
MDLS CRI MATCHLINE
LPL41 DI RICAMBIO

LED di alta qualità

250°lm Boost/120°lm Eco
1 modulo di ricambio ricaricabile
Design dal colore più visibile

LPL27SPAREX1

Vedere bene, lavorare meglio

Sistema di illuminazione all-in-one per professionisti

Il modulo multidirezionale, robusto e che non richiede l'uso delle mani, ti fornirà visibilità ottimale senza ombre.

Visibilità ottimale senza ombre

- Sconfiggi l'oscurità con una luce naturale
- Emissione luminosa per un modulo: fino a 250 lumen
- Luce LED di elevata qualità fino a 350 lumen

Illuminazione a mani libere

- Testina rotante a 300° e potente magnete sul fondo
- Gancio di bloccaggio resistente
- Tecnologia di batteria a risparmio energetico LifeP04 a ricarica rapida

Non perdere mai più la tua lampada

- Migliorata la combinazione di colori per un facile riposizionamento

Estremamente resistente

- Resistente a sostanze chimiche e solventi da officina
- Forte resistenza agli impatti -IK07
- Resistente all'acqua e alla polvere -IP54

PHILIPS

In evidenza

Resistente all'acqua e alla polvere -IP54



Torcia di ispezione a LED, resistente all'acqua e conforme allo standard IP54.

Forte resistenza agli impatti -IK07



Forte resistenza agli impatti -IK07

Ricarica rapida



Tecnologia di batteria a risparmio energetico LifePO4 a ricarica rapida. Poiché i moduli sono a ricarica rapida, quando uno dei moduli è carico e pronto, può essere utilizzato direttamente.

Testina rotante a 300° e magnete



La testina rotante a 300° ti consentirà di ottenere un'area di lavoro senza ombre per la massima sicurezza ed efficienza.

Gancio di bloccaggio resistente



Con il gancio di bloccaggio resistente avrai la possibilità di appendere il modulo su qualsiasi superficie, per avere entrambe le mani libere per il lavoro.

Migliorata la combinazione di colori



Grazie alla sua nuova combinazione di colori, la lampada ha una migliore impronta visiva e può

essere individuata più facilmente. Non perderai mai più la tua lampada.

Resistente a sostanze chimiche

Oltre ad essere resistenti agli urti, i rivestimenti delle lampade di ispezione sono resistenti ad acqua, sostanze chimiche e solventi da officina.

Emissione luminosa per modulo

Ogni modulo della soluzione MDLS ti garantirà un'emissione luminosa di 120 (250) lumen in modalità normale (max potenza). In modalità normale (max potenza) la luce durerà fino a 6 (3) ore.

Luce LED di qualità elevata

I LED ad alta potenza sono progettati per fornire luce ad elevata efficienza, con un flusso ad alta densità per illuminare gli spazi più angusti.

Sconfiggi l'oscurità

Le torce professionali per officina di Philips sono caratterizzate da potenti LED con un'intensa luce bianca e un ampio fascio luminoso per sconfiggere l'oscurità. Progettata per ottimizzare la luminosità e la visibilità, la luce bianca da 6000 K migliora anche il comfort visivo per lavorare senza affaticarsi.

Specifiche

Descrizione del prodotto

- Gancio: Gancio di bloccaggio resistente
- Protezione dagli impatti (IK): IK07
- Protezione ingresso (IP): IP54
- Magnete
- Materiali e rifinitura: Rivestimento in alluminio
- Numero di LED: 1
- Temperatura di funzionamento: Da -20 a 60 °C
- Luce orientabile: Testina rotante a 300°
- Gamma: MDLS, Professionali
- Resistente a: grasso, olio, solventi da officina
- Tecnologia: LED

Caratteristiche luce

- Temperatura di colore: 6000 K
- Emissione luminosa: 250 lm
- Durata LED: Fino a 10.000 ore

Caratteristiche elettriche

- Voltaggio: 100-240 V
- Potenza effettiva (W): 3,7 W
- Alimentazione: Batteria ricaricabile
- Tempo di funzionamento della batteria: Fino a 6 ore
- Tempo di ricarica della batteria: 2 ore

- Tipo di batteria: Litio
- Capacità delle batterie: 1800 mAh
- Tipo di spina: EU

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: LPL27SPAREX1
- Codice per l'ordine: 39212833

Dati confezione

- EAN1: 8727900392128
- EAN3: 8727900392135

Informazioni prodotto confezionato

- Altezza: 8.7 cm
- Quantità confezione/Ordine minimo: 2
- Diametro: 6.5 cm
- Peso con le batterie: 220 g
- Dimensioni: Standard

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 18.6 cm
- Larghezza: 7.8 cm
- Altezza: 11.3 cm
- Peso lordo per pezzo: 740 g



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 15.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com