

PHILIPS

10-дюймова LED-панель

Ultinon Drive 5100

Дозволена на дорогах, ECE R149 – 30

2300 лм, довжина променя 370 м

Двоколірні габаритні ліхтарі

Будь-яка місцевість, будь-яка погода

LUMUD5102LX1



Потужна яскравість для безпеки за кермом Потужне та надійне обладнання для автоекспедицій

Світлодіодна панель Philips Ultinon Drive 5102L має потужність, щоб забезпечувати для вас кращу безпеку, куди б ви не прямували. Виявляйте небезпеку на відстані до 370 метрів з освітленням, що ефективно діє в найнесприятливіших середовищах, а ще надає вашому автомобілю відчуття стилю.

Яскравість, що гарантує безпечніше водіння

- Інтенсивне широке освітлення на далеку відстань для чудової видимості

Двоколірні габаритні вогні, які роблять вас помітними

- Виберіть колір габаритних ліхтарів

Для використання в несприятливих умовах

- Міцний суцільний корпус для складних умов експлуатації
- Стійкий до корозії корпус, тримачі з нержавіючої сталі
- Водонепроникність на рівні IP68 та IP69K дозволяє не боятися стихії

Допоміжне освітлення, дозволене для використання на дорогах

- Потужні світлодіодні світлові панелі, дозволені для використання на дорогах загального користування

Легке встановлення і гнучкі можливості монтування

- Низькопрофільний дизайн для простішого встановлення

Основні особливості

Видимість до 370 метрів

Світлодіодна світлова панель Philips Ultinon Drive 5102L забезпечує чудовий світловий промінь, який освітлює дорогу до 370 метрів* попереду. Її ефективні 2300 люменів рівномірно розподілені в оптимізованому непрямому пучку та генерують інтенсивне освітлення далеко і широко зі зниженим блиском для повсякденного використання. Це дозволяє водіям швидше реагувати на темних, сільських і брудних дорогах. Холодне світло на 6500 Кельвінів створює умови денного світла, покращуючи контрастність і допомагаючи водіям залишатися зосередженими.

Яскраво-білі або жовті світлодіоди

Будьте завжди помітними на бічній дорозі або на паркінгах завдяки додатковим світлодіодним габаритним ліхтарям Philips Ultinon Drive 5102L. Виражайте свій стиль та індивідуальність, вибравши колір світла – насичений жовтий або холодний білий.

Міцний суцільний корпус

Світлодіодна світлова панель Philips Ultinon Drive 5102L виконана в суцільному корпусі й може використовуватися в найскладніших умовах. Це забезпечує відмінне розсіювання тепла та стабільно високу світловіддачу протягом усієї подорожі. Рейтинг IK07 означає, що панель стійка до струсів та ударів і надійно працюватиме як на дорозі, так і поза нею. Її полікарбонатне скло, яке не б'ється, може витримувати удари без пошкоджень чи подряпин.

Водонепроникність для надійного освітлення

Завдяки оригінальній безвинтовій конструкції світлодіодна світлова панель Philips Ultinon Drive 5102L може витримати найвищу вологість. Сертифікація IP69K означає, що виріб працюватиме

будь-де та за будь-яких погодних умов. А після поїздки його можна сміливо мити струменем із мийки високого тиску.

Жодної корозії

Світлодіодна світлова панель Philips Ultinon Drive 5102L має неперевершений захист від корозії завдяки своєму попередньо обробленому анодованому корпусу та порошковому покриттю автомобільної якості. Її тримачі виготовлені з нержавіючої сталі, стійкої до корозії під дією снігу, льоду й навіть солі. Завдяки міцним високоякісним матеріалам панелі допоміжного світлодіодного освітлення Philips надійно послужитимуть вам багато років.

Освітлювальні прилади, дозволені для використання на дорогах

Світлодіодна світлова панель Philips Ultinon Drive 5102L відповідає стандартам ECE і дозволена для використання на дорозі як дальнє світло та габаритні вогні. Для додаткової безпеки світлодіодні світлові панелі Philips протестовано на відповідність характеристикі EMC R10 для забезпечення сумісності з електричними системами транспортних засобів.

Легке та гнучке встановлення

Елегантний, низькопрофільний дизайн полегшує встановлення, а гнучкі можливості кріплення забезпечуються боковими кронштейнами (у комплекті) та кронштейнами для кріплення на задній панелі (додатково UD1001M). У комплекті готовий дротовий 3-контактний конектор DT (штекер/роз'єм) SuperSeal, який має захист від перенапруги і зворотної полярності для безпечного й легкого встановлення.

Специфікації

Електричні характеристики

Напруга: 9–30 В постійного струму

Опис виробу

Аксесуари (додатково): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W

Встановлення посиленого режиму: Ні

Увімкнення посиленого режиму: Ні

Стійкість до пошкодження

Стійкість до корозії тримачі: Бокові настінні кронштейни

ECE R10

ECE R148

ECE R149

Контрольний показник ECE: 30

Клас захисту від ударів (IK): IK07

Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP68 та IP69K

Кут встановлення: 360°

Матеріал: Екструдований алюміній

Посилений режим для бездоріжжя: Ні

Суцільний корпус

Робоча температура: Від -40 до 80 °C

Габаритні ліхтарі для паркування: Так, білий або жовтий

Лінійка: Ultinon Drive 51000

Тип штепселя: 4-контактний конектор DT із кабелем 0,5 м

Стійке до подряпин скло

Технологія:

LED

Ширина: 303 мм / 10 дюйм

Характеристики світла

Довжина променя за 1 люкса, м: 370

Колірна температура: 6500 К К

Ефективна світловіддача у люменах: 2300 люмен

Валова світловіддача у люменах: 9900 люмен

Інформація про упаковку

Розміри коробки–Д (мм): 610

Розміри коробки–Ш (мм): 90

Розміри коробки–В (мм): 90

Мінімальна партія (для спеціалістів): 4

Кількість товарів у коробці: 1 лампа

Інформація для замовлень

GOC: 01844194

Код артикулу: UD5102LX1

Дані упаковки

EAN1: 8719018018441

EAN3: 8719018018458

Інформація про упаковку

Висота: 200 см

Довжина: 630 см

Ширина: 200 см

