

PHILIPS

SVÍTILNA MATCHLINE MDLS
CRI LPL40 se 3 moduly

Professional

Jako na denním světle

360° svítidlo – 1500 / 750 lm

Baterie s extrémně dlouhou
životností

Vysoká odolnost – IK07/IP54



LPL403MODX1



Opravdová shoda barev. Vyvinuto pro profesionály.

Vícesměrové svítidlo LED se třemi moduly pro barvínny

Svítidlo Philips MatchLine MDLS CRI od společnosti Philips je pracovní svítidlo LED typu vše v jednom a je dokonalou volbou pro rychlé kontroly barev a větší zakázky barvení. Silné bílé světlo ze 3 samostatných modulů nabízí 360° kontrolu nad světlem pro kvalitní porovnávání barev.

Výkon a pokrytí světla – žádný stín

- Jednoduše rozpoznávejte barvy, jako byste pracovali při denním světle
- Vysoký index podání barev 92 odhalí skutečnou barvu
- Vystupte ze stínu s kompletním, 360° světelným pokrytím
- Vysoce kvalitní svítidlo LED a světelný výkon ve dvou krocích: 1500 lm / 750 lm
- Matný filtr omezuje oslnění a zmírňuje tak námahu očí

Možnost práce bez držení a pokročilá baterie

- Mějte volné ruce a přitom jednoduše ovládejte směr osvětlení
- Pokročilá nabíjecí baterie vydrží nabitá 5x déle

Vysoká odolnost

- Robustní svítidlo je odolná vůči otřesům, vodě a prachu – třída IK07 a IP54
- Vysoce účinné vůči chemikáliím a rozpouštědům v lakovně

Přednosti

Rozpoznávejte barvy jako za denního světla

Díky využití nejnovějších zářivek Lumiled a technologie Luxeon SMD LED poskytuje svítidlo Philips MatchLine MDLS CRI silné bílé světlo, vysoký index podání barev a teplotu skutečného denního světla 6000 K. To znamená, že se svítidlem MatchLine MDLS můžete pracovat v nátěrové, lakovací, čisticí nebo přípravné zóně, jako byste pracovali venku za jasného slunečného dne. A svítidlo není určeno jen k tomu, aby umožnilo lepší vidění; měkčí bílé světlo je také šetrnější k očím a snižuje únavu při práci.

Vysoký index podání barev

Čím vyšší je index podání barev (CRI), tím snazší je určit správnou barvu. Svítidla s nízkou hodnotou CRI způsobují, že některé barvy vypadají nepřírodně. Pro úkoly vyžadující co nejpřesnější přiřazení barev jsou nejlepší světelné zdroje s hodnotou CRI 90 nebo vyšší. Svítidlo Philips MatchLine MDLS vybavené diodami LED Lumiled Luxeon poskytuje světlo s hodnotou CRI 92. S takto výkonným světelným zdrojem můžete mít jistotu, že uvidíte skutečné barvy. Rychle tak poznáte potřebnou barvu i bez použití spektrometru. A chyby v rozpoznávání barev můžete přenechat konkurenci.

Úplné, 360° osvětlení

Když je důležité kvalita zakázky barvení, stíny jsou jednoduše nepřijatelné. Protože se svítidlo Philips MatchLine MDLS dodává se třemi samostatnými moduly osvětlení, můžete světlo nastavit tak, aby vydávalo 360° pokrytí beze stínů. A díky hlavám otočným o

300°, které každý modul má, umožňuje svítidlo MDLS světlo výborně směřovat a dosáhnout tak povrchu bez chybičky.

Vysoce kvalitní svítidla Philips LED

Každý z modulů svítidla Philips MatchLine MDLS nabízí výběr ze dvou světelných režimů. Výkonnější režim Boost poskytuje 500 lumenů a je skvělý pro kontrolu drobnějších detailů nátěru. Pro potřeby spíše každodenního osvětlení (a také v zájmu delší životnosti baterie) slouží režim Normal s 250 lumeny. A pokud je potřeba intenzivnější osvětlení, stačí jednoduše zkombinovat všechny tři moduly: výsledkem je mimořádný výkon 1500 lumenů.

Matný filtr chrání oči

Když se musíte při silném osvětlení příliš dlouho dívat na reflexivní povrch, může snadno dojít k únavě a podráždění očí. Svítidlo Philips MatchLine MDLS se dodává s matným filtrem, který oči chrání tím, že zmírňuje oslnění a zrcadlové odrazy. Můžete tak pohodlněji pracovat po delší dobu.

Skvělý zážitek s volnými rukama

Díky hlavě otočné o 300°, kterou každý modul má, vám svítidlo Philips MatchLine MDLS umožní dokonalé ovládání směru osvětlení. A se zabudovaným odolným připínacím háčkem a magnetem na každém modulu můžete každý modul zavěsit, připnout nebo připojit na jakýkoli potřebný povrch. Můžete tak pracovat s jednoduše nastavitelným jasným světlem a mít obě ruce volné.

Nová pokročilá baterie

Když si zakoupíte nabíjecí nástroj, chcete vědět, jak dlouho vydrží baterie. Svítidlo Philips MatchLine MDLS se dodává s pokročilou baterií, která vydrží 5x déle než běžné nabíjecí baterie. Díky 1500 cyklům nabíjení místo standardních 300 získáte ekvivalent přibližně pěti let provozu při nepřetržitém používání – čímž se dramaticky snižují náklady na výměnu. A když baterie vypoví službu uprostřed práce, je to nepříjemné. Po kompletním nabití, které zabere méně než tři hodiny, získáte přes šest hodin nepřetržitého používání v normálním režimu. To znamená kvalitní osvětlení po většinu pracovního dne.

Robustní svítidla, která vydrží

Kryt svítidla MatchLine MDLS, který odpovídá mezinárodnímu standardu IK07, je robustní a vytvořený tak, aby obstál i v nejnáročnějším pracovním prostředí. Protože víme, že i ti nejopatrnější pracovníci své nástroje čas od času omylem upustí. Svítidlo MDLS se také vyrábí za využití ultrazvukového svařování a několikanásobné uzavření zaručí vysokou odolnost proti vodě a prachu podle mezinárodního standardu IP54.

Vysoce odolné vůči chemikáliím

I přes svůj kvalitní design a dokonalou povrchovou úpravu je nepropustný vnější kryt svítidla Philips MatchLine MDLS vysoce odolný vůči chemikáliím a dílenským rozpouštědům. Díky tomu je tento nástroj schopen provozu i v náročných podmínkách jakékoli barvy.

Specifikace

Informace pro objednávání

Zadání obj.: LPL403MODX1

Objednávací kód: 39627066

Elektrické vlastnosti

Kapacita baterie: 1 800 mAh

Doba nabíjení baterie: 1 svítlna 1 h / 3 svítilny 2 hodin

Typ baterie: Lithium

Typ zástrčky: stejnosměrný

Zdroj napájení: Nabíjecí baterie

Příkon: 5 W

Napětí: 3,2 V

Doba provozu na baterie: 1 h/2,5 h

Charakteristika světla

Úhel paprsku: 60° stupeň

Úhel paprsku (ukazatel): Neuvedeno stupeň

Životnost diody LED: Až 50 000 hodin

Světelný výstup: 1 500 lumen

Světelný výstup (režim Eco): 750 lumen

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 2158 g

Výška: 14,7 cm

Délka: 34,0 cm

Šířka: 16,2 cm

Údaje na obalu

EAN3: 8727900396287

Informace na obalu výrobku

Výška: 34,0 cm

Délka: 16,2 cm

Množství v balení / MOQ: 1

Hmotnost s kabelem: 1 920 g

Hmotnost bez kabelu: 1797 g bez adaptéru (1 svítlna) g

Šířka: 14,7 cm

Popis výrobku

Háček

Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07

Magnet

Materiály a povrchová úprava: Plast a pogumovaný povrch

Počet diod LED: 7

Provozní teplota: svítlna -20 °C až 60 °C

Světlo s možností orientace

Odolnost vůči těmto látkám: dílenská rozpouštědla, Chemikálie

Technologie: LED

Pásek na hlavu: Neuvedeno

Řada: Profesionální

