

PHILIPS

Line

Xperion 6000

300 lm boost /150 lm eco

120 lm spotlight

Batteritid: 4,5 timer (Eco:
8 timer)

Slitesterk, med bred lysstråle



X60LINEX1



Utformet med deg i sentrum

Avansert lysytelse som varer

Philips Xperion 6000 Line er utformet med 110° bred stråle på 150 lm i Øko-modus og 300 lm i Boost-modus, og er dermed ideell for å lyse opp større områder. Den er også utstyrt med et spotlys på 120 lm for å kunne rette lyset dit det trengs.

Se der andre ikke kan

- Førsteklasses LED-lys med flere utganger
- Lang driftstid i forskjellige lysmoduser

Smart, ergonomisk utforming

- Presisjonslys med bred lysvinkel
- Smart, roterbar krok med magnet og ergonomisk kropp

Håndterer lett vanskelige omgivelser

- Motstandsdyktig mot støt, vann og løsemidler (IP65/IK07)

Utvidet garanti

- Utvid garantien til 3 år på Internett

Høydepunkter

Flere lysmoduser



Philips Xperion 6000 Line produserer skarpt, naturlig, hvitt LED-lys for å maksimere visuell komfort og redusere belastningen på øynene, slik at du kan jobbe uten å bli sliten.

Fjernlyset på Philips Xperion 6000 Line har to effektnivåer: 150 lm i Eco-modus med utvidet batterilevetid og 300 lm i Boost-modus. Denne fleksibiliteten gjør at du kan velge riktig lysstyrke for den aktuelle jobben.

Lysmoduser for flere behov



Philips Xperion 6000 Line er utformet for å være klart til bruk. Én enkelt lading gir nok energi til en full dags arbeid: opptil 8 timer i Eco-modus, 4,5 timer i Boost-modus og 9 timer med lysstråle. Philips Xperion 6000

Line drives av et kraftig Li-ion-batteri og kan fulllades på 3,5 timer via USB-C for å gi maksimal utnyttelse av det sterke LED-lyset.

Lys opp arbeidet ditt



Philips Xperion 6000 Line har en lysmodul med 110° lysvinkel, som gir bredere belysning av arbeidsområdet.

Gjør det mulig å jobbe med hendene fri



Det ergonomisk utformede håndtaket med antisklibelegg er utformet med deg i sentrum, og gjør det trygt å holde denne lykten. Hvis du trenger å jobbe med begge hender, kan du posisjonere lyset trygt takket være den 360° roterbare, uttrekbare kroken og en sterk

magnet. Av-/på-knappen er plassert på baksiden for at du ikke skal bli blendet når du slår det på.

Robust utformet



Philips Xperion 6000 Line er utformet for å håndtere krevende arbeidsmiljøer med IK07-støtmotstand, er vannbestandig i henhold til IP65-standarder og har en overflate som tåler kjemikalier og løsemidler i verkstedet. Den er laget for å vare, fordi vi vet at selv de stødigste hender kan trenge ekstra støtte.

Opptil 3 års garanti



Dra nytte av Philips standard 2-års garanti pluss 1 ekstra år!

Spesifikasjoner

Elektriske egenskaper

Batterikapasitet: 2200 mAh
Batteriladetid: Opptil 3,5 timer
Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil 4,5 timer
Batteriets driftstid (eco): Opptil 8 timer
Batteriets driftstid (peker): Opptil 9 timer
Batteritype: Litiumbatteri
Ladekabeltype: Type C USB
Støpseltype: EU-støpsel (ikke inkludert for Storbritannia)
Spenning: 3,7 V
Wattstyrke: 3 W
Strømkilde: Oppladbart batteri

Lysegenskaper

Lysvinkel: 110 grader
Lysvinkel (peker): 40 grader
Fargetemperatur: 6000 K
Lyseffekt (boost): 300 lumen
Lysmengde (Eco-modus): 150 lumen
Lysmengde (peker): 120 lumen

Markedsføringsspesifikasjoner

Forventede fordeler: Utformet med deg i sentrum
Produkthøydepunkt: Slitesterk, med bred lysstråle

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: X60LINEX1
Bestillingskode: 01473331

Emballasjeinformasjon

Høyde: 12,5 cm
Lengde: 33 cm
Bredde: 23,5 cm

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8719018014733
EAN3: 8719018014740

Pakket produktinformasjon

Kabellengde: 100 cm USB-kabel, 5 V, 1 A-adapter
Høyde: 31 cm

Lengde: 5 cm

Antall i pakken / MOQ: 6
Vekt med batterier: 382 g

Produktbeskrivelse

Alternativer for håndfri bruk: Roterbar krok, sterk magnet
Krok: 360° roterbar
Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07
Kapslingsgrad (IP): IP65
Magnet: 1 magnet
Materialer og utførelse: Robust ABS
Driftstemperatur: -10–40 °C
Tåler: Fett, olje, verkstedsløsemidler
Teknologi: SMD LED
UV-lekkasjedetektor: Nei
Serie: Xperion 6000

