

PHILIPS

PEN20S

Professional

tehotila 200 lm, Eco-tila 100 lm

Monikäyttöinen, jättää kädet vapaiksi

100 lumenin kohdevalo yläosassa

Pitkä akunkesto, jopa 4 tuntia



LPL67X1



Pieni ladattava korkealaatuinen LUXEON®-LED-työvalo

Pienikokoisessa työvalossa on kirkas, luonnollinen valo

Philipsin PEN20S on pienikokoinen kynävalo. Sen neljä korkealaatuista LED-polttimoa tuottavat 6 000 kelvinin kirkkaan, luonnollisen valkoisen, jopa 200 lumenin valon ja 100 lumenin kohdevalon. Lataa kynävaloa USB:n kautta ja käytä ilman käsiä.

Kaksi tilaa, luonnollisen valkoinen LED-valo

- Miellyttävää työskentelyä rasittumatta
- Valitse 100 lumenia Eco-tilassa tai tehokkaat 200 lumenia tehotilassa
- Näe työsi paremmin

Kestävä tarkastusvalo

- Luja työvalo on suunniteltu kestämaan haastavatkin työolosuhteet

Ladattava pitkäkestoinen akku

- Työskentele keskeytyksettä jopa 4 tuntia

Kätevä, kääntyvä työvalo jättää kädet vapaiksi

- Valo jättää kädet vapaaksi tehokkaaseen työhön

Tekniset tiedot

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: LPL67X1

Tilauskoodi: 05261231

Sähkö tiedot

Akun kapasiteetti: 1 200 mAh

Teho: 1,8 W

Akun käyttöaika (tehotila): jopa 2 tuntia

Jännite: 3,2 V

Akun käyttöaika (Eco-tila): enintään 4 tuntia

Akun/pariston tyyppi: LFP-akku

Latausjohdon tyyppi: ladattava

Virtapistokkeen tyyppi: ei pistoketta, Micro-USB-liitin

Akun latausaika: alle 2 tuntia

Virtalähde: AAA-paristo, LiFePO4-akku, 3,2 V, 1 200 mAh

Valon ominaisuudet

Väriämpötila: 6 000 K

Valovirta (kohdevalo): 100 lm

LED-käyttöikä: 10 000 h

Valovirta (Eco-tila): 100 lm

Valon säteilykulma (kohdevalo): 60°

Valon keilakulma: 80°

Valovirta: 150–300, 200 lm

Ulkopakkausten tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 816 g

Korkeus: 10,3 cm

Pituus: 20,5 cm

Leveys: 12,3 cm

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018052612

EAN3: 8719018052629

Pakatun tuotteen tiedot

Määrä pakkauksessa / tilauksen

vähimmäismäärä: 6

Paino akkujen/paristojen kanssa: 92 g

Paino johdon kanssa: 104 g

Koko: vakio, Pienet ulkomitat

Johdon pituus: micro-USB 50 cm

Halkaisija: –

Paino ilman akkuja/paristoja: –

Paino ilman johtoa: 92 g

Korkeus: 18,7 cm

Pituus: 5,3 cm

Leveys: 2,8 cm

Tuotteen kuvaus

Iskunkestävyys (IK): IK07

Kotelointiluokka (IP): IP54

Magneetti

Materiaalit ja pinnoitus: ABS

Kestää: öljyä, rasvaa, kemiallisia liuottimia

Tekniikka: LED

UV-vuodonilmais: ei

LED-polttimoiden määrä: 4+1

Käyttölämpötila: 0–40 °C

Valon kääntyvyys: 80 astetta kääntyvä valo

Valikoima: PEN, Ammattikäyttöön

Koukku: 80 asteen kiertonivel ja magneetti

Kiinnitysmahdollisuudet: koukku, magneetit

Otsanauha: ei

Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: ladattava työvalo

Odotetut hyödyt: näe tarkemmin, työskentele paremmin

Kohokohdat

6 000 K:n luonnollisen valkoinen LED-valo

Philipsin PEN20S tuottaa 6 000 K:n luonnollisen valkoisen valon, joka parantaa työskentelymukavuutta ja vähentää silmien rasitusta työskentelyn aikana.

Kirkas valo, kaksi tilaa

Philipsin PEN20S:n päävalokeilassa on kaksi tehoa. Eco-tila tuottaa kirkkaan 100 lumenin valovirran, joka sopii päivittäiseen käyttöön ja

pidentää akunkestoa. Tehotila tuottaa tehokkaan 200 lumenin valovirran mutta lyhentää akunkestoa. Voit valita työhösi sopivan valaisuvaihtoehdon.

Monikäyttöinen, tasainen valokeila

Philipsin PEN20S:n monikäyttöinen 80 asteen valokeila sopii täydellisesti valaisemaan edessäsi olevan alueen. Siinä on myös kiinteä 100 lumenin kohdevalo nopeisiin tarkastuksiin. Niiden avulla näet työskennellä tarkasti.

Kestävä

Kun työskentelet kiireessä, laitteet saattavat pudota ja vaurioitua. Siksi onkin tärkeää, että laitteet ovat kestäviä. Philipsin PEN20S on veden- ja pölynkestävä (IP54-luokitus). Sillä on myös IK07-luokitus, joten se kestää törmäyksiä ja pudottamisen 1,5 metristä.

Akunkesto jopa 4 tuntia

Philipsin PEN20S:ssä on edistysellinen ladattava akku. Eco-tilassa saat kirkkaan 100 lumenin valokeilan jopa 4 tunniksi keskeytyksettömässä käytössä (koskee myös 100 lumenin kohdevaloa). Tehotilassa saat tehokkaan 200 lumenin valokeilan jopa 2 tunniksi keskeytyksettömässä käytössä. Akun lataaminen täyteen micro-USB-liittimellä kestää vain 2 tuntia. USB-johto sisältyy pakkaukseen, ja laite on yhteensopiva useiden markkinoilla olevien USB-latureiden kanssa.

Helppokäyttöinen tarkastusvalo

Kiinteän 80 asteen kiertonivelen avulla voit helposti ripustaa Philipsin PEN20S:n sinne missä työskentelet. Jos tarkastat moottoria, kohdenna valo vaadittuun kohtaan käyttämällä PEN20S:n magneettia. Molemmat kätesi jäävät vapaiksi työskentelyä varten.

