



Philips X-tremeUltinon  
LED

실내등 및 미등 전구

**T10**

백색 6700K

50 루멘

번호판등 및 실내등

127996700KX1

## 운전 시 최대 안전성과 스타일 보장

### 밝게 반짝이는 효과

밝게 반짝이는 차량용 LED 실외등의 광범위 조명은 360° 균일하게 확산되며 필립스 CeraLight 기술이 적용되어 12 년에 달하는 긴 수명을 자랑합니다.

#### 운전 시 최대 안전성 보장

- ECE 빔 패턴 지원 (전방 배치 기능)\*

#### 12 년에 달하는 긴 수명

- 필립스 CeraLight™ 기술
- 3 년 제품 보증

#### 360° 균일하게 확산되는 광범위 조명

- 360° 균일하게 확산되는 광범위 조명

#### 밝게 반짝이는 효과

- 밝게 반짝이는 효과

# PHILIPS

실내등 및 미등 전구  
T10 백색 6700K, 50 루멘, 번호판등 및 실내등

## 사양

### 제품 홍보 사양

- 장점 : 운전 시 최대 안전성과 스타일 보장
- 제품 특징 : 밝게 반짝이는 LED 차량용 조명

### 제품 설명

- 용도 : 실내등, 번호판등
- 베이스 : W2.1X9.5D
- 색 온도 : 백색 6700K
- ECE 승인 : 아니요
- 수명 : 12 년
- 루멘 : 50 lm
- ECE 마크 : -
- 범위 : X-tremeUltinon LED
- 기술 : LED
- 유형 : T10
- 전압 : 12 V
- 전력 : 1 W

### 조명 특성

- 색 온도 : 6500K

### 전기적 특성

- 전력 : 0.9 W

### 주문 정보

- 주문 접수 : 127996500KX1

### 물류 제원

- 상자 용량 : X1
- 참조 : 127996700KX1
- 주문 코드 (일본) : 39365130
- EAN(일본) : 8727900393651

### 포장 데이터

- EAN1: 8727900398335

127996700KX1

## 주요 제품

### 밝게 반짝이는 효과

제논 및 LED 헤드라이트의 색상과 완벽한 조화를 이루는 6700K LED 밝은 백색 차량용 조명

### 360° 균일하게 확산되는 광범위 조명

360° 광학 설계로 균일하게 확산되는 광범위 조명

### ECE 빔 패턴 지원

표준 할로겐 램프와 유사하거나 더 뛰어난 빔 패턴으로 다른 운전자의 눈부심을 방지합니다.\* LED 전구에 대해 존재하는 ECE 규정은 없습니다. ECE 빔 패턴 준수 사양은 일반적으로 사용되는 여러 조명에서 테스트 되었으며 이러한 LED 전구 빔 패턴은 ECE 승인 할로겐 빔 패턴과 일치합니다.

### 12년에 달하는 긴 수명

특히 밝은 필립스 CeraLight™ 기술의 다음과 같은 특징 덕분에 놀랍도록 오래 지속되는 LED 수명을 자랑합니다. ◦ LED를 최대한 냉각시키기 위한 최적의 열적 특성 ◦ 방열기 기반 설계로 충격 및 진동에 대한 높은 저항력 ◦ 합선에 대한 완벽한 절연

### 3년 제품 보증



3년 제품 보증



발행 일자 2023-12-29

버전 : 14.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

\* 해당 지역 법적 요구 사항을 준수하며 LED 레트로핏 조명을 사용하는 것은 사용자의 책임입니다.