

PHILIPS

Videokamera do
auta

ADR810

Rozlišení Full-HD kategorie
1080p

Automatická detekce srážky

Index únavy a výstraha pro
řidiče

Pohotovostní nahrávání



ADR81BLX1



Váš osobní strážce na silnicích s detekcí srážky a pohotovostním nahráváním

Jezděte bez starostí díky automobilové kameře Philips, která vás ochrání v případě, že se stane něco neočekávaného. Můžete se cítit v bezpečí díky automatickým bezpečnostním funkcím: Detekce srážky, Pohotovostní nahrávání a Výstraha při únavě.

Křišťálově čistý obraz za všech jízdních podmínek

- Ostré detaily díky rozlišení Full HD kategorie 1080p
- Perfektní noční vidění
- Širokoúhlý 156° objektiv

Bezproblémový a spolehlivý pomocník v nouzových situacích

- Spuštění automatického záznamu při nastartování vašeho vozu
- Detekce srážky a automatický záznam pro případ mimořádné události
- Pohotovostní nahrávání, které vždy zachytí neočekávanou situaci
- Index únavy a výstraha pro řidiče

Vždy poskytuje objektivní důkaz

- Kvalita originálních výrobků
- Okamžité přehrání záznamu s orazítkovanou průkazní evidencí

Přednosti

Automatické nahrávání



Automatic recording

Jakmile nastartujete svůj vůz, spustí se automaticky záznam řízení.

Detekce srážky



Collision detection

Dojde-li ke srážce, nouzový záznam se automaticky uloží jako důkazní materiál, aby nedošlo k jeho přepsání.

Index únavy



Fatigue index

Index únavy ukazuje vývoj únavy řidiče, a pokud by měl řidič právě odpočívat, vydá zařízení vizuální a akustické varovné hlášení.

Full HD



Full HD

Zachyťte ostré detaily díky rozlišení Full HD kategorie 1080p

Důkazní razítko



Okamžité přehrání umožňující hned na místě vyjasnit odpovědnost. Průkazní evidence s razítkem pro doložení a urychlení procesu pojistného nároku

Pohotovostní nahrávání



Emergency EasyCaptur

Pohotovostní nahrávání Philips EasyCapture zajistí, že máte tlačítka pro rychlé a snadné pohotovostní nahrávání vždy po ruce. Nahrávejte a ukládejte vše, co se stane na silnici, když to potřebujete – jedno jasně označené tlačítko na zařízení a jedno na adaptéru do zapalovače cigaret.

Noční vidění



Night visibility

Nahrává nejostřejší detaily, ve dne i v noci. S optimalizovaným nočním viděním.

Kvalita OE



Společnost Philips využívá svou celosvětovou odbornost v oblasti automobilového průmyslu, aby nabídla ten nejlepší výkon a dlouhotrvající kvalitu. Vysoká odolnost proti vibracím a teplotě s certifikáty CE/FCC umožňuje bezpečnou instalaci prostřednictvím spolehlivé montáže se snadným upevněním a úpravami.

Úhel sledování



Wide angle 156°

Pořídte širší záběr díky osvědčenému 156° širokoúhlému objektivu

Specifikace

Popis výrobku

Označení: ADR810

Technologie: Automobilový záznamník řízení

Jazyky: Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, portugalština, polsky a rusky.

Rozhraní: Mini USB 2.0, HDMI, reproduktor

Provozní teplota: -10~65 °C

Skladovací teplota: -20~70 °C

Formát souboru: .MOV, video komprese H.264

Fixní čočky: Širokoúhlý 156° objektiv

Interní paměť: 64 Mb SPI Flash

Paměť s libovolným výběrem: 64 M x 16 bitů (1Gbit) DDR2 SDRAM

Doba nahrávání: 160 min při 16 GB v rozlišení Full HD

Displej: 2,7" LCD

G-senzor

Automatická expozice

Automatické vyvážení bílé

Zlepšená viditelnost v noci

Automatické vypnutí LCD

Souvislé nahrávání smyček

Automatické nahrávání

Rozsah clony: F/#2.0

Detekce srážky

Datová a časová známka

Senzor obrazu: 2,1 megapixelů CMOS

Rozlišení videa: Rozlišení Full HD

(1920 x 1080p) při 30 fps

Ochrana souborů nahraných při nouzové události

Záznamová média (ext. paměť): Karta Micro SD (až 32 GB)

Údaje na obalu

EAN1: 6947939173983

EAN3: 6947939173990

Včetně příslušenství

Příslušenství: 12V kabel, upínací držák

Délka napájecího kabelu: 4 m

Spotřeba: 12V adaptér do auta

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V):

106,7 x 50,0 x 32,5 mm

Hmotnost výrobku: 83 g

Hmotnost balení (včetně výrobku): 370 g

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Váš strážce na silnicích

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: s pohotovostním nahráváním

Logistické údaje

EAN: 6947939173983

Objednací kód: 17398330

Počet v balení: 10

Reference: ADR81BLX1

