

PHILIPS

RCH10S

Professional

Boost 200 lm et Éco 100 lm

Usage mains libres polyvalent

Ultra-longue autonomie :
jusqu'à 6 h

Lampe professionnelle robuste



LPL66X1



Mieux voir, pour mieux travailler

Lampe professionnelle fine sans fil

La lampe compacte rechargeable Philips RCH10S est idéale pour les travaux d'inspection rapide comme pour les tâches de réparation de plus longue haleine. Son faisceau lumineux de 120° élimine toutes les zones d'ombre, tandis que son crochet rotatif 360° et son aimant puissant permettent une utilisation mains libres.

Lumière LED blanche et naturelle deux modes

- Travaillez confortablement et sans fatigue
- Vous avez le choix entre 100 lm en mode Éco et 200 lm en mode Boost intense
- Éclairez tout votre espace de travail

Lampe professionnelle robuste

- Lampe robuste conçue pour résister aux conditions difficiles des ateliers

Batterie rechargeable longue durée

- Fonctionne jusqu'à 6 heures d'affilée

Lampe professionnelle rotative mains libres pratique

- Éclairage mains libres facilitant le travail

Caractéristiques

Informations de commande

Saisie des commandes: LPL66X1

Code de commande: 05205631

Caractéristiques électriques

Autonomie de la batterie: 1 500 mAh

Source d'alimentation: Batterie rechargeable

Puissance consommée: 3 W

Tension: 3,2 V

Autonomie de la batterie (Éco): Jusqu'à 6 heures

Type de batterie: Batterie LFP

Type de câble de recharge: Rechargeable

Type de fiche électrique: Prise + micro-USB

Durée de charge de la batterie: Moins de 3 heures

Autonomie des piles (Boost): Jusqu'à 3 heures

Caractéristiques lumineuses

Température de couleur: 6 000 K

Intensité lumineuse (pointeur): N/A

Flux lumineux: 150-300 lumens, 200 lumen

Flux lumineux (pointeur): N/A

Durée de vie des LED: 10 000 heures

Angle de faisceau: 120°

Flux lumineux (Éco): 100 lm

Angle du faisceau (pointeur): N/A

Informations, emballage externe

Poids brut par pièce: 2 752 g

Hauteur: 26,2 cm

Longueur: 35 cm

Largeur: 10,5 cm

Informations de l'emballage

EAN1: 8719018052056

EAN3: 8719018052063

Informations relatives au produit emballé

Hauteur: 32 cm

Longueur: 6,5 cm

Nombre de packs / quantité minimale de commande: 6

Poids avec piles: 235 g

Poids avec câble: 247 g

Largeur: 4,5 cm

Taille: Compact, Standard

Longueur du câble: 50 cm micro-USB

Diamètre: N/A

Poids sans piles: N/A

Poids sans câble: 235 g

Description du produit

Crochet: Crochet rétractable 360 degrés

Indice de résistance aux chocs (IK): IK07

Indice de protection contre la pénétration de l'eau (IP): IP54

Aimant

Matériaux et finition: ABS avec revêtement en caoutchouc

Éclairage orientable: Base pivotante 360°

Résiste aux produits suivants: graisse, huile,

Solvants des ateliers

Technologie: LED

Gamme: Professionnel

Options mains libres: Crochet, aimants

Nombre de LED: 20 (COB)

Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C

Pointeur: N/A

Arceau: NO

Détecteur de fuites UV: NO

Caractéristiques marketing

Point fort du produit: Baladeuse rechargeable

Avantages attendus: Mieux voir, Travailler mieux

Points forts

Lumière LED blanche et naturelle 6 000 K

La Philips RCH10S produit une lumière blanche naturelle de 6 000 K, pour un meilleur confort visuel et une réduction de la fatigue oculaire au travail.

Deux modes d'éclairage puissant

Le faisceau principal de la Philips RCH10S offre deux niveaux de flux lumineux. Pour une utilisation courante et une longue autonomie, sélectionnez le mode Éco produisant une lumière vive à 100 lumens. Le mode Boost produit un éclairage intense à 200 lumens, mais décharge plus rapidement la batterie. Vous bénéficiez ainsi de plus de souplesse pour adapter l'éclairage à votre tâche.

Grand angle du faisceau : jusqu'à 120°

La Philips RCH10S produit un faisceau lumineux grand angle de 120°, idéal pour éclairer l'ensemble de l'espace devant vous.

Conçu pour durer

Il est si facile de faire tomber son matériel et de l'abîmer lorsque l'on est en plein travail. C'est pourquoi il est important d'avoir des outils conçus pour durer. La Philips RCH10S résiste à l'eau et aux poussières (indice IP54). Elle présente également une résistance aux chocs et aux chutes jusqu'à 1,5 m (indice IK07).

Jusqu'à 6 heures d'autonomie de batterie

La lampe LED sans fil Philips RCH10S est conçue pour être toujours prête à l'emploi. Grâce à sa batterie Li-ion puissante, la Philips RCH10S se recharge entièrement en 3 heures, afin d'assurer un fonctionnement maximal de l'éclairage LED. Travaillez jusqu'à 6 heures en mode Éco ou 3 heures en mode Boost. Son couvercle s'ouvre en un seul tour, pour une charge encore plus facile.

Lampe d'inspection facile à utiliser

L'éclairage mains libres vous permet de travailler plus efficacement. Notre Philips RCH10S est doté d'un aimant puissant situé sur sa base, ainsi que d'un crochet rotatif 360°, afin de vous laisser les mains libres pour travailler.

