



Philips Ultinon Drive
Accessory
Aluminium naar achteren
monteerbare set

Corrosiebestendig

Incl. roestvrijstalen hardware
Betrouwbare kwaliteit van Philips

LUMUD1001MX1

Nauwkeurige pasvorm en eenvoudige installatie

Probleemloze en betrouwbare installatie

De aluminium naar achteren monteerbare beugels bieden een lichtgewicht, zeer roestbestendige, veelzijdige oplossing voor de montage van iedere Philips-LED-verstraler*. De beugels worden per paar en met A2 roestvrijstaal hardware geleverd.

Optimale pasvorm

- Makkelijk aan te sluiten

Betrouwbare Philips-automotivekwaliteit

- Duurzaam materiaal voor langdurige prestaties

PHILIPS

Specificaties

Productbeschrijving

- Technologie: Accessoireset voor montage naar achteren
- Compatibel met: Philips Ultinon Drive UD5001L, UD5002L, UD5004L, UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD5104L, UD7050L
- Materiaal: Aluminium met poedercoating

Bestelinformatie

- Bestelnummer: UD1001MX1
- GOC: 01858834

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018018588
- EAN3: 8719018018595

Verpakkingsinformatie

- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 12
- Afmetingen doos-L (mm): 350
- Afmetingen doos-B (mm): 60
- Afmetingen doos-H (mm): 90

Kenmerken

Naar achteren monteerbare beugels

De naar achteren monteerbare beugels UD1001M bieden een lichtgewicht, veelzijdige oplossing voor het bevestigen van Philips LED-verstralers* aan uw voertuig. De beugels kunnen worden vastgeschroefd in bestaande gaten in de carrosserie van de auto en vervolgens worden bevestigd aan de rail aan de achterkant van de verstralers. Op deze manier hoeft u geen gaten te boren en kunt u de lampen < 2 cm hoger/lager zetten.

Corrosiebestendig

De naar achteren monteerbare set UD1001M is gemaakt van gevouwen aluminium van 6 mm, met een zwarte poedercoating voor een hoge corrosiebestendigheid. De beugels worden per paar en met A2 roestvrijstalen bevestigingsmiddelen geleverd.



Publicatiedatum
2024-04-18

Versie: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Compatibel met: Philips Ultinon Drive UD5001L, UD5002L, UD5004L, UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD7050L