

PHILIPS

Penlight Premium
Color+

Professional

200 lm (wzmocn.) / 120 lm (eko.)

Oświetlenie punktowe 180 lm

Współczynnik oddawania barw
(CRI 95)

Aluminiowa obudowa,
możliwość ładowania



LPL81X1



Lepsza widoczność, wydajniejsza praca

Kompaktowa lampa LED — towarzysz pracy

Wyposażona w wytrzymałą aluminiową obudowę lampa Philips Penlight Premium Color+ zapewnia jasne światło wysokiej jakości. Funkcja Color+ wyświetla obiekty w ich rzeczywistych kolorach. Ta odporna na wstrząsy, substancje chemiczne i wodę lampa jest naprawdę trwała.

Zobacz to, czego nie widzą inni

- Funkcja Color + odwzorowuje prawdziwe kolory obiektów (CRI 95)

Wysoka wytrzymałość

- Odporność na wstrząsy, substancje chemiczne i wodę (IK07/IP54)
- Maksymalna trwałość dzięki aluminiowej obudowie

Bądź widoczny, bądź bezpieczny

- Wyjątkowy tryb ostrzegawczy z jasnym czerwonym migającym światłem

Możliwość użytkowania bez użycia rąk

- Inteligentnie zaprojektowany obrotowy zaczepek 80 ° z magnesem i ergonomicznym korpusem

Zalety

Dokładne odwzorowanie kolorów

Im wyższy wskaźnik odwzorowania barw (CRI*), tym łatwiej jest szybko i precyzyjnie sprawdzić nadwozie samochodu. Możesz sprawdzić farbę, polerowanie, czyszczenie lub przygotowanie tak, jakbyś pracował(-a) na zewnątrz w jasny, słoneczny dzień. Lampy o niskim wskaźniku CRI powodują, że niektóre kolory wydają się nienaturalne. Źródła światła o wskaźniku CRI 90 lub wyższym pozwalają łatwo i szybko dostrzec różnice kolorów, takie jak zarysowania lakieru.

Solidność i wytrzymałość

Zaprojektowane, aby wytrzymać najtrudniejsze warunki pracy dzięki odporności na wstrząsy IK07. Ponieważ Philips wie, że nawet najbardziej ostrożni pracownicy czasami upuszczają swoje narzędzia. Wodoodporność zgodnie ze standardem IP54 oraz powierzchnia odporna na działanie substancji chemicznych i rozpuszczalników warsztatowych sprawiają, że lampa Philips Penlight Premium Color+ to poręczne, kieszonkowe narzędzie, które zostało zaprojektowane z myślą o trwałości.

Maksymalna trwałość

Lampa Philips Penlight Premium Color+ z korpusem wykonanym z aluminium jest niezwykle wytrzymała i gotowa do pracy w każdych warunkach. Ta lampa warsztatowa jest odporna na uderzenia i zarysowania, co zapewnia bezpieczne i niezawodne użytkowanie w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Wyjątkowy tryb ostrzegawczy

Lampa Philips Penlight Premium Color+ zapewnia wyjątkowy tryb SOS o wysokiej częstotliwości (75 błysków/min). Jasnoczerwona migająca dioda powoduje to, że lampa Penlight Premium Color+ może ostrzegać innych użytkowników drogi o niebezpieczeństwie.

Wygodna praca dzięki możliwości użytkowania lampy bez użycia rąk

Zaczepek z możliwością obrotu o 80° umożliwia łatwe zawieszenie lampy Philips Penlight Premium Color+ na pasku, dzięki czemu można ją wygodnie nosić na co dzień. Dwa magnesy pozostawiają obie ręce wolne do pracy.

Dane techniczne

Charakterystyka elektryczna

Pojemność baterii/akumulatora: 1200 mAh
Czas ładowania akumulatora: 1,8 h
Czas działania świetlnego: Do 4 godzin
Rodzaj baterii/akumulatora: Fosforan litowo-żelazowy
Typ przewodu ładowarki: Przewód USB typu C
Źródło zasilania: Akumulator
Napięcie: 100–240 V V
Moc: 5 W
Rodzaj wtyczki: Wtyczka UE (nie dołączona w Wielkiej Brytanii)

Właściwości światła

Kąt rozsyłu: 70 stopni stopnie
Kąt rozsyłu (wskaźnik): 20 stopni
Temperatura barwowa: 5700 K K
Trwałość źródła światła LED: Maks. 10 000 h
Moc strumienia świetlnego: 200 lm (wzmocn.) / 120 lm (eko.) lumen
Moc strumienia świetlnego (wskaźnik): 180 lm

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: LPL81X1
Kod zamówienia: 01391094

Karton zewnętrzny

Liczba opakowań konsumenckich: 4

Dane opakowania

EAN1: 8719018013910
EAN3: 8719018013927

Informacje o zapakowanym produkcie

Ilość w opakowaniu / minimalna ilość zamówienia: 4
Wymiary: 231 mm x 98 mm x 54 mm
Waga z bateriami: 110 g

Opis produktu

Haczyk: Zaczepek z możliwością obrotu o 80°
Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07
Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP54
Magnesy: 2
Materiały i wykończenie: Solidna obudowa z aluminium
Temperatura eksploatacji: Od -10 do 50 °C
Seria: Penlight, Profesjonalny
Odporność na: smar, olej, rozpuszczalniki warsztatowe
Technologia: LED



* Naturalne światło zewnętrzne ma współczynnik odwzorowania barw (CRI) równy 100, dlatego jest standardem porównania dla innych źródeł światła. Im wyższy wskaźnik CRI (w skali od 0 do 100), tym bardziej naturalne są kolory.