

PHILIPS

PJH10

Professional

1000 lumen/10 W

Stød- og vandafvisende

Batterilevetid: 3 t (12 t dæmpet)

Indikator for batterilevetid



LPL64X1



Dagslys på dit værksted

Bærbar, genopladelig projektlampe

Udstyret med højkvalitets-LED'er giver Philips PJH10-projektoren en intens lysstråle på 1000 lumen. Smart dæmpning giver dig mulighed for at justere lysmængden ned til 100 lumen. Denne lampe er modstandsdygtig over for stød og vand og er bygget til at holde.

Genopladeligt batteri med indikator for batterilevetid

- Indikatoren viser, hvor længe batteriet holder
- Genopladeligt batteri, der holder op til 12 timer pr. opladning

Smart, kraftfuldt og klart hvidt lys

- Et kraftigt hvidt lys (1000 lumen/10 W) til belysning af et stort område
- Intelligent dæmpning til justering af lyset mellem 1000 og 100 lumen

Robust og holdbar lampe til daglig brug

- Vær tryk ved en lampe, der er næsten umulig at slå i stykker
- Vandtæt i forhold til stænk og nedsænkning

Alsided, håndfri og nem at bruge

- Mindre og lettere end tilsvarende produkter
- Magnetisk monteringsstilbehør til håndfri belysning
- Drejhåndtaget giver dig mulighed for at indstille lyset til håndfri brug

Vigtigste nyheder

Kraftigt lys, mens du arbejder

Uanset om du har brug for at kaste lys over et arbejdssted, midlertidigt udskifte en væglampe eller belyse udendørsaktiviteter, så er Philips PJH10-projektoren perfekt til belysning af store, mørke områder. Med effektive 1000 lumen (10 W) udsender dens konstant klare lys en meget bred stråle. Lyseffekten er væsentligt højere end på tilsvarende modeller på markedet og medvirker til, at du kan se mere. Hvis du har behov for mindre lys og længere batterilevetid, kan du nemt dæmpe lampen til en effekt på 100 lumen. Det naturlige lys på 6000 Kelvin er samtidig mere skånsomt mod øjnene og forebygger træthed, mens du arbejder.

Intelligent dæmpning til justering af lyset

Forskellige job kræver forskellige mængder lys. Med en intelligent dæmpningsfunktion kan du med Philips PJH10 nemt justere lyseffekten fra 1000 lumen ned til 100 lumen. Så hvis det omgivende lys ændrer sig, eller der er for meget genskin, eller hvis du blot vil spare på batteriet, kan du hurtigt og nemt justere lysstyrken, så den passer til jobbet behov. Hvorfor er den smart? Fordi den husker den sidste indstilling. Så hvis du forsætter med et lignende job, starter du med den rigtige mængde lys.

Næsten umulig at slå i stykker

Philips PJH10 er en fuldt gummibelagt værkstedslampe med et komfortabelt og sikkert greb. Alligevel er vi klar over, at man

nemt kan komme til at tabe værktøjet. Med en IK09-stødsikkerhedsklassificering (hvilket er 5 gange bedre end IK07-klassificeringen opnået af tilsvarende produkter) kan du trygt håndtere værkstedslampen. Ved slagtest er lampen faldet ned på dens 6 flader fra en højde på 1,5 meter (ca. skulderhøjde) i alt 25 gange. Mens den robuste PJH10 nemt tåler et sådant fald, ville de fleste standardlamper helt sikkert gå i stykker.

Meget vandtæt

Da Philips PJH10-projektorlamper kan anvendes til forskellige indendørs og udendørs aktiviteter, er lampen designet til at kunne fungere under vanskelige forhold. Med en IP68-tæthedsgrad for modstandsdygtighed mod vandindtrængen fortsætter enheden med at virke, hvis den oversprøjtes eller endda nedsænkes i vand i længere tid. De fleste tilsvarende værkstedslamper opnår en IP54-tæthedsgrad, som kun beskytter mod lavtryksvandstråler, f.eks. regn.

Alsidigt drejehåndtag

Nogle gange har du brug for at have begge hænder fri for at kunne koncentrere dig om en opgave. Det 180° drejelige håndtag bag på Philips PJH10 giver dig mulighed for at placere projektoren, hvor du vil. Du kan bruge håndtaget som en krog til at hænge lampen op eller som støtte, så den kan stå af sig selv. Med denne alsidighed kan du rette lyset netop derhen, hvor du har brug for det.

Håndfri, magnetisk montering

Philips PJH10-projektoren fås med to magneter indbygget i drejehåndtaget. Du kan nemt anbringe projektoren på enhver metaloverflade, perfekt til brug på et værksted eller en anden arbejdsplads. Der er også et M8-hul i håndtaget, så du kan fastgøre den oven på et stativ.

Kompakt og let

Med blot 399 g og med mål på 145 x 100 mm er PJH10 lettere og mere kompakt end tilsvarende belysningsprodukter på markedet. Det betyder, at den ikke blot er nemmere at bruge, mens du arbejder, den fylder også mindre plads, når du ikke arbejder.

Op til 12 timers batterilevetid

Når den er fuldt opladet, giver Philips PJH10 et klart hvidt lys (1000 lumen / 10 W) ved op til 3 timers uafbrudt brug. Hvis batteriet skal holde længere, skal du blot skifte til Eco-tilstand (100 lumen), hvorefter du får op til 12 timers uafbrudt lys. Dette er væsentligt længere end tilsvarende modeller, der fås i øjeblikket.

Indikator for batterilevetid

Vær aldrig bekymret for, om lyset går ud, netop når du har mest brug for det. Philips PJH10-projektorlamper har en indikator for batterilevetid bagpå. Den fortæller dig præcist, hvor lang tid der resterer, før du skal genoplade batteriet.

Specifikationer

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: LPL64X1
Ordrekode: 5167731

Elektriske karakteristika

Batterikapacitet: 4400 mAh
Strømkilde: Micro USB-oplader
Effekt: 10 W
Batteridriftstid (Boost): op til 3 timer
Spænding: 3,7 V
Batteridriftstid (Eco): Op til 12 timer
Batteritype: Li-ion-batteri
Opladningskabeltype: Genopladelig
Stiktype: Micro USB
Batteriopladningstid: Ca. 4,5 timer
Strømkilde: Li-ion 18650 x2

Lyskarakteristika

Farvetemperatur: 6.000 K
Lyseffekt (fokuslys): I/T
Lysintensitet (Boost): 1500 lux ved 0,5 m
Lysintensitet (Eco): 150 lux ved 0,5 m
LED-levetid: 10.000 timer
Strålevinkel: 90 °
Lyseffekt (Eco): 100 lumen

Lyseffekt: 1000 lumen, 1000/100 lumen
Strålingsvinkel (pointer): I/T
Lysintensitet (pointer): I/T

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 3330 g
Højde [cm]: 17,5 cm
Længde [cm]: 30,5 cm
Bredde [cm]: 17 cm

Emballagedata

EAN1: 8719018051677
EAN3: 8719018051684

Medfølgende produktoplysninger

Pakkeantal / mindste ordremængde: 6
Vægt med batterier: 520 g
Størrelse: Kompakt, Standard
Kabellængde: 120 cm
Højde [cm]: 14 cm
Længde [cm]: 15 cm
Bredde [cm]: 5 cm
Diameter: I/T
Vægt uden batterier: I/T
Vægt uden kabel: I/T
Vægt med kabel: I/T

Produktbeskrivelse

Krog: I/T
Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK09
Kapslingsklassificering (IP): IP68
Magnet
Materialer og finish: ABS med gummi
Retningsbestemt lys: 180° drejehåndtag
Modstandsdygtig over for: fedt, olie, opløsningsmidler i værkstedet
Teknologi: LED
Hovedtelefoner med krog: I/T
Håndfrie funktioner: Kraftig magnet, Tredje fod med clips
Sortiment: PJH
Antal LED'er: 1
Driftstemperatur: -10 °C til 40 °C
Lyspen: I/T
UV-lækagedetektor: Nej
Sortiment: Professional

Markedsføringspecifikationer

Produktoplysning: Genopladelig arbejdslampe
Forventede fordele: Se bedre, Arbejd bedre

