

Philips Ultinon Drive
Accessory
Алюминиевые скобы для
крепления

Устойчивость к коррозии
Крепежные элементы из
нержавеющей стали
Надежность и качество Philips

LUMUD1001MX1



Точная посадка и удобная установка

Легкая и надежная установка

Алюминиевые скобы для крепления представляют собой легкое высокоустойчивое к коррозии универсальное решение для установки любых светодиодных световых панелей Philips*. Скобы поставляются парами с крепежными элементами из нержавеющей стали A2.

Оптимальная посадка

- Простота установки

Надежность и качество автомобильной продукции Philips

- Прочный материал для долговечности продукта

PHILIPS

Алюминиевые скобы для крепления

Устойчивость к коррозии Крепежные элементы из нержавеющей стали, Надежность и качество Philips

LUMUD1001MX1/10

Характеристики

Описание продукта

- Технология: Набор скоб для крепления
- Совместимость: Philips Ultinon Drive UD5001L, UD5002L, UD5004L, UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD5104L, UD7050L
- Материал: Алюминий с порошковым напылением

Информация для заказа

- Регистрация заказа: UD1001MX1
- GOC: 01858834

Информация об упаковке

- EAN1: 8719018018588
- EAN3: 8719018018595

Информация об упакованном продукте

- MOQ (для профессионалов): 12
- Длина упаковки (мм): 350
- Ширина упаковки (мм): 60
- Высота упаковки (мм): 90

Основные

Скобы для крепления

Скобы для крепления UD1001M представляют собой легкое универсальное решение для установки светодиодных световых панелей Philips на ваш автомобиль. Скобы можно установить в уже имеющиеся отверстия в кузове автомобиля, а затем прикрепить их к задней части световой панели. Благодаря этому не требуется дополнительное сверление, и появляется возможность поднимать или опускать лампы в пределах 2 см.

Устойчивость к коррозии

Скобы для крепления UD1001M изготовлены из алюминия толщиной 6 мм с черным порошковым напылением для высокой устойчивости к коррозии. Скобы поставляются парами с крепежными элементами из нержавеющей стали A2.



Дата выпуска 2024-04-02

Версия: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Совместимость: Philips Ultinon Drive UD5001L, UD5002L, UD5004L, UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD7050L