

PHILIPS

3 moduulin MDLS CRI
MATCHLINE LPL40

Professional

Täysin päivänvaloa vastaava

360 asteen valo – 1 500 /
750 lm

erittäin kestävä akku

Kestävä: IK07- ja IP54-luokitus



LPL403MODX1



Värillä on väliä. Ammattilaistason työvalo.

3 moduulin monisuuntainen LED-työvalo automaalaamoihin

Pikaisia väritarkastuksia ja suuria maalaustöitä varten suunniteltu Philipsin MatchLine MDLS CRI on monipuolinen LED-työvalo. Kolme erillistä moduulia kääntyvät 360 astetta, ja niiden kirkas valkoinen valo takaa maalatessa värien tarkkuuden ja erinomaisen lopputuloksen.

Tehokas ja kattava valo ilman varjoja

- Saat värisävyt sointumaan yhteen päivänvaloa vastaavan valon avulla
- Erinomainen värintoistoindeksi paljastaa todelliset värit
- 360 asteen kokonaisvalaistus ei jätä yhtään kohtaa varjoon
- Korkealaatuinen LED-työvalo ja kaksi valotila-asetusta: 1 500 lm ja 750 lm
- Mattasuodatin vähentää häikäisyä ja silmien rasitusta

Kädet vapaaksi jättävä malli ja edistyksellinen akku

- Työskentele kädet vapaina ja hallitse helposti valon suuntaa
- Edistyksellinen ladattava akku kestää 5 kertaa pidempään

Kestävä

- Vankkatekoinen IK07- ja IP54-luokan työvalo on iskunkestävä sekä pöly- ja vesitiivis
- Kestää kemikaaleja ja liuottimia

Kohokohdat

Värisävyt vastaavat toisiaan myös päivänvalossa

Lumiledsin uusimmalla Luxeon SMD LED – tekniikalla varustettu Philipsin MatchLine MDLS CRI –työvalo tuottaa voimakkaan valkoisen valon. Valon värintoistoindeksi on erinomainen, ja sen 6 000 K:n värilämpötila vastaa päivänvaloa. MatchLine MDLS luo aurinkoista päivää vastaavat valo-olosuhteet, mikä helpottaa tarkkoja maalaus-, kiillotus-, puhdistus- ja valmistelutöitä. Työvalo ei ainoastaan paranna työn tarkkuutta, vaan sen pehmeämpi valo vähentää myös silmien rasittumista.

Erinomainen värintoistoindeksi

Erinomainen värintoistoindeksi (CRI) helpottaa oikean värisävyyn tunnistamista, sillä matala CRI-arvo saa tietyt värit näyttämään epäluonnollisilta. Parhaan värisävyjen vastaavuuden takaavat valot, joiden CRI-arvo on yli 90. Lumiledsin Luxeon-LED-polttimoilla varustetun Philipsin MatchLine MDLS -valojärjestelmän CRI-arvo on 92. Näin tehokasta valoa käyttäessäsi voit olla varma, että värit näkyvät luonnollisina. Oikean värisävyyn löytäminen on nopeaa jopa ilman spektrometriä. Päihitä kilpailijasi virheettömillä väreillä!

Kokonaisvalaistus 360°

Pienetkin varjot voivat heikentää maalaustyön laatua. Kolmen erillisen valomodulin avulla Philipsin MatchLine MDLS tuottaa 360 asteen valaistuksen eikä jätä yhtään kohtaa varjoon. Jokaisen

moduulin 300 astetta kääntyvä pää takaa aina oikein suunnatun valon ja virheettömän lopputuloksen.

Korkealaatuinen Philipsin LED-työvalo

Jokaisessa Philipsin MatchLine MDLS – valojärjestelmän moduulissa on kaksi valotilaa. Tehotila tuottaa 500 lumenin valotehon ja sopii hyvin tarkkuutta vaativiin maalaustöihin. Tavallisempiin käyttötarkoituksiin sopii puolestaan akkua säästävä 250 lumenin normaalitila. Yhdistämällä kaikkien moduulien valotehon saat käyttöösi erittäin voimakkaan 1 500 lumenin valon.

Mattasuodatin suojelee silmiä

Silmät väsyvät ja rasittuvat helposti, jos joutuu katsomaan heijastavaa pintaa liian pitkään voimakkaassa valossa. Philipsin MatchLine MDLS -valojärjestelmä on varustettu mattasuodattimella, joka suojelee silmiä häikäisyä ja heijastuksia vähentämällä. Voit työskennellä mukavasti pidempään!

Täydellistä työskentelyä kädet vapaina

Philipsin MatchLine MDLS:n valomodulien 300 astetta kääntyvät päät mahdollistavat valon suunnan täydellisen hallinnan. Kestävien ripustuskoukkujen ja magneettien avulla voit ripustaa tai kiinnittää kunkin moduulin tarpeen mukaan kaikenlaisille pinnoille. Näin voit työskennellä helposti molemmat kädet vapaina säädettävää kirkasta valoa hyödyntäen.

Uusi, edistyksellinen akku

Akun kestävyys on tärkeä kriteeri ladattavaa työkalua ostettaessa. Philipsin MatchLine MDLS käyttää edistyksellistä akkua, joka kestää viisi kertaa kauemmin kuin perinteiset ladattavat akut. Akku voidaan ladata 1 500 kertaa yleisen 300 kerran sijasta, mikä vastaa noin viittä vuotta jatkuvassa käytössä – säästät siis merkittävästi varaosissa. On erittäin turhauttavaa, jos akku loppuu kesken työn. Valojärjestelmän akun lataaminen täyteen kestää alle kolme tuntia, minkä jälkeen sitä voi käyttää yhtäkestoisesti kuusi tuntia normaalitilassa. Laadukas valo on siis taattu suurimmaksi osaksi työpäivää.

Vankkatekoinen ja kestävä valo

MatchLine MDLS -valojärjestelmän vankka kotelo on kansainvälisen IK09-luokituksen mukainen ja kestää vaativimmissakin työolosuhteissa. Iskunkestävyys suojaa valoa kolhuilta, sillä työkalut lipeävät välillä jopa huolellisimpien työntekijöiden käsistä. MDLS-valojärjestelmä on ultraäänijuotettu ja moninkertaisesti tiivistetty, joten sen kotelo on erittäin vesi- ja pölytiivis kansainvälisen IP54-kotelointiluokan mukaisesti.

Kestää kemikaaleja

Philipsin MatchLine MDLS:n laadukas ja loistavasti viimeistelty kotelo on myös vedenpitävä, joten se kestää hyvin liuottimia ja muita työssä käytettäviä kemikaaleja. Tämä työkalu on tehty kestäämään maalaamojen haastavissa olosuhteissa.

Tekniset tiedot

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: LPL403MODX1

Tilauskoodi: 39627066

Sähkö tiedot

Akun kapasiteetti: 1 800 mAh

Akun latausaika: 1 polttimo: 1 tunti / 3

polttimoa: 2 h

Akun/pariston tyyppi: litium

Virtapistokkeen tyyppi: DC

Virtalähde: ladattava akku

Teho: 5 W

Jännite: 3,2 V

Akun/pariston käyttöaika: 1/2,5 h

Valon ominaisuudet

Valon keilakulma: 60° astetta

Valon säteilykulma (kohdevalo): – astetta

LED-käyttöikä: jopa 50000 h

Valovirta: 1 500 lm

Valovirta (Eco): 750 lm

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 2 158 g

Korkeus: 14,7 cm

Pituus: 34,0 cm

Leveys: 16,2 cm

Pakkauksen tiedot

EAN3: 8727900396287

Pakatun tuotteen tiedot

Korkeus: 34,0 cm

Pituus: 16,2 cm

Määrä pakkauksessa / tilauksen

vähimmäismäärä: 1

Paino johdon kanssa: 1920 g

Paino ilman johtoa: 1 797 g ilman sovitinta (1

polttimo 223) g

Leveys: 14,7 cm

Tuotteen kuvaus

Koukku

Iskunkestävyys (IK): IK07

Magneetti

Materiaalit ja pinnoitus: muovi ja kumi /

kohokuvioitu

LED-polttimoiden lukumäärä: 7

Käyttölämpötila: polttimo: –20 – +60 °C

Valon kääntyvyys

Kestää: kemiallisia liuottimia, kemikaaleja

Tekniikka: LED

Otsanauha: –

Valikoima: Ammattikäyttöön

