

PHILIPS

RCH31 UV

Professional

Висококачествена LED лампа

350 lm p. "Усилване"/150 lm p. "Еко"

Изключително издръжлива батерия

Детектор за утечки с UV светлина



LPL34X1



Виждайте по-добре, работете по-добре

Акумулаторно професионално работно осветление с UV светлина

Това ново поколение акумулаторни LED работни светлини е проектирано за всички работи по техническо обслужване. Благодарение на уникалната устойчива на удар и гъвкава глава, в която са налице висококачествени LED светлини и UV детектор, получавате силна светлина във всякакви условия.

Висока устойчивост

- Висока удароустойчивост -IK07
- Защитена от вода, прах и разтворители – IP54

Удобна и гъвкава

- Червена светлина „Намери ме“ в режим на готовност
- 90° гъвкав светлинен модул
- Със свободни ръце: 360° прибираща се кука и силен магнит

Високо мощна LED светлина и UV детектор за утечки

- Висококачествена LED светлина: 350 lm режим "Усилване" и 150 lm режим "Еко"
- Детектор за утечки с UV светлина
- Широк ъгъл на лъча: 90°

Изключително издръжлива батерия

- 5 пъти по-дълъг живот с нова батерия
- Дълготрайна автономност и супербързо презареждане

Акценти

Висока удароустойчивост -IK07

Висока удароустойчивост -IK07

Червена светлина „Намери ме“

Никога повече не губете лампата си с иновативната ни функция „Намери ме“. Един червен светодиод запазва работата ви видима в режим на готовност, без това да се отразява на автономността на батерията.

Гъвкав светлинен модул

Philips RCH31 UV разполага с уникален и иновативен съващ се на 90° светлинен модул, който осигурява 360° осветление.

Осветление без ръце

360° регулируема и прибираща се кука осигурява възможност да закачите RCH31 UV навсякъде. Със силния магнит можете да закрепите здраво работното осветление към всяка повърхност. Така двете ви ръце са свободни за работа.

Висококачествена LED светлина

Philips RCH31 UV е оборудвана с висококачествени LED лампи, осигуряващи 350 lm светлоотдаване в режим "Усилване", както и 150 lm в режим "Еко", които ви позволяват да забелязвате и най-дребните детайли във всяко тъмно място.

Детектор за утечки с UV светлина

Тази LED лампа за проверка не само има изключително силен лъч, но е оборудвана с UV детектор за течове. Тя ще ви помогне за бързо

откриване на течове в климатични системи без необходимост от допълнителни инструменти. Просто добавете флуид за разпознаване на течове към климатичната система и всички течове ще се покажат.

Водоустойчивост и прахоустойчивост

Нашата UV LED лампа за проверка RCH31 е устойчива на вода, прах и разтворители и съответства на стандарта IP54.

Широк ъгъл на лъча

Широкият ъгъл на лъча до 90° ви позволява да се фокусирате върху конкретна част и да получите необходимото количество светлина.

5 пъти по-дълъг живот

RCH31 UV разполага с усъвършенствана технология на батерията. Тя издържа 5 пъти по-дълго от традиционните акумулаторни батерии и осигурява 1500 цикъла на зареждане вместо стандартните 300. Тази батерия ще издържи до края на експлоатационния срок на светодиодна лампата ви за проверка!

Дълготрайна автономност и бързо презареждане

С дълготрайна автономност от до 8 часа в екорезим и супербързо презареждане за по-малко от 2,5 часа тази светодиодна лампа за проверка ще издържи цял ден.

Спецификации

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: LPL34UVX1

Код за поръчка: 39419131

Електрически характеристики

Капацитет на батериите: 3000 mAh

Време за зареждане на батерията: До 2,5 ч

Време за използване на батерията: До 3,5 часа

Тип батерия: Литий

Тип на кабела за зареждане: USB порт с докинг станция

Тип на щепсела: EC

Източник на електрозахранване: Акумулаторна батерия

Напрежение: 3,2 V

Мощност:

3 W

Време за работа на батерия (еко): До 8 часа

Характеристики на светлината

Ъгъл на лъча: 90 градуса

Цветна температура: 6000 K

Експлоатационен срок на светодиодите: До 10 000 ч

Светлоотдаване: 350 лумена

Светлоотдаване (Еко):

150 лумена

Светлоотдаване (показалец): UV светлина

Данни за опаковката

EAN1: 8727900394191

EAN3: 8727900394207

Информация за опакован продукт

Височина: 7,6 см

Дължина: 34,5 см

Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка: 6

Тегло с батериите: 250 г

Ширина:

11,8 см

Размер: Стандартен

Описание на продукта

Кука: Подвижна на 360° кука

Клас на противоударна защита (IK): IK07

Оценка на защитата от проникване (IP): IP54

Магнит

Материали и покритие: Издръжлива гума и поликарбонат

Брой светодиоди: 8 бр. Lumileds 3535HE

Работна температура: -20 до 50 °C

Осветление с възможност за насочване: 90 градуса обръщане

Устойчива на: мазнина, масло, сервизни разтворители

Технология: LED

Обхват:

Професионални

UV детектор за утечки: 390 – 400 nm/ 2,1 W

