

PHILIPS

bec pentru faruri
auto

X-tremeVision G-
force

Tip de lampă: H7

Pachet de: 1

12 V, 55 W

Mai multă lumină



12972XVGB1



Bucură-te de performanță dusă la noi extreme Lumină cu până la 130% mai intensă

Philips X-tremeVision G-force sunt printre cele mai luminoase becuri auto pe care le poți cumpăra. Acestea au o luminozitate cu până la 130% mai mare decât majoritatea celorlalte lămpi auto, o lungime superioară a fasciculului luminos și rezistență la vibrații de 10G. Vezi la o distanță mai mare, reacționează mai rapid și condu mai sigur.

Lumină cu până la 130% mai intensă pentru vizibilitate superioară

- Vezi mai departe și reacționezi mai rapid, cu 130% mai multă luminozitate
- Unul dintre cele mai strălucitoare becuri, pentru o performanță excelentă a iluminatului

Lumină albă pentru mai mult contrast

- Lumină semnificativ mai albă, pentru a îmbunătăți confortul și siguranța

Becuri durabile cu rezistență la vibrații de până la 10G

- Siguranță pentru întreaga durată de viață, pentru ca tu să poți vedea și să fii văzut
- Performanța înseamnă mai multă vizibilitate și o durată de viață mai îndelungată
- Becuri durabile performante pentru rezistență la vibrații de 10G

Siguranță sporită

- Printre cele mai sigure faruri cu utilizare rutieră legală

Calitate Philips

- Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

Repere

Cu până la 130% mai multă luminozitate

Iluminarea perfectă este extrem de importantă la distanță – de obicei, între 75 și 100 de metri în fața vehiculului. Philips X-tremeVision G-force amplifică vizibilitatea printr-o creștere cu până la 130% a luminozității. Aceasta te ajută să recunoști obstacolele și orice pericole potențiale mai devreme decât în cazul majorității farurilor cu halogen.

Performanță de iluminare desăvârșită

Cu geometria sa optimizată cu filament de înaltă precizie, cu umplere cu gaz la presiune ridicată de până la 13 bari, acoperire de înaltă precizie și sticlă de cuarț UV de înaltă calitate, farurile Philips X-tremeVision G-force sunt un reper în iluminatul auto. Sunt proiectate pentru performanță desăvârșită și vizibilitate fără compromisuri.

Lumină semnificativ mai albă

Lumina albă intensă de până la 3500 de kelvini este semnificativ mai albă decât cea a farurilor standard. Tehnologia patentată Gradient Coating de la Philips produce o lumină mai puternică. Astfel, poți beneficia de una dintre cele mai puternice performanțe de iluminare și de o experiență de condus extrem de confortabilă pe timp de noapte.

Siguranță pentru întreaga durată de viață

Fiecare defect potențial al unei piese de schimb este un risc pentru tine și vehiculul tău. Acest lucru este valabil în special pentru faruri. Fiecare far defect reduce vizibilitatea și siguranța pentru tine și pentru participanții la trafic de pe sensul opus. Philips X-tremeVision G-force este optimizat pentru o durată de viață îndelungată și sigură. Poți să vezi și să fi văzut un timp mai îndelungat decât cu orice altă lampă de înaltă performanță.

Mai multă lumină și o durată de viață mai mare

Farurile Philips X-tremeVision G-force sunt concepute pentru performanțe excelente, producând lumină cu până la 130% mai intensă, fără a compromite durata de utilizare. Cu până la 450 de ore*, durata de utilizare a lămpilor Philips X-tremeVision G-force este considerabil mai mare decât cea a soluțiilor de la concurență, din categoria cu lumină suplimentară. (*testate la tensiune standard de 13,2 V).

Durabilitate prin rezistență la vibrații

Nu lăsa o groapă să distrugă becurile autoturismului tău. Călătoria de azi poate fi o provocare pentru autoturismul tău. Becurile Philips X-tremeVision G-force sunt concepute să dureze. Testate pentru o rezistență la vibrații de până la 10G, aceste becuri subliniază rezistența lor excelentă.

Faruri cu utilizare rutieră legală

Philips X-tremeVision G-force este una dintre cele mai sigure, mai simple și mai eficiente soluții legale de modernizare a farurilor autoturismului. Aceste becuri sunt complet certificate ECE.

Lumini auto de cea mai bună calitate

Cu o prezență de peste 100 de ani, tehnologia Philips avansată de iluminare este renumită în industria auto. Produsele Philips cu calitate de echipament original sunt concepute și dezvoltate urmând procese stricte de control al calității (inclusiv normele ISO aplicabile), rezultatul fiind standarde de producție constant ridicate. Becurile X-tremeVision G-force sunt compatibile cu modelele de autoturisme ale marilor producători, precum Audi, BMW, Ford, GM, Toyota și Volkswagen. Pentru mai informații, consultă ghidul de alegere a produselor.

Specificații

Informații ambalaj

Tip ambalaj: Ambalaj
EAN1: 8727900355796
EAN3: 8727900355802

Caracteristici electrice

Tensiune: 12 V
Putere: 55 W

Durată de viață

Durată de viață: 450 de ore

Caracteristicile fotometrice

Lumeni: 1500 ±10 % lm
Temperatură de culoare: Până la 3500 K

Informații privind comandarea

Nr. comandă: 12972XVGB1
Cod de comandă: 35579630

Informații de pe ambalajul exterior

Înălțime: 13 cm
Lungime: 25,5 cm
Lățime: 19 cm
Greutate brută pe unitate: 0,35 kg

Descrierea produsului

Tip: H7
Aplicație: Fază lungă, Fază scurtă
Omologare CEE
Gamă: X-tremeVision G-force
Tehnologie: Halogen
Bază: PX26d
Denumire: 12972XVGB1

Informații despre produsul ambalat

Greutate brută pe unitate: 22,7 g
Înălțime: 13,3 cm
Lungime: 9,5 cm
Lățime: 5,3 cm
MOQ (pentru profesioniști): 10
Cantitate per pachet: 1

Specificații pentru comercializare

Avantaje preconizate: Mai multă lumină
Caracteristici produs: Mai multă lumină

