

PHILIPS

CBL10

Professional

Vysoce kvalitní svítidla LED

330 lm

Kabel o délce 5 m

360° zasuvací háček



LPL35X1



Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků

Profesionální kompaktní pracovní svítidla s kabelem

Naše profesionální kompaktní pracovní svítidla s kabelem byla navržena pro všechny možné údržbové práce. Její výkonné žárovky LED poskytují silný stejnorodý paprsek světla o světelném toku 330 lumenů a háček otočný o 360° umožňuje práci s volnými rukama.

Vysoce kvalitní bílé světlo LED

- Zažehněte temnotu pomocí jemného přirozeného světla
- Vysoce kvalitní světlo LED: 330 lumenů
- Široký úhel paprsku: až 120°

Vysoká odolnost

- Odolnost proti chemickým látkám a dilenským rozpouštědlům
- Velká odolnost proti nárazu – třída IK07
- Chráněno proti vodě a prachu – krytí IP54

Kompaktní osvětlení bez nutnosti držení v rukou

- 5m kabel a 360° zásuvný háček

Přednosti

Odolnost proti chemickým látkám

Kromě odolnosti vůči nárazům je svítidla odolná také proti vodě, chemickým látkám a dílenským rozpouštědlům.

Zažehněte temnotu

Profesionální dílenské svítidlo Philips obsahuje výkonné diody LED, ze kterých vychází intenzivní bílé světlo a jasný široký paprsek, který vyžene tmu z každého koutu. Jsou navrženy tak, aby vše bylo zřetelné a jasně patrné, přičemž bílé světlo o teplotě 6000 K je příjemné pro oči a práce při něm oči neunavuje.

Velká odolnost proti nárazu – třída IK07

Velká odolnost proti nárazu – třída IK07

5m kabel a otočný háček

Nastavitelný 360° zásuvný háček umožňuje zavěsit tuto inspekční svítidlo LED s 5m kabelem na jakýkoliv povrch, což vám uvolní obě ruce pro práci.

Vysoce kvalitní světlo LED

Vysoce kvalitní diody LED vyzařují bílé světlo se světelným výkonem 330 lumenů. Můžete si tedy být jisti, že vás světlo neopustí ani v okamžiku, kdy se snažíte zhlédnout ty nejmenší detaily.

Široký úhel paprsku: až 120°

Díky širokému úhlu paprsku 120° vám tato inspekční svítidlo umožní zaměřit se na konkrétní díl a poskytnout potřebné množství světla.

Chráněno proti vodě a prachu – krytí IP54

Naše inspekční svítidlo LED CBL10 je odolná proti vodě a prachu a odpovídá stupni krytí IP54.

Specifikace

Informace pro objednávání

Zadání obj.: LPL35X1

Objednací kód: 39421431

Elektrické vlastnosti

Typ nabíjecího kabelu: Napájení ze zásuvky 220 V AC

Typ zástrčky: EU

Zdroj napájení: Kabel

Napětí: 100–240 V

Příkon: 5 W

Charakteristika světla

Úhel paprsku: 120 stupeň

Teplota barev: 6 000 K

Životnost diody LED: Až 10 000 hodin

Světelný výstup: 330 lumen

Údaje na obalu

EAN1: 8727900394214

EAN3: 8727900394221

Informace na obalu výrobku

Délka kabelu: 5 m

Výška: 6 cm

Délka: 39,7 cm

Množství v balení / MOQ: 6

Hmotnost s kabelem: 545 g

Hmotnost bez kabelu: 195 g

Šířka: 10,2 cm

Velikost: Kompaktní

Popis výrobku

Háček: 360° zasuvací háček

Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP54

Magnet: Ne

Materiály a povrchová úprava: Robustní guma a polykarbonát

Počet diod LED: 12

Provozní teplota: -10 až 50 °C

Odolnost vůči těmto látkám: tuk, olej, dílenská rozpouštědla

Technologie: LED

Řada: Profesionální

Spotřeba elektrické energie

Třída energetické účinnosti: F

Spotřeba energie na 1000 h: 3,5 kWh

