

Philips Xperion 6000
Flood Mini

Інспекц. ліхтар 500 лм/250 лм

Функція регулювання світла
Ресурс батареї: 3 год
(екорежим: 6 год)
Багатофункціональність

LUMX60FLMIX1



Створено з думкою про вас

Компактний світлодіодний проєктор

Завдяки проєкції та регульованому пучку на 500 лм компактний проєктор Philips Xperion 6000 Flood добре виконує свою роботу. Регулятор розумного масштабування спрощує керування, а стійкість до ударів і дії води гарантує довговічність.

Акcesуари для оновлення інспекційного ліхтаря

- Розумні рішення для заряджання та пошуку пристрою

Подовжена гарантія

- Продовжте гарантію онлайн до 3 років

Легко витримує складні умови використання

- Стійкий до ударів, дії води та розчинників (IP65/IK07)

Побачте більше за інших

- Поєднує в одній лампі два найпоширеніші режими освітлення

Розумний, компактний дизайн

- Компактний і легкий, який можна брати з собою всюди
- Індикатор показує залишок заряду батареї
- Розумний регулятор із масштабуванням дозволяє легко керувати освітленням
- Розумна ручка дозволяє розмістити ліхтар для використання "без рук"
- Можна заряджати через USB типу C або бездротову док-станцію

PHILIPS

Flood Mini

Інспекц. ліхтар 500 лм/250 лм Функція регулювання світла, Ресурс батареї: 3 год (екорежим: 6 год), Багатофункціональність

Основні особливості

Багатоцільове освітлення

Різні робочі завдання вимагають різної кількості світла. Компактний прожектор Philips Xperion 6000 Flood поєднує в одній лампі дві найчастіше використовувані форми освітлення для майстерні. Ширококутний однорідний прожектор для роботи на великих ділянках протягом тривалого часу та сфокусований ліхтар, який концентрує світло в невеликих областях, щоб отримати найкращу контрастність і яскравість для детальних інспекційних завдань і вузьких місць.

Компактний і легкий дизайн

Компактний прожектор Philips Xperion 6000 Flood із можливістю заряджання можна брати зі собою усюди. Легко зберігати в відділенні для рукавичок.

Розумний регулятор із масштабуванням

Ергономічний розумний регулятор із масштабуванням розроблений разом із механікою і дозволяє легко регулювати кількість світла від широкого наповнюючого підсвічування до сфокусованої яскравості, навіть без знімання робочих рукавиць. Поворотний розумний регулятор із масштабуванням знаходиться збоку лампи й завжди у межах досяжності, тобто не потрібно змінювати фіксоване положення лампи. Розумний дизайн лампи запам'ятовує останнє налаштування і перезапускається одразу з бажаною інтенсивністю.

Універсальність встановлення

Розумну ручку можна використовувати як опору для самостійного утримання прожектора, як гачок для підвішування підсвітки, прикрутити до штатива або прикріпити до будь-якої металевої поверхні за допомогою інтегрованих магнітів. Така універсальність дозволяє легко розмістити

ліхтар під потрібним кутом, спрямовуючи пучок саме туди, де він потрібен.

Не залишайтеся в темряві

Не хвилюйтеся про зникнення світла в найбільш потрібний момент. Позаду на компактному прожекторі Philips Xperion 6000 Flood знаходиться індикатор ресурсу батареї, який точно повідомляє про рівень заряду батареї, що залишився.

Створений для довговічності

Ліхтар Philips Xperion 6000 Flood розроблений для роботи в складних умовах, адже має ударостійкість IK07, водонепроникність згідно зі стандартами IP65 та поверхню, яка стійка до хімічних речовин і розчинників у майстернях. Пристрій призначений для тривалого використання, адже навіть найупевненіші руки потребують додаткової підтримки.

Оновіть свій інспекційний ліхтар

Більше не турбуйтеся про втрату пристрою. До компактного прожектора Philips Xperion Flood можна додати функцію "Знайти мій пристрій". За допомогою дистанційного керування можна увімкнути звуковий сигнал і миготливий індикатор, щоб виявити пристрій. Яскравий світло-зелений корпус пристрою можна побачити навіть у темних умовах.

До 3 років гарантії

Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково*.

Готовий до роботи

Компактний ліхтар Philips Xperion 6000 Flood можна заряджати за допомогою кабелю USB типу C (входить у комплект) або безпосередньо на бездротовій док-станції Philips. Дізнайтеся більше: Philips.com/Xperion-6000

LUMX60FLMIX1/10

Специфікації

Маркетингові особливості

- Особливість виробу: Компактний та ергономічний
- Очікувані переваги: Створено з думкою про вас

Опис виробу

- Можливість роботи в режимі "вільні руки": Поворотний гачок, сильний магніт, Розумна ручка
- Клас захисту від ударів (IK): IK07
- Магніт: Магнітна ручка
- Матеріали та покриття: Міцний ABS
- Робоча температура: Від -10 °C до 40 °C
- Лінійка: Xperion 6000
- Технологія: Світлодіод із підтримкою технології COB
- УФ-детектор витоку: Ні
- Гачок: Обертання на 180°
- Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP65
- Стійкість до дії: Мстила, оливи, розчинники, які використовуються в майстернях

Характеристики світла

- Кут розсіювання світла: 100 градусів
- Колірна температура: 6000 K
- Кут освітлення (точковий промінь): 15 градусів
- Інтенсивність світла (точковий промінь): 250 люменів
- Інтенсивність світла (в екорезимі): 100 люмен
- Світловіддача (у посиленому режимі): 500 люмен

Електричні характеристики

- Напруга: 3,7 В
- Джерело живлення: Акумуляторна батарея
- Ємність батареї: 2500 mAh
- Час роботи батареї (у посиленому режимі): 3 год при 500 люмен
- Час роботи від батареї: 3 год при 500 люмен
- Час роботи батареї (в екорезимі): 9 год при 100 люмен
- Тип батареї: Літієва батарея
- Тип штепселя: Штепсель європейського стандарту (штепсель для Великобританії не входить у комплект)
- Тип зарядного кабелю: Кабель USB типу C
- Час заряджання батареї: До 3,5 годин
- Потужність (Вт): 5 Вт
- Час роботи батареї (точковий промінь): 5 год при 250 люмен

Інформація для замовлень

- Код артикулу: X60FLMIX1
- Код замовлення: 1913431

Дані упаковки

- EAN1: 8719018019134
- EAN3: 8719018019141

Інформація про упаковку

- Довжина: 70 см
- Висота: 120 см
- Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 6
- Ширина: 50
- Довжина кабелю: USB-кабель 100 см, адаптер 5 В 1 А



Дата випуску 2024-06-04

Версія: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* To be claimed on the Philips.com/extended-warranty webpage