

PHILIPS

Penlight Premium
Color+

Professional

200 lm в "Boost"/120 lm в "Eco"

180 lm спот лампа

Цвят като дневна светлина (CRI 95)

Алуминиев корпус, презареждаема



LPL81X1



Виждайте по-добре, работете по-добре Компактен LED спътник на работника

Оборудвана със здрав алуминиев корпус, Philips Penlight Premium Color+ осигурява ярка, висококачествена светлина. Функцията Color+ показва обектите в истинските им цветове. Устойчива на удари, химикали и вода, тази лампа е създадена за дълъг живот!

Вижете това, което другите не могат

- Функцията Color+ разкрива обекти в истински цветове (CRI 95)

Изключителна здрава

- Устойчива на удари, химикали и вода (IK07/IP54)
- Максимална издръжливост с алуминиев корпус

Бъдете забележими, поддържайте безопасността си

- Уникален режим за предупреждение с ярка червена мигаща светлина

Осветление без ръце

- Въртяща се на 80° щипка с магнит с интелигентен дизайн и ергономичен корпус

Акценти

Точно разкриване на цветовете

Колкото по-висок е индексът на цветопрераждане (CRI*), толкова по-лесно е да направите бърза и точна проверка на каросерията на автомобила. Можете да инспектирате зоната за боядисване, полиране, почистване или подготовка, сякаш работите на открито в ярък слънчев ден. Лампите с ниска стойност на CRI карат някои цветове да изглеждат неестествени. Източниците на светлина с CRI от 90 или повече ще ви позволят лесно и бързо да забележите разликата в цветовете, като дракотина по боята.

Издръжлива и здрава

Проектирана да издържа на най-тежките работни среди с устойчивост на удар IK07. Защото от Philips знаят, че дори и най-внимателните работници, понякога изпускат инструментите си. Устойчива на вода по стандартите IP54 и с повърхност, устойчива на химикали и стандартни разтворители, Philips Penlight Premium Color+ е удобен джобен инструмент, който е създаден за дълъг живот.

Максимална издръжливост

Проектирана за невероятна издръжливост с алуминиев корпус, Philips Penlight Premium Color+ е готова за почти всяка задача или ситуация. Тази лампа за огледи е устойчива на удари и надраскване за безопасно и надеждно използване на закрито и на открито.

Уникален режим за предупреждение

Philips Penlight Premium Color+ предлага уникален високочестотен режим за предупреждение (75 премигвания/мин). Функцията с ярка червена премигваща светлина на Penlight Premium Color+ може да предупреждава други участници в движението за опасности.

Работа със свободни ръце

С въртящата се на 80° шипка е лесно да закачите Philips Penlight Premium Color+ на колана си, за да я пренасяте удобно всеки ден. 2-та магнита оставят ръцете ви свободни за работа.

Спецификации

Електрически характеристики

Капацитет на батериите: 1200 mAh

Време за зареждане на батерията: 1,8 ч

Време за използване на батерията: До 4 часа

Тип батерия: Литиев ферофосфат

Тип на кабела за зареждане: Туре С USB кабел

Източник на електрозахранване: Акумулаторна батерия

Напрежение: 100 – 240 V V

Мощност: 5 W

Тип на щепсела: Щепсел за ЕС (не е приложен за Обединеното кралство)

Характеристики на светлината

Ъгъл на лъча: 70 градуса градуса

Ъгъл на лъча (показалец): 20 градуса

Цветна температура: 5700 K K

Експлоатационен срок на светодиодите: До 10 000 ч

Светлоотдаване:

200 lm (Boost)/120 lm (Eco) лумена

Светлоотдаване (показалец): 180 lm

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: LPL81X1

Код за поръчка: 01391094

Външен кашон

Брой потребителски опаковки: 4

Данни за опаковката

EAN1: 8719018013910

EAN3: 8719018013927

Информация за опакован продукт

Количество стоки в опаковка/Минимално

количество за поръчка: 4

Размер: 231 мм*98 мм*54 мм

Тегло с батериите: 110 г

Описание на продукта

Кука: 80° въртяща се шипка

Клас на противоударна защита (IK): IK07

Оценка на защитата от проникване (IP): IP54

Магнит: 2

Материали и покритие: Здрав алуминиев корпус

Работна температура: -10 до 50 °C

Обхват: Фенерче-писалка, Професионални

Устойчива на:

грес, масло, стандартни разтворители

Технология: LED

