

PHILIPS

moottoripyörän
ajovalopolttimot

BlueVision Moto

Polttimotyyppi: H4

Pakkauskoko: 1

12 V, 60/55 W



12342BVUBW

Aja tyyllillä upea Xenon-efekti

Tutustu Philipsin BlueVision Moto -polttimiin ja niiden upean siniseen Xenon-efektiin. Philipsin edistyksellinen Gradient Coating™ -tekniikka luo ajovaloihin tyylikkään Xenon-efektin ja tuottaa voimakkaan ja kirkkaan 3 700 kelvinin valkoisen valon.

Tyylikäs sininen Xenon-efekti

- Ajovalopolttimoissa tyylikäs sininen Xenon-efekti
- 3 700 kelvinin kirkasta valkoista valoa
- Täysin tieliikenteeseen hyväksytty polttimo

3 700 kelvinin kirkasta valkoista valoa

- Philipsin moottoripyöräpolttimot on valmistettu laadukkaasta kvartsilasista

Edistyksellinen tekniikka

- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset
- Philips on suurimpien moottoripyörävalmistajien valinta.
- Parempi värinänkesto ja kestävyys

Kohokohdat

3 700 kelvinin kirkasta valkoista valoa

BlueVision Moto -polttimoiden kirkas 3 700 kelvinin valkoinen valo parantaa näkyvyyttä ja kuljettajan erottuvuutta liikenteessä.

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips Automotive tuottaa luokkansa parhaita tuotteita ja palveluja alkuperäisosavalmistajien markkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotantomme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset.

Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkkaamman valon.

Parempi tärinänkesto

Parempi tärinänkesto ja kestävyys

Valmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimeilla.

Hyväksytty tieliikennekäyttöön



Philips BlueVision Moto -polttimot ovat turvallisia ja tieliikennekäyttöön hyväksyttyjä.

Tyylikäs sininen Xenon-efekti

Philips BlueVision Moto -polttimo on suunniteltu ajovalon tyyliä arvostavalle kuljettajalle. Moottoripyörien polttimeissamme käytetään ainutlaatuista Gradient Coating™ -tekniikkaa, joka tuottaa tyylikkään sinisen Xenon-efektin, jollaiseen muut halogeenipolttimot eivät kykene.

Pakkauksen tiedot

Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
EAN1: 8727900362312
EAN3: 8727900362329

Sähkö tiedot

Jännite: 12 V
Teho: 60/55 W

Käyttöikä

Käyttöikä: 300 h

Valon ominaisuudet

Värlämpötila: 3 700 K
Valovirta: 1 650 ± 15 % jännitteellä 13,2 V

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: tyyli
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:
Voimakas Xenon-efekti

Tuotteen kuvaus

Nimike: H4 BlueVision Moto
Mallisto: BlueVision Moto
Tekniikka: halogeeni
Kanta: P43t-38
Käyttö: kaukovalo, lähivalo
Tyyppi: H4

Tilauksetiedot

Tilauksoodi: 36231230
Tilauksmerkintä: 12342BVUBW

Ulkopakauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 477 g
Korkeus: 13 cm
Pituus: 25,5 cm
Leveys: 19 cm

Pakattun tuotteen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 47,7 g
Korkeus: 12,9 cm
Pituus: 9,5 cm
Nettopaino/kpl: 23,5 g
Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 10
Leveys: 4,86 cm

