

Philips Ultinon Drive 2000
20-tommers LED-lysbjelke

ECE R149 – 37,5 som er lovlig på
veien

5300 lm +400 m strålelengde
LED-funksjon for posisjonslys
Alle typer terreng, all slags vær

LUMUD2003LX1



Økt synlighet fører til tryggere kjøring

Ekstra lysstyrke til daglig bruk

Se langt og bredt med klart, hvitt lys som utstråles opptil 400 meter. Ultinon Drive 2003L LED-lyssøylen er 100 % lovlig til bruk på veien og har en tøff design i ett stykke som integrerer avansert kjøleteknologi. Den tar ikke til seg vann, støv, rust eller støt.

Hjelpebelysning som er lovlig på veien

- Kraftige LED-lysbjelker som er lovlig på veien

Laget for å tåle vanskelige kjøreforhold

- Korrosjonsfrie monteringsbraketter i rustfritt stål

Økt synlighet gjør deg tryggere på veien

- Ekstra lysstyrke for enestående sikt

Bli lagt merke til med ekstra markeringslys

- Ekstra markeringslys som gjør at du blir lagt merke til

Robust design for krevende forhold

- Robust design for tøffe omgivelser

PHILIPS

20-tommers LED-lysbjelke

ECE R149 – 37,5 som er lovlig på veien 5300 lm +400 m strålelengde, LED-funksjon for posisjonslys, Alle typer terreng, all slags vær

Spesifikasjoner

Produktbeskrivelse

- Aktivering av Boost-modus: Nei
- Bruddmotstand
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referansenummer: 37,5
- Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07
- Kapslingsgrad (IP): IP67
- Installasjonsvinkel: 360°
- Materiale: Formstøpt aluminium
- Antall LED: 16 x 5 W
- Boost-funksjon for kjøring i terrenget: Nei
- Design i én del
- Driftstemperatur: -40 til 80 °C
- Serie: Ultinon Drive 2000
- Ripesikker linse
- Teknologi: LED
- Bredde: 508 mm / 20 tommer
- Boost-funksjonsinstallasjon: Nei
- korrosjonsfrie braketter: Sidemonteringsbraketter
- ECE R148
- Parkerings- og blinklys
- Støpseltype: 3-pinner DT-kontakt med 0,5 m kabel
- Varmeavleder: Formstøpt, pulverlakkert aluminium
- Korrosjonsbeskyttelse: Ja, pulverlakkert i aluminium

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 6000 K K
- Strålelengde 3 lux-m: 189
- Strålelengde 1 lux-m: 400
- Effektiv lumeneffekt: 5300 lumen
- Rå lumeneffekt: 9920 lumen
- Strålemønster: Kombinasjonsstråle

Elektriske egenskaper

- Spenning: 9–30 volt DC

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: UD2003LX1
- GOC: 01836694

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018018366
- EAN3: 8719018018373

Pakket produktinformasjon

- MOQ (for profesjonelle): 4
- Eskens mål – L (mm): 520
- Eskens mål – B (mm): 80
- Eskens mål – H (mm): 80
- Nettovekt produkt – g: 1392±55
- Bruttovekt eske – g: 1072±55
- Antall produkter i esken: 1 lampe

LUMUD2003LX1/10

Høydepunkter

Opptil 331 meters sikt

LED-lysbjelken Philips Ultinon Drive 2003L gir deg ekstra fjernlys for å lyse opp veien foran deg i opptil 400 meter*. LED-lysbjelken gir 5300 lumen (effektiv), er i samsvar med ECE-R149–27,5 og gir god sikt forover og i veikantene slik at du kan reagere raskere. Den kjølige lysfargen på 6000 kelvin gir bedre kontrast og holder førerne fokusert.

Sterke LED-markeringer

Prøv vår LED-lysbjelke Philips Ultinon Drive 2003L med markeringer, så vil du alltid bli lagt merke til på sidegater eller på parkeringsplasser.

Laget for tøffe omgivelser

LED-lysbjelken Philips Ultinon Drive 2003L er bygd for å tåle tøffe forhold på reisen. Den er støtsikker (IK07-klassifisert) for å sikre feilfri ytelse både på og utenfor veien, med en uknuselig polykarbonatlinse. Den kan senkes ned i vann (IP67-klassifisert) for å gi pålitelig belysning for eventyrene dine i terrenget, uansett hvor veien fører deg.

LED-lys som er lovlig på veien

Ultinon Drive 2003L-serien fra Philips oppfyller ECE-R149-standardene og er 100 % lovlig til bruk på veien for fjernlys og markeringer. For ekstra sikkerhet er LED-lysbjelkene fra Philips testet i henhold til EMC R10-spesifikasjoner for å sikre at de fungerer jevnt med bilens elektriske systemer.

Korrosjonsfrie braketter

Monteringsbrakettene til lysbjelken Philips Ultinon Drive 2003L er laget av rustfritt stål og er korrosjonsfrie. De tåler snø, is og til og med salt. Philips LED-hjelpelysene er bygget av slitesterke materialer av høy kvalitet og vil gi mange års pålitelig drift.



Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Strålelengde målt på 1 lux