

PHILIPS

氙氣燈

Xenon Standard

燈具類型：D5S

1入裝

12 V，25 W

12410C1



給您安全感與行車安全

原裝品質

飛利浦 Xenon Standard 是燒壞燈泡時的更換選擇。其品質與效能就跟原裝燈泡一模一樣

以原裝品質燈泡更換您的車頭燈

- Xenon Standard 是原裝品質的更換選擇

使用氙氣 HID，充分提升安全性

- 氙氣 HID 燈泡的強力光線能充分提升安全性

原廠設備製造商

- 恪守 ECE 優質標準規定
- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成
- 榮獲獎項肯定的車燈製造商
- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌。
- 飛利浦車燈非常能抵禦潮溼氣候
- 飛利浦車燈高度抗紫外線

焦點

原裝品質更換



飛利浦 Xenon Standard 能提供新車原裝品質的照明效能。所有汽車大廠對此燈泡品質皆已背書。

使用氙氣 HID，充分提升安全性

氙氣 HID (高強度放電) 燈的亮度高出兩倍*，能在各種狀況下提升行車安全。氙氣 HID 燈所產生的強力白光可與日光相提並論。且研究也顯示，相較於傳統車燈，氙氣汽車照明有助於駕駛專注道路狀況，也能更快辨識出障礙物及道路標誌。*與標準鹵素燈泡比較

車廠愛用

一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

符合 ECE



飛利浦汽車產品部門致力在原廠市場及售後市場中，提供頂級的產品和服務。我們的產品採用高級材質製成，並經過測試，符合最高規格，為消費者提供最高標準的行車安全與舒適度。我們整體的生產過程經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。

高品質石英玻璃



阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2650°C，玻璃 800°C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線

抗潮溼

只有採用石英玻璃製成的發熱燈泡 (燈絲 2650°C，玻璃 800°C) 可以抵抗溫度衝擊：例如，當您的車頭燈破損，又開經水坑時，如果有一滴水接觸到高溫燈泡，就會造成溫度衝擊。

抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

大受好評的車燈產品



汽車專家總對我們的車燈讚不絕口。

規格

行銷規格

期望效果: 原裝品質
產品特色: 原裝品質

產品說明

科技: 氙氣燈
應用: 遠光燈, 近光燈
符合 ECE
標示 ECE: E4 OB7
系列: Xenon Standard
類型: D5S
燈座: P32d-7
型號: D5S

電力特性

瓦數: 25 W
電壓: 12 V

照明特性

流明: 2000 ±300
色溫: 4200

使用壽命

使用壽命: B3/Tc = 2500/4000

訂購資訊

訂購條目: 12410C1
訂購代碼: 37753833

包裝資料

EAN1: 8727900377538
EAN3: 8727900377545
包裝類型: C1

包裝產品資訊

每件總重: 225 g
高度: 8.05 cm
長度: 6.5 cm
每件淨重: 10.5 g
包裝數量 / MOQ: 2
寬度: 6 cm

外包裝資訊

每件總重: 0.450 kg
高度: 11 cm
長度: 14 cm
每件淨重: 0.21 g
寬度: 11.6 cm

