



Philips GoPure
Purificateur d'air pour
voiture

Filtration puissante à 3 couches

Préfiltre pouvant être nettoyé
Filtre HESA
Filtre HEPA



LUMGP523BLACKX1

Élimine jusqu'à 100 types de polluants différents

Filtration automatique sans tracas

Un purificateur d'air automobile compact qui élimine jusqu'à 100 types de polluants différents dont les allergènes, les virus, les bactéries et les gaz d'échappement, tout en neutralisant aussi les odeurs déplaisantes à l'intérieur du véhicule.

Retire vite les gaz toxiques tels que les gaz d'échappement

- Élimine rapidement de votre voiture les gaz toxiques tels que les gaz d'échappement

Filtre les particules fines PM2.5 nocives

- Filtre les particules fines nocives PM2,5 en moins de 10 minutes

Le filtre Airmid retire de l'air 90 % des allergènes

- Le filtre certifié Airmid élimine 90 % des allergènes de l'air

Installation facile

- Facile à installer n'importe où dans votre véhicule

PHILIPS

Spécifications

Caractéristiques marketing

- Avantages attendus: De l'air sain dans votre voiture
- Point fort du produit: 100 polluants filtrés

Description du produit

- Fonctionne avec une application: Non
- Marche/Arrêt automatique
- Couleur: Noir
- Désignation: GP5212
- Durée de vie du filtre: 350 h heure(s)
- Indicateur de remplacement du filtre
- Diffuseur de parfum: Non
- Fréquence: s.o.
- Réglages de vitesse: Ventilateur à 2 vitesses
- Technologie: Purificateur d'air pour voiture
- Tension [V]: 12 V c. c.

Performance

- Filtration des particules fines: CADR de 16 m³/h

Informations de commande

- Code de commande: GP523BLACKX1
- Code de commande: 78002002

Informations logistiques

- Quantité dans la boîte: 1

Remplacement

- Type du système de purification de l'air GoPure: SelectFilter Plus
- Type de filtre: SFP120

Accessoires contenus dans l'emballage

- Accessoires de montage: Courroie de fixation, Crochet de fixation (x 2)
- Longueur du cordon d'alimentation: 4 m

Poids et dimensions

- Poids de l'emballage (produit compris) (g): 900
- Dimensions de l'emballage (L x l x H) (mm): 226 x 188 x 77
- Poids du produit (g): 600
- Dimensions du produit (L x l x H) (mm): 180 x 180 x 68 m

Informations de l'emballage

- EAN1: 46678002007

Caractéristiques

Filtre certifié

Testée par l'organisme autonome de recherche biomédicale reconnu Airmid Healthgroup, la technologie unique SelectFilter Plus de Philips élimine jusqu'à 90 % des allergènes de pollen dans l'air. Les tests Airmid prouvent que cette filtration est réalisée en un seul passage de l'air à travers notre filtre SelectFilter. Le test est connu sous le nom de « test d'efficacité à passage unique ». Une fois que ces particules irritantes sont éliminées, toute personne souffrant de rhume des foins peut maintenant profiter d'un air propre.

Installation facile

Comme le GoPure est doté d'un câble d'alimentation de 3,6 m (12 pi), vous pouvez facilement l'installer à tout endroit dans votre véhicule. Branchez le câble dans la prise de courant auxiliaire du véhicule, puis utilisez les accessoires de fixation pour positionner l'appareil où vous le souhaitez, comme l'accoudoir, l'appuie-tête ou sous les sièges.

Filtration puissante à 3 couches

La technologie de filtration unique SelectFilter Plus de Philips élimine rapidement et de façon efficace les particules détectées dans l'habitacle, comme les particules PM_{2,5}. Avec un rendement de débit d'air pur (CADR) de 16 m³/h pour les particules d'une taille aussi minime que 2,5 micromètres (PM_{2,5}), 50 % de l'espace d'une berline ou d'un VUS standard est filtré en moins de 10 minutes. Elle élimine non seulement les particules nocives, mais aussi la fumée de cigarette et la poussière, vous permettant donc de respirer de l'air frais et propre.

Technologie SelectFilter Plus

La technologie unique SelectFilter Plus de Philips comprend une couche HESA. Celle-ci élimine de votre voiture les substances chimiques gazeuses nocives. Elle élimine de l'air les substances chimiques émises par les matières plastiques et d'autres substances émettant des odeurs, comme les composés organiques volatils (COV), le toluène et le formaldéhyde.



Date de publication
2023-11-27

Version: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

** Efficacité d'élimination des particules en 1 passage testée dans un laboratoire tiers avec le filtre SelectFilter Plus. L'efficacité d'élimination des particules est testée conformément à la norme GB/T 6165:2008. Taux d'élimination des bactéries testé dans un laboratoire tiers sur le taux d'élimination du staphylocoque doré, selon la norme GB 21551.3-2010.