

Philips Ultinon Drive 7000  
20-inch LED-lichtbalk

Gekeurd voor op de weg ECE

R149 - 30+30

4000 lm, 480 m straal, 520 m  
boost  
Off-road lichtboost  
Verwarmde ontdooilers

LUMUD7050LX1



## Krachtige helderheid voor meer veiligheid achter het stuur

### Heldere, duurzame uitrusting voor reizen over land

De Philips Ultinon Drive 7050L LED-lichtbalk houdt u veiliger, waar u ook naartoe rijdt. Merk gevaren 520 meter voor u op dankzij verlichting die ook presteert in de meest zware omstandigheden en tevens een stijlvolle look aan uw voertuig toevoegt.

#### **Ontworpen voor zware omstandigheden**

- Robuust ontwerp voor zware omstandigheden

#### **Extra verlichting voor op de weg**

- Krachtige LED-lightbars die goedgekeurd zijn voor op de weg

#### **Eenvoudig te installeren door de flexibele plaatsingsopties**

- Ontwerp met laag profiel voor eenvoudigere montage

#### **De helderheid die van u een veiligere bestuurder maakt**

- Intense, verre en brede verlichting voor superieure zichtbaarheid

#### **Grotere veiligheid dankzij krachtige helderheid**

- Verbeterde off-road veiligheid met boostfunctie voor meer vermogen

**PHILIPS**

## 20-inch LED-lichtbalk

Gekeurd voor op de weg ECE R149 - 30+30 4000 lm, 480 m straal, 520 m boost, Off-road lichtboost, Verwarmde ontdooilens

# Specificaties

### Productbeschrijving

- Activering van de boostmodus
- Breekbestendig
- Corrosiebestendige beugels: Ja, meegeleverd
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referentienummer: 30+30
- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP68 en IP69K
- Installatiehoek: 360°
- Materiaal: Geëxtrudeerd aluminium
- Offroad boost: Nee
- Behuizing ontworpen uit één stuk
- Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 80 °C
- Collectie: Ultinon Drive 7000
- Krasbestendige lens
- Technologie: LED
- Breedte: 573 mm / 20 inch
- Installatie van de boostfunctie
- Accessoires (optioneel): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
- corrosiebestendige beugels: Montagebeugels aan de zijkant
- ECE R148
- Parkeerstadslucht: Nee
- Type stekker: 4-pins DT-connector met kabel van 0,5 m

### Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6500 K K
- Lichtbundel 1 lux-m: 480
- Lichtbundel 1 lux (boost) m: 520
- Effectieve lichtopbrengst: 4000 lumen
- Ruwe lichtopbrengst: 19800 lumen
- Effectieve lichtopbrengst (boost): 5300 lumen

### Elektrische kenmerken

- Voltage: 9-30 Volt DC

### Bestelinformatie

- Bestelnummer: UD7050LX1
- GOC: 01848994

### Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018018489
- EAN3: 8719018018496

### Verpakkingsinformatie

- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 4
- Afmetingen doos-L (mm): 865
- Afmetingen doos-B (mm): 90
- Afmetingen doos-H (mm): 90
- Aantal producten in de doos: 1 lamp

### Verpakkingsinformatie

- Lengte: 880 cm
- Breedte: 20 cm
- Hoogte: 20 cm

## LUMUD7050LX1/10

# Kenmerken

### Tot 480 meter zicht

De Philips Ultinon Drive 7050L LED-lichtbalk biedt een schitterende lichtbundel die de weg vóór u tot wel 480 meter verlicht\*. De effectieve 4000 lumen zijn homogeen verdeeld in een geoptimaliseerde indirecte bundel, voor een intense, verre en brede verlichting met minder schittering voor dagelijks gebruik. Hierdoor kunnen bestuurders sneller reageren op donkere, landelijke en onverharde wegen. De koele lichtkleur van 6500 Kelvin creëert daglichtomstandigheden, waardoor het contrast wordt verbeterd en bestuurders gefocust blijven.

### Boost voor extra off-road vermogen

De Philips Ultinon Drive 7050L is uitgerust met twee lichtfuncties: voor op de weg biedt onze LED-lichtbalk een uitstekende, wettelijk toegestane helderheid en meer veiligheid. Voor off-road kunt u kiezen voor een hogere intensiteit van 5300 lumen. Schakel de boostfunctie in voor het volledige vermogen en de straallengte te vergroten tot 520 meter. Betere prestaties voor zwaardere omstandigheden.

### Verwarmde ontdooilens

In de winter kunnen sneeuw en ijs zich ophopen op uw LED-lichtbalken, waardoor het lichtbundelpatroon verandert en het zicht minder wordt. Met de Philips Ultinon Drive UD7050L-ontdooifunctie houdt u sneeuw en ijs van uw lens voor geweldige lichtprestaties, zelfs onder de slechtste weersomstandigheden.

### Goedgekeurde verlichting voor op de weg

De Philips Ultinon Drive 7050L LED-lichtbalk voldoet aan de ECE-normen en is 100% gekeurd voor grootlicht- en stadslightfuncties. Deze kan afzonderlijk en centraal op voertuigen worden geïnstalleerd, en toch ECE-compatibel zijn met het grootlicht, dankzij het ontwerp met dubbele lichtmodule in één balk.

### Eenvoudige en flexibele installatie

Het slanke ontwerp met laag profiel maakt de installatie eenvoudiger en dankzij de beugels voor zijmontage (meegeleverd) en beugels voor montage achter (UD1001M optioneel) beschikt u over flexibele montageopties. De lichtbalk is voorzien van een voorbedrade mannelijke/vrouwelijke 4-pins superseal DT-connector en een beveiliging tegen overbelasting en omgekeerde polariteit, zodat de installatie veilig en eenvoudig is.

### Gebouwd voor zware omstandigheden

De Philips Ultinon Drive 7050L LED-lichtbalk is gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen die bestand zijn tegen de zwaarste omstandigheden. Hij is schokbestendig (IK07-classificatie) om probleemloze prestaties te garanderen op de weg en off-road, met een onbreekbare lens van polycarbonaat. De lichtbalk is bestand tegen onderdompeling in water en tegen de hogedrukreiniger die u gebruikt om uw auto achteraf te reinigen (IP69K-classificatie). De geanodiseerde en voorbehandelde behuizing met poedercoating biedt een ultieme corrosiebescherming tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. De Philips Ultinon Drive biedt u duurzaam licht op uw reizen over land, waar ze u ook naartoe leiden.



Publicatiedatum  
2024-04-18

Versie: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Lichtbundel gemeten bij 1 lux.