

PHILIPS

Lanterna de
inspeção em LED

EcoPro61 Slim

Lanterna de trabalho
profissional



RC620X1



Luz de qualidade para suas tarefas

Design ultrafino para iluminar espaços estreitos

O versátil, ultrafino e recarregável Philips EcoPro61 Slim é ideal para iluminar espaços estreitos com seu módulo giratório de iluminação de 270 graus. Sua bateria de longa duração de até 20 horas permite que você trabalhe um dia inteiro sem interrupção.

Design ultrafino para iluminar espaços estreitos

- Design ultrafino com módulo giratório de 270 graus para iluminar espaços estreitos

3 modos de luz para diferentes usos

- 3 níveis de iluminação oferecem a flexibilidade de que você precisa

Holofote de 140 lm

- Pointer de 140 lm para inspeção direcionada

Bateria de longa duração de até 20 horas

- Bateria de longa duração de até 20 horas

Trabalho sem o uso das mãos

- Gancho de 360 graus e ímã forte

Destaques

Design giratório ultrafino

O Philips EcoPro61 foi projetado com um módulo de iluminação de 270 graus para que você possa direcionar facilmente o feixe de luz e iluminar espaços extremamente estreitos. Seu design ultrafino (cabeça larga de 1,6 m) elimina pontos cegos no interior do motor ou da máquina.

3 níveis de iluminação

Trabalhos diferentes exigem quantidades diferentes de luz. Com seus três modos de potência, o Philips EcoPro61 Slim permite que você ajuste a intensidade da luz de acordo com suas necessidades. O modo Boost proporciona uma potente saída de luz de 500 lúmenes, ajudando você a enxergar até mesmo os menores detalhes. Se a luz ambiente mudar ou mesmo se você apenas quiser preservar a bateria, mude para o modo Eco de 50 de 250 lúmenes e use sua lâmpada por até 20 horas. Além disso, a temperatura de 6.500 Kelvin do EcoPro61 Slim é suave para os seus olhos, evitando a fadiga.

Pointer de 140 lm

O Philips EcoPro61 Slim oferece uma iluminação pontual combinada com uma lanterna de 140 lúmenes. Você poderá ver pequenos detalhes mesmo em cantos escuros. A iluminação da ponteira pode ser usada em ambas as posições: com a luminária dobrada e com o módulo de iluminação aberto.

Gancho de 360 graus e ímã forte

O gancho retrátil de aço inoxidável de 360 graus permite que você pendure esta lâmpada em qualquer lugar. A luminária também se prende facilmente a qualquer superfície de metal, deixando suas duas mãos livres para o trabalho.

Bateria de longa duração de até 20 horas

Uma vez totalmente carregado, o Philips EcoPro61 Slim oferece 2,5 horas de luz intensa contínua a partir do seu feixe principal de 500 lúmenes. No modo Eco de 50 lúmenes, a bateria dura até 20 horas. Portanto, com o uso ocasional, a lâmpada pode durar dias antes que seja preciso recarregar.

Especificações

Características elétricas

Tempo de funcionamento da bateria: 2,2 horas/20 horas (pointer)

Fonte de alimentação: USB

Potência em watts: 3 W

Características da luz

Ângulo de feixe (pointer)

Intensidade da luz (boost): 500 lm

Intensidade da luz (pointer): 140 lm

Informações do pedido

Entrada do pedido: RC620X1

Código do pedido: 00484031

Informações na embalagem externa

Peso bruto por peça: 330 g

Altura: 26,2 cm

Comprimento: 21,8 cm

Largura: 17,2 cm

Informações da embalagem

EAN1: 8719018004840

EAN3: 8719018004857

Informações do produto fornecido

Quantidade no pacote / quantidade mínima:
6

Descrição do produto

Gancho: Gancho dobrável de aço inoxidável

Classificação de proteção contra impacto (I):
IK07

Classificação de proteção de entrada (IP):
IP20

Ímã: Ímã forte

