

PHILIPS

Джобно

Хперіон 6000

300 lm "Boost"/150 lm "Еко"

100 lm спот лампа

Живот на батерията: 3,5 ч
(„Еко“: 7 ч)

Компактна и гъвкава



X60POCKX1

Проектирана с мисъл за вас

Усъвършенствано дълготрайно представяне на светлината

Компактната, мощна Philips Xperion 6000 Pocket е идеална за затворени пространства с ултрагъвкав прожектор от 100 lm, 25 см. Има и широка светлина със 150 lm в "Еко" и 300 lm в режим "Усилване".

Налични аксесоари за надграждане на вашата работна лампа

- Интелигентни решения за зареждане на вашето устройство

Удължена гаранция

- Удължете гаранцията си онлайн до 3 години

Лесно се справя с трудни условия

- Устойчива на удари, вода и разтворители (IP65/IK07)

Интелигентен, ергономичен дизайн

- Интелигентна въртяща се кука с магнит и ергономично тяло
- Прецизна светлина с гъвкава спот лампа

Вижте това, което другите не могат

- Дълго време на работа в различни режими на осветеност
- Премиум LED лампа с множество изходи

Акценти

Няколко режима на осветяване



Мощната Xperion 6000 Pocket предлага ярки и хомогенни LED светлини. Основният лъч разполага с режим на двойна светлина от 150 lm в режим „Еко“ и 300 lm в режим „Усилване“. Тази удобна джобна светлина е оборудвана и със супергъвкава 100 lm спот лампа, която е идеална за справяне с препятствията наоколо.

Режими на осветеност за множество нужди



Philips Xperion 6000 Pocket е проектирана да бъде готова за действие. Едно зареждане осигурява достатъчно мощност за работа на пълен работен ден: До 7 часа в режим „Еко“, 3,5 часа в режим „Усилване“ и 10 часа с лъч на спот лампа. Захранвана от мощна литиево-йонна батерия, Philips Xperion 6000 Pocket може да се зареди напълно в рамките на 3,5 часа чрез USB-C, като се гарантира максимално използване на ярката LED светлина.

Осветете работата си



Philips Xperion 6000 Pocket е оборудвана с мощна спот лампа от 25 см, за да осветява всеки ъгъл. Тесният и компактен дизайн е изключително удобен, за да ви помогне да работите в затворени малки пространства. Пъхнете Philips Xperion 6000 Pocket в джоба си и я използвайте за широк набор от нужди.

Позволява работа в режим „свободни ръце“



Проектирана с мисъл за вас, ергономично оформената дръжка с неплъзгащо се покритие ви позволява да държите тази работна лампа сигурно. Ако имате нужда и двете ви ръце да са свободни за работа, позиционирайте лампата сигурно, като използвате въртящата се на 360° прибираща се кука и силен магнит. Бутонът за захранване се намира на гърба, за да се гарантира, че светлината не блести директно в очите ви, когато я включите.

Създадена за устойчивост



Проектирана да се справя с трудни работни среди с устойчивост на удар по IK07, водоустойчива по стандартите IP65 и повърхност, която издържа на химикали и стандартни разтворители, Philips Xperion 6000 Pocket е създадена, за да издържа, защото знаем, че дори най-стабилните ръце се нуждаят от допълнителна помощ.

До 3 години гаранция



Възползвайте се от стандартната 2-годишна гаранция на Philips плюс още 1 година¹

Надстройте работната си светлина



За да поддържате работната си светлина под ръка и готова за употреба, изпробвайте докинг станцията на Philips. Поставена на маса, тя осигурява безжично зареждане за вашата лампа.² Научете повече: Philips.com/Xperion-6000

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Компактна и гъвкава
Очаквани ползи: Проектирана с мисъл за вас

Описание на продукта

Възможност за свободни ръце: Въртяща се кука, силен магнит
Кука: въртяща се на 360°
Клас на противоударна защита (IK): IK07
Магнит: 1 магнит
Материали и покритие: Здрав ABS + мека гума
Работна температура: от -10°C до 40°C
Серия: Xperion 6000
Технология: COB LED
УВ детектор за утечки: Не
Клас защита от проникване (IP): IP65
Устойчива на: Грес, масло, стандартни разтворители

Характеристики на светлината

Ъгъл на лъча: 110 градуса
Цветна температура: 6000 K
Ъгъл на лъча (показалец): 60 градуса

Светлоотдаване (показалец): 100 лумена
Светлоотдаване (eco): 150 лумена
Светлоотдаване (boost): 300 лумена

Електрически характеристики

Напрежение: 3,7 V
Източник на електрозахранване: Акумулаторна батерия
Капацитет на батериите: 2000 mAh
Време за използване на батерията (boost): До 3,5 часа
Време за работа на батерия (eco): До 7 часа
Тип батерия: Литиева батерия
Тип на щепсела: EU жак
Тип на кабела за зареждане: Type C USB
Време за зареждане на батерията: До 3,5 часа
Мощност: 3 W
Време на работа на батерията (показалец): До 10 часа

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: X60POCKX1
Код за поръчка: 01465831

Данни за опаковката

EAN1: 8719018014658
EAN3: 8719018014665

Информация за опакован продукт

Дължина: 6.5 см
Височина: 15 см
Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка: 6
Тегло с батериите: 324 гр
Дължина на кабела: 100 см USB кабел, 5 V 1 A адаптер

Информация за външната опаковка

Дължина: 21.5 см
Ширина: 17 см
Височина: 17 см

