

Philips Professional
Penlight Premium Gen2

LED de alta calidad

Puntero 145 lm + 120 lm
Sólida carcasa de aluminio
Recargable mediante USB

LPL28RECHX1

Aumenta tu visibilidad para trabajar mejor

Un compañero de trabajo compacto, recargable mediante USB y con LED

Philips Penlight Premium Gen2 ofrece una combinación sin precedentes de emisión de luz de alta calidad tanto de inspección como mediante puntero. Además, presenta una nueva carcasa de aluminio y resistencia al polvo, al agua y a los productos químicos, todo ello con un diseño fino de linterna tipo bolígrafo. ¡Una auténtica elección todo en uno!

Vea lo que otros no pueden

- Puntero potente de 120 lm
- Luz LED de alta calidad de hasta 145 lúmenes
- Ángulo de haz ancho: hasta 90°
- Vence a la oscuridad con luz natural suave

Iluminación sin manos

- Listo para usar en 2 horas
- Gancho giratorio de 80° con imán

No vuelvas a quedarte sin iluminación

- Se ha mejorado la gama de colores para una colocación más sencilla

Alta resistencia

- Resistente a productos químicos y solventes industriales
- Sólida resistencia a los golpes: IK07
- Protección contra el agua y el polvo: IP54

PHILIPS

Penlight Premium Gen2

LED de alta calidad Puntero 145 lm + 120 lm, Sólida carcasa de aluminio, Recargable mediante USB

Especificaciones

Descripción del producto

- Gancho: Clip giratorio de 80°
- Índice de protección a los golpes (IK): IK07
- Índice de protección frente a intrusiones (IP): IP54
- Imán
- Materiales y acabado: Carcasa de metal sólida
- Número de LED: 5
- Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 °C
- Gama: Linterna de bolsillo, Profesional
- Resistente a: grasa, aceite, disolventes de talleres
- Tecnología: LED

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 80 grado
- Temperatura del color: 6000 K
- Ángulo de apertura (puntero): 15 grado
- Emisión de luz: 145 lm
- Salida luminosa (puntero): 120 lm
- Vida útil de los LED: Hasta 10000 hora(s)

Características eléctricas

- Voltaje: 100-240 V
- Vataje: 5 W
- Fuente de alimentación: Batería recargable
- Autonomía de la batería: Hasta 6 horas
- Tiempo de carga de la batería: 2 hora(s)

- Tipo de batería: Litio
- Capacidad de la batería: 1200 mAh
- Tipo de enchufe: UE
- Tipo de cable de carga: Puerto micro USB

Información de pedido

- Entrada de pedido: LPL28RECHX1
- Código de pedido: 39220394

Datos del embalaje

- EAN1: 8727900392203
- EAN3: 8727900392210

Información del producto embalado

- Cantidad por paquete / cantidad mínima de pedido: 4
- Peso con pilas: 107 g
- Tamaño: Compacto

Caja exterior

- Peso bruto: 1.344 kg
- GTIN: 1 87 27900 39220 0
- Unidades por caja: 4

Información de embalaje exterior

- Peso bruto por unidad: 1344 g

LPL28RECHX1

Destacados

Sólida resistencia a los golpes: IK07



Sólida resistencia a los golpes: IK07

Resistente a productos químicos

Además de resistir a golpes, las fundas de la lámpara de inspección son resistentes al agua, a los químicos y a los solventes industriales.

Amplitud del ángulo de apertura

"Philips Penlight Premium Gen2 ofrece un haz con un ángulo de hasta 90° para iluminar una gran área y hacer que tus inspecciones periódicas sean más sencillas."

Puntero de 120 lm

¿Te molesta la baja calidad de los punteros? No te preocupes. El puntero Penlight Premium Gen2 ofrece una luz potente de 120 lúmenes que permite ver lo que otros no pueden. Gracias a su diseño ultracompacto, Philips Penlight Gen2 puede manejarse en pequeños espacios y su potente fuente LED ilumina todo.

Luz LED de alta calidad

¡No te lo pierdas! Pequeño y lleno de energía, Philips Penlight Premium Gen2 proporciona una salida de luz increíble de 145 lúmenes gracias a sus LED de alta calidad. Este compañero compacto garantiza que no te quedes a oscuras al intentar detectar los detalles más inaccesibles.

Protección contra el agua y el polvo

Philips Penlight Premium Gen2 cumple el estándar IP54. La herramienta de inspección compacta está completamente protegida contra el agua, la humedad y el polvo tanto dentro como fuera del taller.

Batería de carga rápida

Philips Penlight Premium Gen2 es la única herramienta compacta equipada con una batería de carga rápida. El puntero se carga en 2 horas y dura hasta 6 horas de trabajo. Philips Penlight Premium Gen2, tu compañero de trabajo fiable que solo necesita una pequeña recarga cada día.

Manos libres para el trabajo

Con el gancho giratorio de 80° con imán, tendrás la posibilidad para colocar esta linterna de bolsillo en cualquier superficie, con lo que tendrás ambas manos libres para trabajar.

No vuelvas a quedarte sin iluminación

"Gracias a la nueva gama de colores, la lámpara tiene un distintivo visual de mejor calidad y puede ser vista más fácilmente. No vuelvas a preocuparte por perder tu puntero".

Vence a la oscuridad

Philips Penlight Premium Gen2 cuenta con LED de alta calidad que proporcionan una luz blanca e intensa y un haz brillante y amplio con el que vencer a la oscuridad. La amplitud del haz de luz brillante se distribuye uniformemente por la zona iluminada, ofreciéndote la mejor visión general y una iluminación de cada detalle con la máxima precisión. Con una temperatura del color de 6000 K, nuestros LED producen una luz blanca natural y cómoda para el ojo que mejora la comodidad visual y reduce los esfuerzos oculares para que disfrutes un trabajo que no produce fatiga.



Fecha de emisión
2024-03-14

Versión: 14.0.4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com