



Philips Ultinon Drive
Accessory
Ledningssett for to LED-
lyspærer

Funksjonsledning til blinklys
3-pinner DT-kontakt
Pålitelig kvalitet fra Philips

LUMUD1002WX1

Forbedret varighet og pålitelighet

Pålitelig installering for langvarig ytelse

Sørg for jevn installering av ett enkelt Philips-kjørellys i LED med kabler i bilkvalitet og vanntette, forseglede komponenter, for langvarig LED-lysyttelse. Dette settet er PVC/BFR-fritt** og er mer skånsomt for miljøet.

Optimal passform

- Enkel å installere
- For to LED-lyspærer med blinklysfunksjon

Pålitelig Philips-kvalitet for bil

- Holdbart materiale for langvarig ytelse

PHILIPS

Ledningssett for to LED-lyspærer
Funksjonsledning til blinklys 3-pinnere DT-kontakt, Pålitelig kvalitet fra Philips

Spesifikasjoner

Produktbeskrivelse

- Teknologi: LED-ledningssett
- Kompatibel med: Philips Ultinon Drive UD2001L, UD2002L, UD2003L
- Støpseltype: 2 x 3-pinnere DT-kontakter
- Kabellengde: 3 m lang ledning
- Sikring: 20 A
- Parkerings- og blinklys, kablet
- Overføring: Ja, 12 V
- Bryterfunksjoner: Nei
- Av/på-bryter
- Antall kontakter: 2

Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: Maks. 220 W
- Spenning: 12 V

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: UD1002WX1
- GOC: 01840332

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018018403
- EAN3: 8719018018410

Pakket produktinformasjon

- MOQ (for profesjonelle): 12
- Eskens mål – L (mm): 200
- Eskens mål – B (mm): 110
- Eskens mål – H (mm): 80

LUMUD1002WX1/10

Høydepunkter

Enkel å installere

Når du monterer Philips LED-hjelpelys* på kjøretøyet, kan det hende at du trenger et ekstra ledningsopplegg for å koble til og kontrollere de ekstra LED-kjørelensene på en sikker måte. Dette LED-ledningssettet fra Philips gjør det enkelt å koble LED-kjørelensene fra Philips til det elektriske systemet i bilen, slik at du får full kontroll over den nye lyspæren.

Ledningssett for to lyspærer

Inkluderer 2 x 3-pinnere vanntette DT-kontakter, 3 m kabel, av/på-bryter, 12 V overføring, 20 A sikring.

Langvarig ytelse

Dette LED-ledningssettet fra Philips bruker slitesterke kabler av bilkvalitet med vanntett, forseglet overføring, bryter og kontakter. Den er testet under de tøffeste forhold, slik at du kan nyte langvarig ytelse.



Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Kompatibel med: Philips Ultinon Drive UD2001L, UD2002L, UD2003L *Forskrift om begrensning av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
**Unntatt polyvinylklorid (PVC) og bromerte flammehemmere (BFR)