

PHILIPS

UV Pillar

Xperion 6000

500 lm Boost/150 lm Eco

180 lm spotlight + UV

Batteritid: 4,5 timmar (Eco: 10 timmar)

Högt CRI och UV-ljusstäckadetektor



X60UVPIX1



Designad för dig

Avancerad belysningsprestanda som varar

Vår högkvalitativa lampa, Philips Xperion 6000 UV Pillar, är en flerfunktionell arbetslampa med flera kraftfulla ljuskällor, UV-lampa, högt CRI och ett långvarigt batteri. Hitta din lampa på bara några sekunder med funktionen Find My Device.

Se där andra inte kan se

- Kvalitativa LED-lampor med flera utgångar
- Upptäcker läckor med UV-ljus
- Visar föremål i deras verkliga färger (CRI95)
- Lång drifttid i olika ljuslägen

Smart, ergonomisk design

- Smart vridbar krok med magnet och ergonomiskt hölje
- Hitta enkelt enheten

Hanterar enkelt tuffa förhållanden

- Tål stötar, vatten och lösningsmedel (IP65/IK07)

Förlängd garanti

- Utöka garantin online till 3 år

Tillbehör finns tillgängliga för att uppgradera din arbetslampa

- Smarta lösningar för att ladda enheten

Funktioner

Flera ljuslägen



Den förstklassiga, homogena LED-lampan lyser upp med 100 % tillförlitlighet – perfekt för flera användningsområden. Den hjälper dig att se tydligt i mörka miljöer och gör det enkelt att upptäcka missfärgning och skadade komponenter. Philips Xperion 6000 UV Pillar är en högkvalitativ, tillförlitlig lampa för alla typer av inspektions- och reparationsarbeten.

Unik läckagedetektor med UV-ljus



Den här arbetslampan av hög kvalitet har en extra UV-lampa som gör det lättare att upptäcka läckage. Rikta UV-lampan över valfritt område för att identifiera var läckagereparationer behövs. Philips Xperion 6000 UV Pillar täcker alla dina belysningsbehov.

Visa färger exakt



Ju högre färgåtergivningsindex (CRI3), desto enklare är det att utföra en snabb och exakt inspektion av bilens kaross. Du kan inspektera

lackering, polering, rengöring eller förberedningsområde som om du arbetade utomhus en solig dag. Lampor med ett lågt CRI-värde gör att vissa färger ser onaturliga ut. Ljuskällor med ett färgåtergivningsindex på 90 eller högre gör att du snabbt och enkelt kan upptäcka färgskillnader, till exempel repor.

Ljuslägen för flera behov



Philips Xperion 6000 UV Pillar är utformad för att alltid vara redo. En enda laddning ger tillräckligt med ström för en hel dags arbete: Upp till 10 timmar i Eco-läget, 4,5 timmar i Boost-läget och 12 timmar med ficklampskäglan. Philips Xperion 6000 UV Pillar drivs av ett kraftfullt litiumjonbatteri och kan laddas helt på 4,5 timmar via USB-C, vilket säkerställer maximal användning av dess ljusstarka LED-lampa.

Möjliggör handsfree-arbete



Det ergonomiskt utformade handtaget med halskydd gör att du kan hålla arbetslampan säkert. Om du behöver ha båda händerna fria kan du placera lampan säkert tack vare den 360° vridbara, indragbara kroken och en stark magnet. Strömknappen sitter på baksidan så att ljuset inte bländar ögonen när du slår på den.

Funktionen "Find My Device"



Du behöver inte längre oroa dig för att tappa bort enheten. Du kan enkelt hitta den med funktionen "Find My Device". Använd fjärrkontrollen för att utlösa en ljudsignal och blinkande ljus för att lokalisera enheten. Det limegröna höljet hjälper dig att upptäcka enheten även i mörka miljöer.

Utformad för att klara det mesta



Philips Xperion 6000 UV Pillar är utformad för att klara tuffa arbetsmiljöer med stöttålighet enligt IK07-standard, vattentålighet enligt IP65-standard och en yta som klarar kemikalier och industrimedel. Den är byggd för att hålla, eftersom vi vet att även de stadigaste händerna behöver extra support.

Upp till 3 års garanti



Dra nytta av Philips 2-åriga standardgaranti samt ytterligare 1 år1

Specifikationer

Elektriska specifikationer

Batterikapacitet: 4 400 mAh
Batteriladdningstid: Upp till 4,5 timmar
Batteritid (Boost): Upp till 4,5 timmar
Batteriets drifttid (ECO): Upp till 10 timmar
Batteritid (pekare): Upp till 12 timmar
Batterityp: Litiumbatteri
Typ av laddningskabel: Typ C USB
Typ av kontakt: EU-kontakt (medföljer inte för Storbritannien)
Spänning: 3,7 V
Wattal: 5 W
Strömkälla: Laddningsbart batteri

Ljusegenskaper

Spridningsvinkel: 100 grader
Spridningsvinkel (fokusljus): 15°
Färgtemperatur: 6 000 K
Ljusflöde (boost): 500 lumen
Ljusstyrka (Eco): 250 lumen
Ljusstyrka (fokusljus): 180 lumen

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Designad för dig
Produktbeskrivning: Högt CRI och UV-ljusläckagedetektor

Beställningsinformation

Beställningspost: X60UVPIX1
Beställningskod: 01471931

Förpackningsinformation

Höjd: 18 cm
Längd: 25 cm
Bredd: 17 cm

Förpackningsinformation

EAN1: 8719018014719
EAN3: 8719018014726

Produktinformation i förpackning

Kabellängd: 100 cm USB-kabel, 5 V 1 A-adapter
Höjd: 23 cm

Längd: 5,2 cm

Antal i förpackning/minsta beställningsantal: 6
Vikt med batterier: 432 g

Produktbeskrivning

Handsfree-alternativ: Vridbar krok, stark magnet
Krok: 360° rotation
Slagtålighetsklass (IK): IK07
Magnet: 2 magneter
Material och finish: Robust ABS + mjukt gummi
Driftstemperatur: -10 °C till 40 °C
Tål: fett, olja, industriella lösningsmedel
Teknik: COB-LED
Läckagedetektor med UV-ljus
Kapslingsklassning (IP): IP65
Sortiment: Xperion 6000

