



Philips Ultinon Pro3021
Bóng đèn pha LED

Ánh sáng trắng mát lạnh 6000 K

Bóng đèn LED bền lâu hơn
Thiết kế nhỏ gọn tất cả trong một
HL [~H1], sử dụng cho dòng xe
off-road

LUM112583021X2

Chiều sáng đường đi bằng đèn LED

Đèn LED dễ lắp ráp chiều sáng 'đẳng cấp'

Bóng đèn pha LED của Philips* được thiết kế để mang lại giá trị vượt trội, khả năng chiếu sáng thoải mái và hiệu suất đáng tin cậy. Được chế tạo để có tuổi thọ cao và dễ dàng lắp đặt, những bóng đèn này là sự nâng cấp hoàn hảo của bạn từ công nghệ halogen sang LED.

Thiết kế nhỏ gọn tất cả trong một

- Lắp đặt dễ dàng

Hiệu suất đáng tin cậy

- Bóng đèn tuổi thọ cao

Giải pháp Cắm vào là hoạt động

- Nâng cấp dễ dàng

Dễ quan sát

- Ánh sáng trắng mát lạnh, chất lượng cao

Chất lượng đáng tin cậy

- Tin tưởng thương hiệu - chất lượng Philips đáng tin cậy

PHILIPS

Bóng đèn pha LED

Ánh sáng trắng mát lạnh 6000 K Bóng đèn LED bền lâu hơn, Thiết kế nhỏ gọn tất cả trong một, HL [-H1], sử dụng cho dòng xe off-road

Các thông số

Thông số thị trường

- Ưu điểm mong muốn: Ánh sáng trắng thời trang
- Điểm vượt trội sản phẩm: Đèn LED sáng rực rỡ, dễ lắp ráp

Mô tả sản phẩm

- Ứng dụng: Đèn chiếu xa, Đèn chiếu gần, Đèn sương mù trước
- Chân cắm: P14.5s
- Chủng loại và màu sắc: LED-HL [-H1]
- Xác thực ECE: Không, chỉ sử dụng cho dòng xe off-road
- Dây sản phẩm: Ultinon Pro3021
- Công nghệ: LED
- Loại bóng: LED-HL [-H1]
- Phụ kiện tương thích: Bộ chuyển đổi CANbus (đổi với lỗi bảng điều khiển), Light Repair CANBus (đổi với nhập nháy và mờ), Van kết nối (để phù hợp với nhiều loại ổ cắm Halogen chính hãng)

Tuổi thọ

- Tuổi thọ: Lên tới 2000 giờ

Đặc điểm chiếu sáng

- Lumen: 1600 ($\pm$ 20%)
- Nhiệt độ màu: 6000 K

Đặc tính điện tử

- Công suất: 18 W
- Điện áp: 12 V và 24 V, tương thích để sử dụng với xe hơi và xe tải

Thông tin đặt hàng

- Mục nhập đơn hàng: LUM112583021X2/20
- Mã đặt hàng: 72347131

Dữ liệu đóng gói

- Dạng đóng gói: X2
- EAN1: 6974260723471
- EAN3: 6974260723488

Thông tin sản phẩm đóng gói

- Số lượng gói: 2
- MOQ (dành cho chuyên gia): 6 bộ / 12 cái
- Chiều dài [cm]: 10.6
- Chiều rộng [cm]: 4.8
- Chiều cao [cm]: 10
- Trọng lượng thực trên bộ phận [g]: 37.2
- Tổng trọng lượng trên bộ phận [g]: 103.9

Thông tin bao bì ngoài

- Chiều dài: 23.5 cm
- Chiều rộng: 16.8 cm
- Chiều cao: 15 cm
- Trọng lượng thực trên bộ phận: 798 g
- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 0.883 kg

LUM112583021X2

Những nét chính

Ánh sáng trắng lên đến 6000 Kelvin

Để có ánh sáng trắng mát lạnh hiện đại, hãy nâng cấp đèn pha ô tô của bạn bằng bóng đèn LED Philips Ultinon Pro3021. Với các chip LED mạnh mẽ có nhiệt độ màu 6000 Kelvin, những bóng đèn cao cấp này được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa khi lái xe. Phát hiện chương ngại vật nhanh hơn và lái xe tự tin hơn mà không làm chói mắt những người tham gia giao thông khác. Tận hưởng cả hiệu suất và phong cách với bóng đèn LED Philips Ultinon Pro3021 của chúng tôi.

Bóng đèn tuổi thọ cao

Đèn LED phù hợp là đèn sáng rõ và có tuổi thọ cao hơn. Bóng đèn Philips Ultinon Pro3021 có thiết kế bền bỉ với bộ tản nhiệt hiệu suất cao giúp phân tán nhiệt ra khỏi các thành phần quan trọng của đèn. Bóng đèn này cung cấp tuổi thọ lên đến 2.000 giờ, có thể lâu hơn gấp 4 lần so với bóng đèn halogen***.

Lắp đặt dễ dàng

Kích thước bóng đèn LED được tối ưu hóa vì một số ống kính quang học có thể rất nhỏ. Trong khi các giải pháp LED retrofit khác trên thị trường có thể có hộp điều khiển bên ngoài, Philips Ultinon Pro3021 LED của chúng tôi cung cấp hộp điều khiển tích hợp, giúp cài đặt nhanh hơn và không gặp rắc rối. Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với nhiều mẫu xe hơi và các thợ máy chuyên nghiệp có thể lắp đặt dễ dàng. Thực hiện thay đổi bạn cần! Làm theo hướng dẫn từng bước tại đây**** và danh sách tương thích chỉ định tại đây*****.

Độ sáng cao hơn đến 100%*

Bóng đèn pha xe hơi Philips Ultinon Pro3021 LED sẽ cải thiện tầm nhìn của bạn lên tới 100%*. Mặc dù một số bóng đèn LED khác có thể gây thất vọng, thường là do các yêu cầu về độ sáng hoặc quang thông của chúng có thể không đạt trong điều kiện thực tế, nhưng những bóng đèn này vẫn cung cấp hiệu suất ổn định và ánh sáng chất lượng. Chùm sáng đồng nhất của bóng đèn Philips Ultinon Pro3021 LED cho phép bạn nhìn rõ hơn mà không làm chói mắt những người tham gia giao thông khác. Độ sáng cao của Philips Ultinon Pro3021 LED đảm bảo ánh sáng phát ra ổn định ở phía trước xe. Để có chùm sáng tốt về phía trước, điều quan trọng là bóng đèn LED phải được đặt đúng vị trí trong bộ đèn pha. Vì vậy, đừng bỏ qua việc căn chỉnh, hãy dành thời gian và căn chỉnh đúng.

Nâng cấp dễ dàng

Một số mẫu xe hơi có thể đặt ra những thách thức cụ thể đối với bóng đèn LED retrofit. Đó là lý do chúng tôi đã phát triển các phụ kiện Philips thông minh ví dụ như Vòng chuyển đổi Philips và Bộ chuyển đổi CANBus, để người lái xe có thể nâng cấp lên công nghệ LED trên nhiều mẫu xe hơi. Hãy kiểm tra xem bạn có cần các phụ kiện LED Philips tùy chọn để đảm bảo phù hợp nhất với xe của bạn hay không. Tìm thêm thông tin về các phụ kiện Philips tại đây*****.

Chất lượng Philips đáng tin cậy

Chiếu sáng ô tô của Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng dành cho Ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất.



Ngày phát hành
2023-11-13

Phiên bản: 2.0.1

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* Người dùng tự chịu trách nhiệm đảm bảo việc gắn thêm các loại bóng đèn LED phải tuân thủ quy định hiện hành ở nơi sở tại. Đèn không được phép sử dụng trên đường công cộng.

** Truy cập philips.com/AutomotiveSupport để biết chi tiết

*** Có sẵn trên philips.com/LEDcompatibility-check.

**** Truy cập philips.com/LED-bulbs