

PHILIPS

avec GPS et caméra
arrière Full HD en option

GoSure ADR820
modular dashcam

Diffusion de vidéo en direct via
Wi-Fi

App de contrôle; Android et iOS

Enregistrements nocturnes de
qualité

Grand écran de 2,7" intégré



56750XM



Un témoin fiable sur la route

Caméra embarquée modulaire avec options GPS et caméra
arrière FHD

La caméra embarquée modulaire haut de gamme Philips ADR820 vous laisse libre de lui associer un GPS ou une caméra arrière Full HD, si besoin. Grâce à une connexion Wi-Fi, vous pouvez également contrôler entièrement l'ADR820 depuis votre smartphone.

Caméra embarquée modulaire avec options GPS et caméra arrière FHD

- Module de caméra arrière Full HD simple d'utilisation
- Module GPS plug-and-play disponible en option

Caméra embarquée avec connexion Wi-Fi et vision nocturne parfaite

- Le Wi-Fi intégré permet une diffusion en direct sur la plupart des smartphones
- Capteur d'image Sony et objectif F1.8 pour un meilleur enregistrement nocturne
- Couverture grand angle 140°, peut enregistrer jusqu'à 3 voies de circulation

Facile à utiliser, testée pour résister aux conditions difficiles

- Le capteur G-Sensor détecte les collisions, déclenchant ainsi l'enregistrement d'urgence
- Signal sonore de l'alerte automatique de fatigue du conducteur
- La caméra vous avertit si la carte SD ne fonctionne pas
- Conçue pour fonctionner dans des conditions de conduite difficiles
- Des accessoires de grande qualité pour une simplicité d'utilisation
- L'écran LCD 2,7" vous propose une relecture vidéo instantanée
- Super condensateur intégré pour plus de sécurité

Points forts

Caméra arrière modulaire Full HD

Vous désirez bénéficier de la même qualité de vision exceptionnelle à l'arrière de votre voiture ? Vous pouvez facilement mettre à niveau votre caméra embarquée ADR820 en l'équipant de son module de caméra arrière Full HD, vendu séparément. Fixez simplement la caméra Full HD sur votre pare-brise arrière avec le puissant ruban adhésif 3M et branchez-la sur votre ADR820 avec le câble prévu à cet effet. Dorénavant, votre voiture sera dotée d'une vision précise à l'avant comme à l'arrière.

Module GPS disponible en option

Vous désirez conduire en toute sérénité ? Votre caméra embarquée ADR820 est également compatible avec un support équipé d'une ventouse pour GPS que vous pouvez acheter séparément. Il vous suffit de remplacer le support standard fourni dans votre emballage par le support équipé d'une ventouse pour GPS, de le brancher à votre caméra embarquée et votre ADR820 pourra alors conserver l'horodatage GPS sur tous les enregistrements.

Couverture très grand angle

Capturez encore plus d'informations avec un objectif très grand angle à l'efficacité prouvée de 140° pour la caméra avant et de 100° pour la caméra arrière Full HD en option. Vous pourrez ainsi enregistrer jusqu'à trois voies de circulation pour obtenir une image plus complète de tout incident sur la route.

Capteur d'image Sony, objectif F1.8

La caméra embarquée Philips ADR820 est équipée d'un capteur d'image Sony très sensible et d'un objectif F1.8 lumineux. Ils vous permettent de capturer des enregistrements de haute qualité et d'une

grande netteté au cours de votre voyage, même lorsque vous conduisez de nuit ou avec une faible luminosité.

Diffusion de vidéo en direct via Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi intégré de 2,4 GHz, vous pouvez lire en direct les vidéos de votre caméra embarquée sur votre smartphone (le format de fichier est mp4). Il vous suffit de télécharger gratuitement l'application Philips GoSure (disponible sur Android et iOS) et vous pourrez ainsi utiliser votre caméra embarquée depuis votre smartphone.

Capteur G-Sensor de détection des collisions

Équipée d'un module G-Sensor 3 axes, la caméra embarquée Philips ADR820 détecte les mouvements et peut activer le mode d'enregistrement d'urgence. Lors d'une collision dépassant un certain seuil de force, l'appareil verrouillera la vidéo pour éviter qu'elle ne soit écrasée, la conservant ainsi en toute sécurité sur une carte mémoire.

Alerte de fatigue du conducteur

Afin de rappeler au conducteur qu'il a besoin de se reposer, la caméra embarquée Philips ADR820 émettra un signal sonore pour l'en avertir.

Grand écran LCD de 2,7" intégré

Après une collision, les parties cherchent à désigner les coupables. Grâce à l'écran LCD de 2,7" intégré, vous obtenez une relecture vidéo instantanée, nette et horodatée. Vous êtes ainsi plus à même de régler les litiges avec des preuves objectives, facilitant toute enquête liée à la circulation et le processus de réclamation auprès de l'assurance.

Vous recevez une alerte si la carte SD est défectueuse

Pour vous éviter de conduire sans une caméra fonctionnelle, la caméra embarquée GoSure ADR820 est la première de sa catégorie à

détecter et signaler toute panne relative à la Micro SD. Vous recevrez une alerte en cas d'incident, notamment pour tout problème de nouveau formatage de la carte SD, son incapacité à enregistrer ou l'incompatibilité de la carte SD.

Résistance à la chaleur et aux vibrations

Fabriquée à partir de composants de grande qualité, la caméra embarquée Philips ADR820 est conçue pour fonctionner dans des conditions de conduite difficiles. Soumise à des tests rigoureux, elle fonctionne à des températures extrêmes (de -10 °C à 60 °C) et résiste aux vibrations constantes d'un véhicule en mouvement.

Accessoires de grande qualité

La caméra embarquée Philips ADR820 est fournie avec des accessoires de grande qualité pour une meilleure simplicité d'utilisation et une expérience longue durée. Lorsque l'appareil est connecté à l'allume-cigare, le cordon d'alimentation de 3,6 mètres fournit l'énergie nécessaire pour faire fonctionner votre appareil. En outre, afin d'éviter que la caméra ne tombe à un moment critique, notamment lors d'une collision ou en cas de freinage d'urgence, le support solide équipé d'une ventouse empêchera votre caméra de se détacher de votre pare-brise.

Super condensateur durable pour plus de sécurité

Au lieu d'une batterie classique, la caméra embarquée ADR820 utilise un super condensateur. Plus résistant aux vibrations et à la surchauffe, il s'agit d'une option plus sûre et plus stable pour une utilisation dans une voiture. Le super condensateur est ainsi plus fiable et possède une durée de vie plus longue qu'une batterie classique.

Caractéristiques

Description du produit

Désignation: ADR820

Technologie: Enregistreur de conduite

Langues: EN,FR,DE,RU,ES,PT,IT

Interface: Micro-USB et mini-USB 2.0

Température de fonctionnement: Entre -10 °C et 60 °C

Température de stockage: Entre -20 °C et 70 °C

Format de fichier: H.264

Objectif fixe: Objectif grand angle 140° (avant) / 120° (arrière)

Mémoire interne: Flash SPI 64 Mo

RAM: DDR3 2 Go

Durée d'enregistrement: 160 min à 16 Go en Full HD

Résolution vidéo: 2X Full HD 1080p

Afficheur: LCD 2,7"

Accéléromètre

Exposition automatique

Balance des blancs automatique

Arrêt automatique LCD

Enregistrement en boucle sans interruption

Plage d'ouverture: F/#1,8

Détecteur de collision

Horodatage

Capteur d'images: CMOS 2,1 mégapixels, CMOS 3,1 mégapixels, CMOS 4 mégapixels, CMOS 3,2 mégapixels

Résolution vidéo: 1296p Super HD, Full HD 1080p, CMOS 3,1 mégapixels

Alerte de fatigue du conducteur

Visibilité de nuit améliorée

Enregistrement automatique

Capteur d'images: CMOS 2 mégapixels

Fichier d'enregistrement d'urgence

Archivage d'enregistrement (externe): Carte SD (classe 10, jusqu'à 128 Go)

Accessoires inclus

Accessoires: Câble 12 V, support de fixation

Longueur du câble d'alimentation: 3,6 m

Alimentation: Adaptateur allume-cigare 12 V

Poids et dimensions

Poids du produit: 100 g

Poids du carton (avec le produit): 400 g

Dimensions du produit (millimètres): 97x 60x 31mm

Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Votre protecteur sur la route

Point fort du produit: GPS et caméra arrière Full HD en option

Informations logistiques

EAN1: 6947939168361

Quantité dans la boîte: 1

Référence: 56750XM

EAN3: 6947939168378

Informations de commande

Code com.: 56750XM

Code de commande: 16836133

