

PHILIPS

Flood Audio

Xperion 6000

1000 лм, точечный луч 250 лм

Bluetooth-колонки

Изменение ширины луча

Датчик движения

LUMX60FLAUX1



Созданы с учетом ваших потребностей

Светодиодный прожектор со звуком

Благодаря прожекторному режиму 1000 лм, точечному лучу 250 лм и возможности регулировки светового луча универсальный прожектор Philips Xperion 6000 Flood Audio справится с любой задачей. Удобный регулятор ширины светового луча и датчик движения делают работу с устройством удобной, а динамики Bluetooth передают неповторимый звук.

Детали, которые не увидят другие

- Яркое белое освещение (1000 люменов/10 Вт) для освещения больших площадей
- Два распространенных типа освещения в одном устройстве

Очень универсальный

- Заряжайте другие устройства с помощью порта USB
- Bluetooth-колонки

Удобная и эргономичная конструкция

- Датчик движения для дистанционного управления освещением
- Удобный регулятор ширины луча для управления освещением
- Умная рукоятка для регулировки положения

Легко справится в трудных условиях

- Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP55/IK07)

Расширенная гарантия

- Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

Основные особенности

Освещение всей рабочей области

Прожектор Philips Xperion 6000 Flood audio предназначен для освещения больших площадей, а потому идеально подходит для освещения рабочего участка, временного использования в качестве настенного светильника или в качестве уличного фонаря. Этот прожектор обеспечивает широкий луч света высокой яркостью 1000 лм при мощности 10 Вт, однако если вам не нужно слишком яркое освещение и вы хотите сэкономить заряд аккумулятора, на фонаре можно выбрать менее высокую яркость 100 лм.

Универсальное световое решение

Для разных задач требуется разное освещение. Компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood сочетает в одном устройстве два наиболее распространенных варианта освещения для мастерских. Широкоугольный прожектор со звуковой системой и однородным световым лучом позволяет долгое время освещать большие рабочие области, а точечный луч обеспечивает яркое и контрастное освещение небольших участков — идеальный вариант для тщательной диагностики и осмотра узких пространств.

Наслаждайтесь музыкой на работе

Легко включайте музыку, подключая телефон к прожектору Philips Xperion 6000 Flood Audio через Bluetooth для воспроизведения с высоким качеством звучания.

Зарядка других устройств

Philips Xperion 6000 Flood audio также можно использовать в качестве внешнего аккумулятора и подзаряжать от него другие устройства, например телефон. Просто подключите устройство к порту USB на задней части фонаря.

Дистанционное управление освещением

Если для работы вам нужны обе руки, вы можете включать и выключать прожектор дистанционно, просто помавав рукой. Датчик распознает только преднамеренные команды и отвечает на особый жест двойного взмаха руки.

Поворотный регулятор

Созданный с учетом потребностей механиков эргономичный регулятор ширины луча позволяет без труда настраивать освещение в режим широкоугольного прожектора или точечного луча, даже не снимая перчаток. Расположенный на боковой панели фонаря, этот регулятор всегда будет под рукой, и вам не потребуются снимать прожектор с

крепления. Благодаря удобному дизайну фонарь запоминает последнюю настройку и включается в выбранном ранее режиме.

Универсальные аксессуары

Умная рукоятка прожектора может применяться как подставка, крюк для подвешивания, крепление для штатива или магнитное крепление к металлическим поверхностям. Такая универсальность позволит вам без труда располагать источник света под нужным углом, направляя луч в нужную точку или область.

Гарантия до 3 лет

Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год*.

Долговечная работа

Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 Flood audio специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP55, и изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.

Характеристики

Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 4400 мА ч мА-ч

Время зарядки батареи: До 5 ч

Время работы от аккумулятора (звук): 20 ч

Время работы аккумулятора (форсированный режим): 3 ч

Время работы аккумулятора (Еco): 22 ч

Время работы от аккумулятора (точечный луч): 9 ч

Тип элемента питания: Литиевый аккумулятор

Тип кабеля для зарядки: USB-C

Тип вики питания: Штекер ЕС (не входит в комплект для Великобритании)

напряжение: 3,7 В

мощность в ваттах:

10 Вт

Источник питания: Аккумулятор

Световые характеристики

Угол освещения: 100 градусов

Угол луча (точечный луч): 15 градусов

Цветовая температура: 6000 К

Световой поток (форсированный режим):

1000 люменов

Световой поток (экорежим):

100 люмен

Световой поток (точечный луч): 250 люмен

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Созданы с учетом ваших потребностей

Характеристики изделия: Универсальный и мощный

Информация для заказа

Регистрация заказа: X60FLAUX1

Код для заказа: 1911031

Информация об упаковке

EAN1: 8719018019110

EAN3: 8719018019127

Информация об упакованном продукте

Длина кабеля: Кабель USB 100 см, адаптер 5 В/1 А

Высота: 140 см

Длина: 90 см

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 6

Ширина: 60

Описание продукта

Акустическая система: 2 x 2,5 Вт

Соединение Bluetooth

Свободные руки: Поворотный крючок, мощный

магнит, Умная рукоятка

Класс ударопрочности (IK): IK07

Степень защиты корпуса (IP): IP55

Магнит: Магнитная рукоятка

Материалы и отделка: Надежная ручка из прочного

ABS-пластика

Использовать при температуре: От -10 °C до 40 °C

Устойчивость к воздействию: Смазка, масло,

растворители

Технология: Светодиод COB

УФ-детектор утечки: нет

Линейка продукции:

Xperion 6000

Крючок: Поворот на 180°

