

Philips Ultinon Pro9000
配備獨家汽車 LED

燈泡類型：HB3/HB4

亮度增強最多 250%
5,800 K 冷白光
Lumileds TopContact LED

11005U90CW2



為駕駛愛好者而設的突破性 LED

原裝汽車 LED 表現

Philips Ultinon Pro9000 為 LED 改型燈泡奠定新標準，其亮度提高至 250%*，更亮白的燈光讓表現更理想，而纖巧設計能輕易安裝到大多數車輛。* 與最低法定標準比較。

汽車級品質

- 符合現今駕駛者所需的耐用性

設計表現堅固耐用

- 延長壽命達 5,000 小時

同類產品中最傑出頂級

- 在路上按您的需要投射光線

超卓可見度及高端設計

- Lumileds 擁有在零件市場獨有的 OEM LED
- 亮度增強最多 250%
- 高達 5,800K 的色溫，帶來冷白燈光

最合適理想的造型設計

- 兼容 12V 及 24V，提供更廣泛的可用性
- 電力的高兼容性，適用於大多數車輛
- 小面積，高性能

PHILIPS

配備獨家汽車 LED
燈泡類型：HB3/HB4 亮度增強最多 250%，5,800 K 冷白光，Lumileds TopContact LED

規格

市場推廣詳細說明

- 期望效果：明亮白光
- 產品特色：汽車級品質 LED

產品說明

- 應用：遠光燈，近光燈
- 機座：P20d, P22d
- 型號：LED HB3/4 11005 U90CW X2
- ECE 認可：沒有
- 範圍：Ultinon Pro9000
- 技術特點：AirBoost、SafeBeam 技術
- 技術：LED
- 類型：LED-HL [~HB3/HB4]

使用壽命

- 使用壽命：5000 小時

燈光特性

- 色溫：5800K
- 流明 [lm]：1850

電氣特性

- 瓦數 [W]：20W
- 電壓 [V]：13.2 V

訂購資訊

- 訂購項目：11005U90CWX2
- 訂購代碼：722331

包裝資料

- 包裝類型：X2
- EAN1：8719018007223
- EAN3：8719018007230

產品包裝資訊

- 每件總重量：410 克
- 長度：15.2 厘米
- 寬度：7 厘米
- 高度：18.9 厘米
- 每件淨重：85 克
- 包裝數量：2 件
- 最小起訂量（專業人士使用）：6 個

外包裝資訊

- 長度：32.5 厘米
- 寬度：22 厘米
- 高度：19.1 厘米
- 每件淨重：22 克
- 每件總重量：2.4 千克

11005U90CWX2

產品特點

亮度增強最多 250%

全新 Philips Ultinon Pro9000 車頭燈燈泡能在駕駛時，為您提供出色的能見度。這款燈泡能夠發出比最低法定鹵素燈泡亮度高 250% 的燈光，能在路上提供穩定光線。這款燈泡能提供最優化光譜，使道路標誌更加清晰。讓您看得更遠，反應更快！

獨家 Lumileds Top Contact

領先市場的 Philips Ultinon Pro9000 以獨有的頂級 Lumileds TopContact LED 晶片提高性能。這些獨特的 OEM LED 能優化光線的一致性，產生更低熱量，並提供理想光色，帶來更清晰的能見度。因 Lumileds 汽車 LED 晶片和 Philips 車頭燈燈泡均採用絕佳的部件和技術，使其被世界主要汽車製造商所選用，以提供無可比擬的性能和延長燈泡壽命。

高達 5,800K 的冷白燈光

盡情享受實用性與性能之間的平衡。經原裝設備製造商認證，Philips Ultinon Pro9000 能提供高達 5800K 色溫，在夜間駕駛時為雙眼帶來最高舒適度。可減少疲憊及眼睛疲勞所帶來的風險，使黑暗中的駕駛更加安全舒適。

按您的需要投射光線

Philips Ultinon Pro9000 燈泡的 LED 晶片能提供完美定位，可在路上按駕駛者需要準確投射光線，而不會讓迎面車輛的駕駛者感到眩目。Philips 燈泡更採用 Philips SafeBeam，能產生最佳可用光束及無眩光模式。Philips Ultinon Pro9000 使駕駛更安全。

小面積

Philips Ultinon Pro9000 以小巧而高效的設計蘊藏強勁的技術。Philips Ultinon Pro9000 以性能和易用性為前提而打造，全新一體式燈泡設計能使安裝快速輕鬆。內置驅動器讓您無需再擔心車頭燈空間有限。此極致精巧設計能確保兼容多種車型。

電力兼容性

LED 改型燈泡和鹵素燈泡在功率、合成和功耗方面都不同。使用其他 LED 替換鹵素燈泡可能會導致燈光閃爍等問題。Philips Ultinon Pro9000 燈泡無需額外變壓器**，就能在大多數車輛消除閃爍情況。這些燈泡能直接與車輛電力系統配合使用，提供一致的光線和色溫。

12V-24V，提供更廣泛的可用性

Philips Ultinon Pro9000 同時兼容 12V 及 24V 電力系統，適合大部分車型。

壽命長達 5,000 小時

大家都想要明亮時尚的車頭燈，但又不希望不斷更換壞掉的燈。一般車頭燈的一大缺點是光線越強，使用壽命越短。Philips Ultinon Pro9000 車頭燈持久耐用，亮線強度越高，LED 使用壽命越長。採用 AirBoost 和 AirCool 熱度管理系統，使產品可持續使用高達 5,000 小時。

為現今駕駛者而設的耐用性

Philips Ultinon Pro9000 燈泡通過 IP65 防塵認證，同時具有防濺水保護功能，保證符合 EMI 標準及汽車行業的電磁干擾標準。燈泡經過精心設計，能承受嚴苛的現代日常駕駛要求，提供符合現今駕駛者所需的耐用性。同時可提供高質素的日常性能，能在整個旅程中提供更明亮一致的光線。



出版日期 2024-10-03

版本：8.8.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 與鹵素燈泡的法定最低標準相比。

* 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關

規範需自行負責

** 對於部分罕見的情況，可能需要額外用於燈光維修的 CANbus，以完全消除閃爍。