

# PHILIPS

## RCH5S

Professional

300 лм/3 Вт

Защита от ударов и влаги

Работа: 1,5 ч (12 ч/низкая яркость)

Высококачественный светодиод  
Lumileds



LPL62X1



## Компактный, но мощный светодиодный прожектор с диммером

### Компактный дизайн для быстрого осмотра

Высококачественный светодиодный фонарь Philips RCH5S с аккумулятором легко помещается в карман, но обеспечивает яркое освещение. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость света с 300 до 30 лм. Этот фонарь устойчив к ударам и воздействию влаги.

#### Удобный карманный фонарь с аккумулятором

- Надежные встроенные магниты позволяют не держать прибор в руках
- Компактный корпус легко помещается в кармане.
- Фонарь поворачивается на 180° для направленного света

#### Высококачественные светодиоды для яркого освещения

- Широкий угол светового луча (120°) для освещения всей рабочей поверхности
- Высококачественные светодиоды с яркостью до 300 лм
- Мощный светодиодный фонарь с акцентным освещением 120 лм
- Интеллектуальный диммер для регулировки яркости от 300 до 30 лм

#### Сверхдолгая продолжительность автономной работы и быстрая зарядка

- Усовершенствованный аккумулятор для долгой работы
- Максимальная безопасность с фонарем, который практически невозможно разбить
- Индикатор показывает уровень заряда аккумулятора
- Надежная зарядная станция
- Защита от брызг и погружения в воду

# Особенности

## Высококачественные светодиоды

Philips RCH55 с высококачественными светодиодами обеспечивает яркое освещение и оснащен диммером. Режим Boost позволяет увеличить яркость широкого светового луча до 300 лм, поэтому вам будет видна каждая деталь. Для длительного непрерывного использования и экономии заряда аккумулятора можно снизить яркость до 30 лм: тогда фонарь будет работать до 12 часов подряд. Естественное освещение с цветовой температурой 6000 К также снижает нагрузку на глаза во время работы.

## Интеллектуальный диммер для регулировки яркости

Для разных задач требуется разная яркость света. Проектор Philips RCH55 с интеллектуальным диммером позволяет легко отрегулировать яркость с 300 лм до 30 лм при изменении окружающего освещения, для снижения нагрузки на глаза или даже для экономии заряда аккумулятора. В чем основное преимущество диммера? Он запоминает последнюю настройку яркости, поэтому после перерыва в работе вам не придется снова настраивать проектор.

## Мощный светодиодный фонарь с акцентным освещением

RCH55 оснащен мощной акцентной лампой, которая помогает освещать труднодоступные места. Белый свет яркостью до 120 лм позволит видеть каждую деталь во время работы.

## Широкий угол светового луча: 120°

Philips RCH55 обеспечивает световой луч с углом 120°, который идеально подходит для освещения всей рабочей зоны. Яркий свет равномерно распределяется по большой площади для комфортной работы.

## Усовершенствованный надежный аккумулятор

Светодиодный инспекционный фонарь RCH55 оснащен усовершенствованным аккумулятором. В режиме «Эко» аккумулятор обеспечивает до 12 часов работы, что значительно дольше, чем у аналогичных моделей на рынке. Полная зарядка занимает не более 2,5 часов, так что фонарь легко снова приготовить к работе.

## Индикатор заряда

Вам больше не придется беспокоиться о внезапной разрядке фонаря, поскольку на передней стороне корпуса Philips RCH55 имеется индикатор заряда, который подскажет, сколько времени у вас есть до полной разрядки аккумулятора.

## Минимальный риск повреждений

Корпус фонаря для мастерских Philips RCH55 прорезинен для удобства использования и надежного сцепления с ладонью. Впрочем, полностью защитить фонарь от падения невозможно, поэтому этот фонарь обладает классом ударопрочности IK09 (в 5 раз эффективнее класса IK07 у аналогичных моделей). В ходе испытаний на защиту от повреждений фонарь 25 раз роняли на все 6 поверхностей с высоты 1,5 м (приблизительно уровень плеч). RCH55 выдержал все испытания.

## Высокая влагостойкость

Инспекционный фонарь Philips RCH55 можно использовать в самых разных целях в помещениях и на улице, поскольку он обладает классом защиты от влаги IP68. Он будет работать, даже если на него пролить жидкость или уронить его в воду. Большинство аналогичных моделей для мастерских

обладают уровнем защиты IP54, который соответствует защите лишь от несильных водяных струй, например от дождя.

## Зарядная станция

В комплект Philips RCH55 входит удобная зарядная станция для эффективной зарядки аккумулятора (быстрее, чем по большинству протоколов USB), совместимая и с моделью фонаря RCH25. Иными словами, для экономии места в мастерской одну станцию можно использовать для зарядки нескольких фонарей.

## Миниатюрный тонкий корпус

Уникальный компактный дизайн карманного светодиодного инспекционного фонаря RCH55 позволяет использовать его для самых разных задач.

## Поворотный фонарь

Благодаря возможности поворота основания на 180° можно легко отрегулировать направление светового луча.

## Магниты позволяют не держать прибор в руках

Некоторые виды работ требуют использования обеих рук, но благодаря надежному встроенному магниту сзади основания фонаря можно легко закрепить прибор на любой металлической поверхности неподалеку. Ну а возможность поворота на 180° обеспечивает максимальное удобство во время работы.

# Характеристики

## Информация для заказа

Регистрация заказа: LPL62X1  
Код для заказа: 5163931

## Электрические характеристики

Источник питания: Зарядная станция  
мощность в ваттах: 3 Вт  
напряжение: 3,7 В  
Тип кабеля для зарядки: Перезаряжаемый  
Тип вилки питания: Micro USB  
Емкость аккумулятора: 1200 мА·ч  
Время зарядки батареи: около 2,5 часов  
Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 1,5 часов  
Время работы аккумулятора (Еco): До 12 часов  
Тип элемента питания:  
Литий-ионный аккумулятор  
Источник питания: Литий-полимерный PL 703450

## Световые характеристики

Световая отдача: 300 люмен, 300/30 лм  
Угол освещения: 120° градусов  
Угол луча (точечный луч): 60°  
Срок службы светодиода: 10000 часов  
Интенсивность света (режим boost): 500 люкс на расстоянии 0,5 м  
Интенсивность света (режим Eco): 50 люкс на расстоянии 0,5 м  
Интенсивность света (указка): 550 люкс на расстоянии 0,5 м

Световой поток (экорезжим): 30 лм  
Световой поток (точечный луч):  
120 люмен  
Цветовая температура: 6000 К

## Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 2960 г  
Высота: 21,5 см  
Длина [см]: 33 см  
Ширина [см]: 17 см

## Информация об упаковке

EAN1: 8719018051639  
EAN3: 8719018051646

## Информация об упакованном продукте

Высота: 15 см  
Длина: 10,2 см  
Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 6  
Вес (с элементами питания): 460 г  
Ширина: 9,7 см  
Размер: Стандартная лампа  
Длина кабеля: 120 см  
Диаметр: n/a (не применимо)  
Вес (без элементов питания): n/a (не применимо)  
Вес (без кабеля):  
n/a (не применимо)  
Вес (с кабелем): n/a (не применимо)

## Описание продукта

Класс ударопрочности (IK): IK09  
Степень защиты корпуса (IP): IP68  
Технология: Светодиодная  
Свободные руки: Выдвижные крюки на 360°,  
Прочное магнитное крепление  
Оголовок: n/a (не применимо)  
Крючок: Выдвижной крюк на 360°  
Магнит  
Материалы и отделка: АБС-пластик с резиновым покрытием  
Количество светодиодов: 4+1  
Рабочая температура: От -10 °C до 40 °C  
Ориентационное освещение: Вращающееся на 180°  
основание  
Точечный луч: n/a (не применимо)  
Линейка продукции: Professional  
Устойчивость к воздействию: жир, масло,  
растворители  
УФ-детектор утечки: нет

## Особенности изделия

Характеристики изделия: Инспекционный фонарь с аккумулятором  
Ожидаемые преимущества: Видеть лучше,  
Качественная работа

