

# PHILIPS

Smukła, profesjonalna  
lampa bezprzewodowa

EcoPro30

300 lm (wzmocn.) / 150 lm (eko.)

Lampa do pracy bez użycia rąk

Akumulator wystarcza na  
8 godzin pracy

Solidna lampa robocza



LUMRC220X1



## Wysokiej jakości oświetlenie pomagające w wykonywaniu zadań

### Smukła, profesjonalna lampa bezprzewodowa

Lampa ręczna lampa robocza Philips EcoPro30 z akumulatorem idealnie nadaje się do szybkiej obsługi i dłuższych napraw. Dzięki wiązce światła o szerokości 120° eliminuje wszystkie cienie, a obrotowy zaczep 360° i silny magnes umożliwiają pracę bez użycia rąk.

#### **Naturalne, białe światło LED w dwóch trybach**

- Oświetlenie całego miejsca pracy
- Do wyboru jasność 150 lm w trybie ekonomicznym lub intensywny strumień 300 lm w trybie zwiększonej mocy
- Wygodna praca bez zmęczenia

#### **Solidna lampa robocza**

- Zaprojektowane, aby wytrzymać trudne warunki warsztatowe

#### **Akumulator o dużej żywotności**

- Cały dzień pracy bez przerw

#### **Lampa do pracy bez użycia rąk**

- Światło do pracy bez konieczności użycia rąk

## Dane techniczne

### Charakterystyka elektryczna

Pojemność baterii/akumulatora: 2200 mAh

Czas ładowania akumulatora: Do 3 godzin

Czas działania akumulatora (tryb wzmacniony): Do 4 godzin

Czas działania akumulatora (tryb ekologiczny): Do 8 godz.

Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowo-jonowy

Typ przewodu ładowarki: Funkcja ładowania

Rodzaj wtyczki: Wtyk + micro-USB

Źródło zasilania: Bateria

Napięcie: 3,7 V

Moc: 3 W

### Właściwości światła

Kąt rozsyłu: 120° stopnie

Temperatura barwowa: 6000 K

Trwałość źródła światła LED: 10 000 godz.

Moc strumienia świetlnego: 150–300 lumenów lumen

Moc strumienia świetlnego (tryb wzmacniony): 300 lumenów

Moc strumienia świetlnego (tryb ekologiczny): 150 lumenów

### Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Wysokiej jakości oświetlenie pomagające w wykonywaniu zadań

Najważniejsza cecha produktu: Smukła, profesjonalna lampa bezprzewodowa

### Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: RC220X1

Kod zamówienia: 01769731

### Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 270 g

Wysokość: 30,5 cm

Długość: 5,5 cm

Szerokość: 4,5 cm

### Dane opakowania

EAN1: 8719018017697

EAN3: 8719018017703

### Informacje o zapakowanym produkcie

Wysokość: 32 cm

Długość: 6,5 cm

Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 6

Ilość w opakowaniu: 1

Szerokość: 4,5

Długość przewodu: 50 cm micro-USB

Wymiary: Standard

Waga z bateriami: 235 g

Waga z przewodem: 247 g

Waga bez przewodu: 235 g

### Opis produktu

Seria: EcoPro

Możliwość pracy bez użycia rąk: Hak, magnesy

Opaska: Nie

Haczyk: Wysuwany haczyk 360

Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07

Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP54

Magnes

Materiały i wykończenie: ABS i gumowa powłoka

Temperatura eksploatacji: od 0°C do 40°C

Regulowany kierunek światła: Obrotowa podstawa (360°)

Odporność na: tłuszcz, olej, rozpuszczalniki

Technologia: LED

Wykrywacz szczelności UV: Nie

## Zalety

### Szeroki kąt wiązki światła: do 120°

Philips EcoPro30 zapewnia szeroki 120-stopniowy kąt padania wiązki światła, dzięki czemu doskonale oświetla cały obszar roboczy.

### Jasne światło w dwóch trybach

Główna wiązka światła lampy Philips EcoPro30 ma dwa poziomy mocy wyjściowej. Tryb ekonomiczny do codziennego użytku zapewnia jasność 150 lumenów i dłuższy czas pracy akumulatora. W trybie zwiększonej mocy można uzyskać intensywne światło o jasności 300 lumenów, ale czas pracy akumulatora jest krótszy. To pozwala wybrać oświetlenie odpowiednie do wykonywanej pracy.

### Naturalne białe światło LED 6000 K

Lampa Philips EcoPro30 emituje naturalne, białe światło o temperaturze barwowej 6000 K, które poprawia komfort widzenia i zmniejsza zmęczenie oczu, zapewniając niemęczącą pracę.

### Do 8 godzin pracy na akumulatorze

Bezprzewodowa lampa Philips LED EcoPro30 została zaprojektowana z myślą o gotowości do działania. Model EcoPro30 jest zasilany przez akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności i ładuje się całkowicie w ciągu 5 godzin, zapewniając maksymalną dostępność światła LED. Nawet 8 godzin pracy w trybie ekonomicznym lub 4 godziny w trybie zwiększonej mocy. Ładowanie lampy EcoPro30 ułatwia obrotowa nasadka.

### Łatwa w użyciu lampa warsztatowa

Dzięki obsłudze lampy bez użycia rąk można pracować wydajniej. Lampa Philips EcoPro30 jest wyposażona w silny magnes na dole oraz obracany o 360° hak, dzięki czemu podczas pracy obie ręce mogą pozostawać wolne.

### Trwała konstrukcja

Podczas pracy łatwo zrzucić i uszkodzić sprzęt. Dlatego ważne jest, aby używane narzędzia były trwałe. Lampa Philips EcoPro30 jest odporna na wodę i kurz (stopień ochrony IP54). Ma również klasę odporności IK07 na uderzenia i upadki z wysokości do 1,5 metra.

