



Philips Ultinon Essential
LED
Faros antiniebla LED

Temperatura de color de 6500°K

Disipación de calor doble
confiable
Diseño compacto todo en uno
Haz blanco preciso y brillante

11086UE2X2

Diferénciate de los demás

Luz blanca elegante para lámparas antiniebla

Las luces LED de Philips Ultinon Essential entregan el mejor valor para su dinero. Vienen en un diseño compacto todo en uno con un brillo poderoso, un aspecto elegante, tecnología con disipación doble de calor y compatibilidad para 12 V.

Compatible con la mayoría de modelos de vehículos

- Compatibilidad con 12 V para tener más opciones de aplicaciones

Diseño compacto todo en uno

- Recambio directo para uso directo

Disipación confiable de calor doble

- Óptimo enfriamiento mediante un alto rendimiento de disipación térmica

Luz blanca de hasta 6,500 Kelvin

- Disfruta de una experiencia con estilo y luz blanca

Brillo potente

- Experimenta una visibilidad mejorada

PHILIPS

Faros antiniebla LED

Temperatura de color de 6500°K Disipación de calor doble confiable, Diseño compacto todo en uno, Haz blanco preciso y brillante

Especificaciones

Especificaciones de comercialización

- Beneficios esperados: Luz interior elegante
- Lo más destacado del producto: Luz blanca de hasta 6500 K

Descripción del producto

- Aplicación: Faros de niebla
- Designación: Faro antiniebla
- Homologación ECE: NO
- Rango: Ultinon Essential
- Tecnología: LED
- Tipo: LED antiniebla PS24W

Características de la luz

- Temperatura del color: 6500 K

Información de pedidos

- Entrada de pedido: 11086UE2X2
- Código de pedido: 78001906

Datos de empaque

- Tipo de envase: X2
- EAN1: 046678001901
- EAN3: 50046678001906

Información del producto empaquetado

- Cantidad de paquetes: 2
- MOQ (para profesionales): 10
- Longitud [in]: 4.37 in
- Ancho [in]: 1.89 in
- Altura [in]: 6.10 in

Información de embalaje exterior

- Longitud [in]: 9.21 in
- Ancho [in]: 6.22 in
- Altura [in]: 5.94 in
- Peso bruto por unidad [lb]: libras

11086UE2X2/50

Destacados

Luz blanca de hasta 6,500 Kelvin

Para lograr ese estilo moderno y de alta calidad, personaliza tu auto con las bombillas LED para faros antiniebla de Philips Ultinon Essential. Con una temperatura de color de hasta 6,500 Kelvin, estas bombillas proyectan una luz blanca moderna para que siempre pueda sobresalir entre la multitud con un haz de estilo.

Disipación confiable de calor doble

El rendimiento óptimo con mayor durabilidad permite que las bombillas LED para faros antiniebla de Philips Ultinon Essential estén a la vanguardia de la tecnología LED. Gracias al mecanismo doble de disipación de calor (con un ventilador incorporado y un disipador térmico de aluminio con revestimiento de anodización), estas bombillas LED para faros antiniebla dispersan el calor de manera más eficaz y eficiente. Pueden funcionar con el nivel de brillo más alto durante un período más largo.

Diseño compacto todo en uno

Las bombillas LED de Philips Ultinon Essential utilizan un nuevo diseño de bombilla que integra el sistema electrónico de la caja de controladores, lo que permite contar con más espacio para la bombilla en el faro antiniebla y, por lo tanto, permite un ajuste fácil. Disfruta de la experiencia de uso directo: el diseño de una sola pieza permite quitar fácilmente el anillo central de la parte superior, sin necesidad de desatornillar. El diseño compacto de las bombillas LED de Philips Ultinon Essential permite que puedan adaptarse a una amplia gama de modelos de vehículos y que los mecánicos especializados puedan instalarlas con facilidad.

Brillo potente

El patrón de haz preciso y uniforme te permite ver con más claridad, además de ser visible para otros peatones y conductores. Gracias al diseño óptico preciso de las bombillas LED de Philips Ultinon Essential, la luz se proyecta en la carretera justo donde la necesitas. No solo podrá detectar los obstáculos más rápido y te permitirá conducir con más confianza, también podrá evitar que la luz ciegue de forma peligrosa a otros conductores, lo que garantiza la seguridad en la carretera para todos. Y si quieres conseguir un haz más intenso, también es importante que el foco esté colocado correctamente en el faro antiniebla.

Compatibilidad con 12 V

Las luces LED de Philips Ultinon Essential son ideales para una amplia gama de vehículos y son compatibles con ambos sistemas eléctricos de 12 V.



Fecha de publicación
2024-01-25

Versión: 1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com