

PHILIPS

RCH10S

Professional

200 lm (wzmocn.) / 100 lm (eko.)

Lampa do pracy bez użycia rąk

Bardzo trwały akumulator (do 6 godz.)

Solidna lampa robocza



LPL66X1



Lepsza widoczność, wydajniejsza praca

Smukła, profesjonalna lampa bezprzewodowa

Kompaktowy głośnik RCH10S Philips z akumulatorem idealnie nadaje się do szybkiej obsługi i dłuższych napraw. Dzięki wiązce światła o szerokości 120° eliminuje wszystkie cienie, a obrotowy zaczepek 360° i silny magnes umożliwiają pracę bez użycia rąk.

Naturalne, białe światło LED w dwóch trybach

- Wygodna praca bez zmęczenia
- Do wyboru jasność 100 lm w trybie ekonomicznym lub intensywny strumień 200 lm w trybie zwiększonej mocy
- Oświetlenie całego miejsca pracy

Solidna lampa robocza

- Solidna i lekka konstrukcja, która sprawdzi się w trudnych warunkach w warsztacie

Akumulator o dużej żywotności

- Ciągła praca przez maksymalnie 6 godzin

Wygodna, obracana lampa, które nie wymaga użycia rąk

- Światło do pracy bez konieczności użycia rąk

Dane techniczne

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: LPL66X1

Kod zamówienia: 05205631

Charakterystyka elektryczna

Pojemność baterii/akumulatora: 1500 mAh

Źródło zasilania: Akumulator

Moc: 3 W

Napięcie: 3,2 V

Czas działania akumulatora (tryb ekologiczny): Do 6 godzin

Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator LFP

Typ przewodu ładowarki: Funkcja ładowania

Rodzaj wtyczki: Wtyk + micro-USB

Czas ładowania akumulatora: Poniżej 3 godz.

Czas działania akumulatora (tryb wzmacniony): Do 3 godzin

Właściwości światła

Temperatura barwowa: 6000 K

Intensywność oświetlenia (wskaźnik): nie dot.

Moc strumienia świetlnego: 150–300 lumenów, 200 lumen

Moc strumienia świetlnego (wskaźnik): nie dot.

Trwałość źródła światła LED: 10 000 godz.

Kąt rozsyłu: 120°

Moc strumienia świetlnego (tryb ekologiczny): 100 lm

Kąt rozsyłu (wskaźnik): nie dot.

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztuce: 2752 g

Wysokość: 26,2 cm

Długość: 35 cm

Szerokość: 10,5 cm

Dane opakowania

EAN1: 8719018052056

EAN3: 8719018052063

Informacje o zapakowanym produkcie

Wysokość: 32 cm

Długość: 6,5 cm

Ilość w opakowaniu / minimalna ilość zamówienia: 6

Waga z bateriami: 235 g

Waga z przewodem: 247 g

Szerokość: 4,5 cm

Wymiary: Małe wymiary, Standard

Długość przewodu: 50 cm micro-USB

Średnica: nie dot.

Waga bez baterii: nie dot.

Waga bez przewodu: 235 g

Opis produktu

Haczyk: Wysuwany haczyk 360

Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07

Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP54

Magnes

Materiały i wykończenie: ABS i gumowa powłoka

Regulowany kierunek światła: Obrotowa podstawa (360°)

Odporność na: tłuszcz, olej, rozpuszczalniki

Technologia: LED

Seria: Profesjonalny

Możliwość pracy bez użycia rąk: Hak, magnesy

Liczba diod LED: 20 (COB)

Temperatura eksploatacji: od 0°C do 40°C

Światło wskaźnika: nie dot.

Opaska: NIE

Wykrywacz szczelności UV: NIE

Informacje marketingowe

Najważniejsza cecha produktu: Lampa robocza z funkcją ładowania

Spodziewane zalety: Lepsza widoczność, Wydajniejsza praca

Zalety

Naturalne białe światło LED 6000 K

Lampa Philips RCH10S emituje naturalne, białe światło o temperaturze barwowej 6000 K, które poprawia komfort widzenia i zmniejsza zmęczenie oczu, zapewniając niemęczącą pracę.

Jasne światło w dwóch trybach

Główna wiązka światła lampy Philips RCH10S ma dwa poziomy mocy wyjściowej. Tryb ekonomiczny do codziennego użytku zapewnia jasność 100 lumenów i dłuższy czas pracy akumulatora. W trybie zwiększonej mocy można uzyskać intensywne światło o jasności 200 lumenów, ale czas pracy akumulatora jest krótszy. To pozwala wybrać oświetlenie odpowiednie do wykonywanej pracy.

Szeroki kąt wiązki światła: do 120°

Philips RCH10S zapewnia uniwersalny, aż 120-stopniowy kąt padania wiązki światła, dzięki czemu doskonale oświetla cały obszar roboczy.

Trwała konstrukcja

Podczas pracy łatwo jest upuścić i uszkodzić sprzęt. Dlatego ważne jest, aby używane narzędzia były trwałe. Lampa Philips RCH10S jest odporna na wodę i kurz (stopień ochrony IP54). Ma również klasę odporności IK07 na uderzenia i upadki z wysokości do 1,5 metra.

Do 6 godzin pracy na akumulatorze

Bezprzewodowa lampa Philips LED RCH10S została zaprojektowana z myślą o gotowości do działania. Model RCH10S jest zasilany przez akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności i ładuje się całkowicie w ciągu 3 godzin, zapewniając maksymalną dostępność światła LED. Do 6 godzin pracy w trybie ekonomicznym lub 3 godziny w trybie zwiększonej mocy. Ładowanie lampy RCH10S ułatwia obrotowa nasadka.

Łatwa w użyciu lampa warsztatowa

Dzięki obsłudze lampy bez użycia rąk można pracować wydajniej. Lampa Philips RCH10S jest wyposażona w silny magnes na dole oraz obracany o 360° hak, dzięki czemu podczas pracy obie ręce mogą pozostawać wolne.

