

PHILIPS

外置胎压监测系统

GoSure TE60x

实时漏气警报

可调型压力阈值

智能背光

安全防盗传感器



TE60XX1



专为您的轮胎定制，尽享平稳驾驶体验 智能显示屏上显示精确的胎压

精确度达到 0.1 bar，在飞利浦胎压监测系统上调整压力设置以匹配任何车型。这可确保出色的轮胎对准，从而尽享平稳的驾驶体验、改进的汽车控制、提高的燃油效率和轮胎使用寿命。

通过提供精确和实时警告，确保安全性

- 在轮胎漏气时立即报警
- 可调型压力测量阈值
- 可靠的胎温胎压监测
- 显示面板背光智能调节
- 四轮胎压同时显示

即插即用，提供可靠的飞利浦品质

- 即插即用的预编程车用级品质传感器
- 防盗锁可保障外置胎压传感器的安全

持久运行

- 太阳能供电无线显示屏，每次充电可持续使用 3 周
- 可更换式传感器电池可持续使用 2 年
- 内置耐高温电池
- 为节能而打造的智能休眠模式

产品亮点

实时漏气警报

每年发生的交通事故中，很多都是因胎压过低导致摩擦过热爆炸、或因胎压过高直接引起爆炸。为防止在驾驶过程中发生此类问题，胎压监测至关重要。当轮胎漏气时，飞利浦 GoSure 胎压监测系统能够立即向您报警。液晶显示屏上的警示灯可以准确地告诉您哪只轮胎需要补气。

可调型压力阈值



飞利浦 GoSure TE60x 胎压监测系统具有可调节的压力测量阈值，以适应车辆对温度和压力监测的需求。

精确的轮胎压力显示

轮胎制造商建议用户定期检查胎压，然而很多驾驶员都是发现轮胎气压不足时才进行检查，但为时已晚。轮胎看似充满气时，其实内部的压力可能已经大幅下降。飞利浦 GoSure TE60x 胎压监测系统能够以 ± 0.1 bar 的精度监测胎压，以 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 的精度监测胎温。精确的监测可防止您在轮胎气压不足的情况下驾驶，使得因漏气而造成意外发生降低三倍。

智能背光显示

您是否有因阳光直射而难以读取数字显示屏上内容的经历？内置显示面板背光自动调节功能，飞利浦 GoSure TE60x 胎压监测系统不会出现这种情况，显示面板可随着阳光强度的改变而改变对比度。此外，彩色显示面板可以突显报警和和内容概览。

直观用户界面

飞利浦 GoSure TE60x 胎压监测系统直观易用。液晶显示屏可同时显示四个轮胎的温度和精确的胎压压力数据。

即插即用型传感器

在汽车行业中，技术领先的飞利浦品牌声名卓著，已拥有百年以上的历史。飞利浦车用级品质产品遵循严格的质量控制流程进行设计和开发，并保持始终如一的高生产标准。飞利浦 GoSure 胎压监测系

统配有四个低功耗压力传感器，按照最严苛的 IATF 16949 质量管理体系制造。预编程的传感器将自动与胎压监测系统接收器配对，操作简单，即插即用。选择飞利浦 GoSure 胎压监测系统，让您告别不便。

安全防盗传感器



防盗锁可保障每个轮胎外置传感器的安全，防止被他人取走。

太阳能供电显示屏

无线飞利浦胎压监测系统配有内置电池，由便利的太阳能面板供电，待机时长可达 3 周。

可更换式传感器电池



2 years

装在轮胎外的飞利浦传感器配有高质量电池，基于平均每日驾驶 2 小时的使用情况，若每日使用，则可持续使用长达 2 年。无论您身在何处，都可轻松更换电池 (CR1632)。

耐热电池

在暖热的夏季，您的爱车内部可能非常热。飞利浦 GoSure 胎压监测系统配有专为耐受高温环境而设计的高质量锂电池。您可以安心地将配备胎压监测系统的车辆驻停在太阳下一整天，当您重新开始驾驶时，本系统仍可完全正常运行。

智能休眠模式

飞利浦 GoSure 胎压监测系统配有节能而打造智能休眠模式。

规格

市场规格

使用效果: 您的驾驶安全卫士

产品亮点: 胎压显示屏

包含附件

语言 (用户手册): 英语、简体中文

附件: 3M 胶带

电源: 太阳能面板

寿命

传感器电池寿命: 2 年期可更换式电池

产品描述

警报类型: : 蜂鸣声/指示灯闪烁

自动显示屏开/关

充电选项: 微型 USB, 太阳能

显示屏: FFSTN

显示器工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

放置: 仪表板

压力精确度: 高达 ± 0.1 Bar

感应器: 外部

传感器工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

传感器抗震性: 符合 ISO16750

技术: 胎压监测系统

温度精确度: 高达 $\pm 3^{\circ}\text{C}$

漏气警报 (时间): 实时

显示电池容量: 250mAh

显示内容: 压力, 温度, 警告

传感器电池容量: 140 毫安时

压力监测范围: 0-6 bar

类型: TE60x

物流信息

箱规: 1

参考: TE60XX1

EAN1: 6947939169207

EAN3: 6947939169276

MOQ: 6

订购代码: 16920731

重量和尺寸

显示设备尺寸: 103 x 27 X 64 毫米

包装盒重量 (含产品) (克): 289

产品重量 (含传感器) (克): 89

