

# PHILIPS

## Slank

### Xperion 6000

500 lm Boost / 250 lm Eco

150 lm spotlight

Levensduur batt.: 4,5 uur (Eco: 7 uur)

Veelzijdig en draaibaar



X60SLIMX1



## Speciaal voor u ontworpen

### Geavanceerde lichtprestaties die lang meegaan

De Philips Xperion 6000 Slim is veelzijdig en ideaal voor kleine ruimtes. Met 250 lm in de Eco- en 500 lm in de Boost-modus helpt de unieke 270° draaibare verlichtingsmodule u de krachtige straal te richten waar u hem nodig hebt.

#### Zie wat anderen niet kunnen zien

- Premium LED-lamp met meerdere uitgangen
- Lange gebruiksduur in verschillende lichtmodi

#### Slim ergonomisch ontwerp

- Nauwkeurig, 270° draaibaar licht
- Slimme draaibare haak met magneet en ergonomisch ontwerp

#### Voor moeiteloos gebruik onder zware omstandigheden

- Bestand tegen stoten, water en oplosmiddelen (IP54/IK07)

#### Verlengde garantie

- Verleng uw garantie online tot 3 jaar

#### Er zijn accessoires verkrijgbaar om uw werklamp te upgraden

- Slimme oplossingen om uw lamp op te laden en te vinden

# Kenmerken

## Meerdere lichtmodi



De Philips Xperion 6000 Slim is voorzien van hoogwaardige en heldere LED-lampen en geeft objecten natuurgetrouw en levendig weer via een sterke lichtbron met brede lichtstraal tot 250 lm in de Eco-modus en 500 lm in de Boost-modus. Hij heeft een krachtige spot met een zaklampstraal van 150 lm om beter te kunnen zien en de kleinste details te ontdekken.

## Lichtmodi voor verschillende behoeften



De Philips Xperion 6000 Slim is klaar voor actie. Eén keer opladen levert voldoende energie voor een hele dag werken: tot 7 uur in de Eco-modus, 4,5 uur in de Boost-modus en 9 uur met de zaklampstraal. De Xperion 6000 Slim wordt gevoed door een krachtige lithiumbatterij en wordt binnen 4 uur volledig opgeladen via USB-C, zodat het heldere LED-licht optimaal wordt benut.

## Verlicht uw werk



De Philips Xperion 6000 Slim is een veelzijdige lamp die ideaal is voor het verlichten van smalle ruimten. Dankzij de

unieke 270° draaibare verlichtingsmodule kunt u het licht eenvoudig plaatsen waar u het nodig hebt. Er zijn meerdere posities om u te helpen bij het werken in kleine hoekjes. Deze werklamp kan dubbel worden geklapt zodat hij compact op te bergen is.

## Voor handsfree werken



Dankzij de ergonomisch gevormde handgreep met antislipcoating kunt u deze werklamp goed vasthouden. Als u beide handen nodig hebt voor uw werk, kunt u de lamp veilig plaatsen dankzij de 360° draaibare, intrekbare haak en een sterke magneet. De aan/uit-knop bevindt zich aan de achterkant om ervoor te zorgen dat het licht niet direct in uw ogen schijnt wanneer u de lamp inschakelt.

## Kan tegen een stootje



De Philips Xperion 6000 Slim is gebouwd voor de zwaarste werkomgevingen en IK07-schokbestendig, waterbestendig volgens IP54-normen en een oppervlak dat bestand is tegen chemicaliën en oplosmiddelen in de werkplaats. Hij is gemaakt voor een lange levensduur omdat we weten dat zelfs de sterkste handen wel wat hulp kunnen gebruiken.

## Tot 3 jaar garantie



Profiteer van de standaard garantie van Philips van 2 jaar plus 1 jaar extra<sup>1</sup>

## Upgrade uw werkverlichting



U hoeft zich geen zorgen meer te maken dat u uw lamp kwijtraakt. U vindt uw lamp eenvoudig met de functie Find My Device. Gebruik de afstandsbediening om een zoemer en een knipperend lampje te activeren om uw lamp te lokaliseren. Dankzij de opvallende, limoengroene behuizing herkent u uw lamp zelfs in het donker. Met het Philips Dock Station kunt u uw werklamp bij de hand houden en eenvoudig gebruiken. Als u het Dock Station op een tafel zet, kunt u de lamp draadloos opladen.<sup>2</sup> Meer informatie: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

# Specificaties

## Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 2600 mAh  
Oplaadtijd van batterij: Tot 4 uur  
Werkingsduur accu (boost): Maximaal 4,5 uur  
Gebruiksduur batterij (eco): Maximaal 7 uur  
Gebruiksduur batterij (aanwijzer): Maximaal 9 uur  
Batterijtype: Lithium-batterij  
Type oplaadkabel: USB-C  
Type stekker: EU-stekker  
Voltage: 3,7 volt  
Wattage: 5 W  
Voedingsbron: Oplaadbare batterij

## Lichtkenmerken

Lichthoek: 100 graad  
Lichthoek (aanwijzer): 15°  
Kleurtemperatuur: 6000 K  
Lichtopbrengst (boost): 500 lumen  
Lichtopbrengst (eco): 250 lumen  
Lichtopbrengst (aanwijzer): 180 lumen

## Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Speciaal voor u ontworpen  
Productkenmerk: Veelzijdig en draaibaar

## Bestelinformatie

Bestelnummer: X60SLIMX1  
Bestelcode: 01467231

## Verpakkingsinformatie

Hoogte: 18 cm  
Lengte: 19,5 cm  
Breedte: 16,5 cm

## Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018014672  
EAN3: 8719018014689

## Verpakkingsinformatie

Kabellengte: USB-kabel van 1 m, adapter van 5 V en 1 A  
Hoogte: 17,5 cm

Lengte: 5,2 cm  
Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6  
Gewicht incl. accu: 334 g

## Productbeschrijving

Handsfree opties: Draaibare haak, sterke magneet  
Haak: 360° draaibaar  
Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07  
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP54  
Magneet: 2 magneten  
Materiaal en afwerking: Robuust ABS + zacht rubber  
Gebruikstemperatuur: -10°C tot 40°C  
Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen in de werkplaats  
Technologie: COB-LED  
UV-lekdetector: Nee  
Collectie: Xperion 6000

