

PHILIPS

Светодиодни крушки
за фарове

Ultinon Pro3021

Студена бяла светлина от 6000 К

LED крушки за по-дълготрайна
употреба

Компактен дизайн "всичко в едно"

HL [~HB3/HB4], за офроуд употреба



LUM11005U3021X2



Осветете пътя напред с LED светлина

Стилно LED осветление, което е лесно за монтиране

LED крушките на Philips за фарове* са проектирани да осигуряват изключителна стойност, удобно осветяване и надеждна работа. Създадени за дълъг живот и лесен монтаж, тези крушки са перфектното надстройване от халогени към LED технология.

Виждайте и бъдете видими

- Качествена, студена бяла светлина

Надеждна работа

- Крушки с дълъг експлоатационен живот

Компактен дизайн "всичко в едно"

- Лесно инсталиране

"Plug-and-play" решение

- Надстройки без усилия

Мощна яркост

- Подобрена видимост

Акценти

Бяла светлина до 6000 Келвина

Надградете фаровете на автомобила си с LED крушки Philips Ultinon Pro3021 за съвременен външен вид със студена бяла светлина. С мощни LED чипове с цветна температура от 6000 келвина тези превъзходни крушки са проектирани за максимален комфорт при шофиране. Забелязвайте препятствията по-бързо и шофирайте с по-голяма увереност, без да заслепявате другите участници в движението. Осигурете си едновременно производителност и стил с нашите LED крушки Philips Ultinon Pro3021.

Крушки с дълъг експлоатационен живот

Подходящата LED светлина е качествена светлина, която издържа по-дълго. Крушките Philips Ultinon Pro3021 разполагат с издръжлив дизайн с високопроизводителна система за охлаждане, която отклонява топлината от критичните компоненти на крушката. Те предлагат до 2000 часа живот, което може да бъде четири пъти по-дълго от халогенните крушки, които заместват**.

Лесно инсталиране

Оптимизираният размер на LED крушката е от ключово значение, защото някои оптики могат да бъдат много малки. Докато други решения за LED

модернизация на пазара могат да имат външна драйверна кутия, нашият LED Philips Ultinon Pro3021 предлага интегрирана драйверна кутия, което прави монтажа по-бърз и безпроблемен. Компактният дизайн пасва на по-широка гама модели автомобили и може лесно да бъде монтиран от специалист. Направете промяната, от която се нуждаете! Следвайте указанията за инструкции стъпка по стъпка тук*** и примерен списък за съвместимост тук****.

Подобрена видимост

Докато някои други LED крушки могат да ви разочароват, обикновено защото претенциите им за лумени или яркост могат да се окажат недостатъчни в реални условия, крушката Philips Ultinon Pro3021 осигурява стабилна производителност и качествена светлина. Нейният хомогенен лъч ви позволява да виждате по-ясно, без да заслепявате другите участници в движението, а високата ѝ яркост осигурява постоянно светлоотдаване пред автомобила. За добър сноп светлина напред е важно LED крушките да са правилно разположени във фара. Затова не пропускайте подравняването – отделете време и го направете правилно.

Надстройки без усилия

Някои модели автомобили могат да представяват определено предизвикателство за базирани на LED модернизиращи крушки. Ето защо разработихме интелигентни аксесоари на Philips, като адаптерните пръстени Philips и CANBus адаптера, за да могат водачите да преминат към LED технология при широк избор от модели автомобили. Проверете дали се нуждаете от допълнителните LED аксесоари Philips, за да си осигурите най-добро съответствие с вашия автомобил. Намерете повече информация за аксесоарите на Philips тук****.

Надеждно качество от Philips

Усъвършенстваното в технологичен аспект автомобилно осветление на Philips е известно в автомобилната индустрия и е част от нея вече повече от 100 години. Продуктите с качество от автомобилния клас Philips са създадени и разработени, като са следвани стриктни процеси за контрол на качеството, което води до последователно високи стандарти на производство.

Спецификации

Експлоатационен срок

Живот: До 2000 часа

Характеристики на светлината

Цветна температура: 6000 K

Лумена: 1800 (± 20%)

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Стилна бяла светлина

Акцент за продукта: Ярко LED осветление, което е лесно за монтиране

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11005U3021X2

Код за поръчка: 01790194

Информация за външната опаковка

Дължина: 23,5 см

Ширина: 16,8 см

Височина: 15 см

Нето тегло на бройка: 918 г

Брутно тегло на бройка: 1,003 кг

Данни за опаковката

Тип опаковка: X2

EAN1: 8719018017901

EAN3: 8719018017918

Информация за опакован продукт

Дължина [см]: 11,1 см

Ширина [см]: 5

Височина [см]: 16

Нето тегло на бройка [г]: 40

Брутно тегло на бройка [г]: 153

МОQ (за професионалисти):

4 комплекта/8 бр.

Количество стоки в опаковка: 2

Описание на продукта

Технология: LED

Приложение: Дълги светлини, Къси светлини,

Предни светлини против мъгла

Тип: LED-HL [~HB3/HB4]

Хомологация ECE: Не, само за офроуд употреба

Обозначение: LED-HL [HIR2]

База: P20d/P22d

Съвместими аксесоари: CANBus адаптер (за грешка на таблото), CANBus за поправка на светлина (за трептене и затъмняване), адаптерни пръстени (за пасване на голямо разнообразие от оригинални гнезда за халогенни лампи)

Обхват: Ultinon Pro3021

Електрически характеристики

Мощност: 20 W

Напрежение: 12 V и 24 V, съвместими с автомобили и камиони

