

PHILIPS

UV Pillar

Xperion 6000

500 lm boost / 250 lm Eco

Spotlight på 180 lm + UV

Batteritid: 4,5 timer (Eco: 10 timer)

Lekkasjedetektor for høy CRI- og UV



X60UVPIX1



Utformet med deg i sentrum

Avansert lysytelse som varer

Vår førsteklasses lampe, Philips Xperion 6000 UV Pillar, er et flerfunksjonelt arbeidslys med flere kraftige lyskilder, UV-lys, høy CRI og batteri med lang levetid. Finn arbeidslyset ditt på sekunder med «Find my device»-funksjonen.

Se der andre ikke kan

- Førsteklasses LED-lys med flere utganger
- Få øye på lekkasjer med UV-lys
- Viser objekter i deres sanne farger (CRI95)
- Lang driftstid i forskjellige lysmoduser

Smart, ergonomisk utforming

- Smart, roterbar krok med magnet og ergonomisk kropp
- Finn enheten din på en enkel måte

Håndterer lett vanskelige omgivelser

- Motstandsdyktig mot støt, vann og løsemidler (IP65/IK07)

Utvidet garanti

- Utvid garantien til 3 år på Internett

Tilbehør er tilgjengelig for å oppgradere arbeidslampen din

- Smarte løsninger for lading av enheten din

Høydepunkter

Flere lysmoduser



Den førsteklasses, homogene LED-lampen lyser med 100 % pålitelighet, noe som er ideelt for flere bruksområder. Den hjelper deg med å se klart og tydelig i mørke omgivelser, og det er lett å avdekke misfarging og ødelagte komponenter. Philips Xperion 6000 UV Pillar er et pålitelig lys av topp kvalitet for alle typer kontroll- og reparasjonsarbeid.

Unik UV-lekkasjedetektor



Denne førsteklasses arbeidslampen leveres med et ekstra UV-lys som gjør det enkelt å oppdage lekkasjer. Rett UV-lyset mot et hvilket som helst område for å finne lekkasjer som må repareres. Philips Xperion 6000 UV Pillar dekker alle belysningsbehov.

Vis farger nøyaktig



Jo høyere CRI-indeksen er (indeks for fargegjengivelse, CRI3), desto enklere er det å foreta en rask og nøyaktig inspeksjon av bilkarosseriet. Du kan inspisere lakken,

poleringen eller rengjøringen, eller klargjøre området som om du jobbet utendørs på en solrik dag. Lamper med lav CRI-verdi gjør at noen farger ser unaturlige ut. Lyskilder med CRI på 90 eller høyere vil gjøre det enkelt og raskt å oppdage fargeforskjeller, for eksempel riper i lakken.

Lysmoduser for flere behov



Philips Xperion 6000 UV Pillar er utformet for å være klart til bruk. Én enkelt lading gir nok energi til en full dags arbeid: opptil 10 timer i eco-modus, 4,5 timer i Boost-modus og 12 timer med lommelykten. Philips Xperion 6000 UV Pillar drives av et kraftig Li-ion-batteri og kan fullades innen 4,5 timer via USB-C, for å gi maksimal utnyttelse av det sterke LED-lyset.

Gjør det mulig å jobbe med hendene fri



Det ergonomisk utformede håndtaket med antisklibelegg er utformet med deg i sentrum, og gjør det trygt å holde denne lykten. Hvis du trenger å jobbe med begge hender, kan du posisjonere lyset trygt takket være den 360° roterbare, uttrekkbare kroken og en sterk magnet. Av-/på-knappen er plassert på baksiden for at du ikke skal bli blendet når du slår det på.

«Find My Device»-funksjon



Du trenger ikke lengre å bekymre deg for å miste enheten din. Du finner den enkelt med «Find My Device»-funksjonen. Bruk fjernkontrollen til å utløse en lydalarm og et blinkende lys for å finne enheten. Den limegrønne kroppen hjelper deg med å finne enheten, selv i mørke omgivelser.

Robust utformet



Philips Xperion 6000 UV Pillar er utformet for å håndtere krevende arbeidsmiljøer med IK07-støtmotstand, er vannbestandig i henhold til IP65-standarder og har en overflate som tåler kjemikalier og løsemidler i verkstedet. Den er bygd for å vare, fordi vi vet at selv de stødigste hender kan trenge ekstra støtte.

Opptil 3 års garanti



Dra nytte av Philips standard 2-års garanti pluss 1 ekstra år!

Spesifikasjoner

Elektriske egenskaper

Batterikapasitet: 4400 mAh

Batteriladetid: Opptil 4,5 timer

Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil 4,5 timer

Batteriets driftstid (eco): Opptil 10 timer

Batteriets driftstid (peker): Opp til 12 timer

Batteritype: Litiumbatteri

Ladekabeltype: Type C USB

Støpseltype: EU-støpsel (ikke inkludert for Storbritannia)

Spenning: 3,7 V

Wattstyrke: 5 W

Strømkilde: Oppladbart batteri

Lysegenskaper

Lysvinkel: 100 grader

Lysvinkel (peker): 15°

Fargetemperatur: 6000 K

Lyseffekt (boost): 500 lumen

Lysmengde (Eco-modus): 250 lumen

Lysmengde (peker): 180 lumen

Markedsføringsspesifikasjoner

Forventede fordeler: Utformet med deg i sentrum

Produkthøydepunkt: Lekkasjedetektor for høy CRI- og UV

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: X60UVPIX1

Bestillingskode: 01471931

Emballasjeinformasjon

Høyde: 18 cm

Lengde: 25 cm

Bredde: 17 cm

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8719018014719

EAN3: 8719018014726

Pakket produktinformasjon

Kabellengde: 100 cm USB-kabel, 5 V, 1 A-adapter

Høyde: 23 cm

Lengde: 5,2 cm

Antall i pakken / MOQ: 6

Vekt med batterier: 432 g

Produktbeskrivelse

Alternativer for håndfri bruk: Roterbar krok, sterk magnet

Krok: 360° roterbar

Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07

Magnet: 2 magneter

Materialer og utførelse: Robust ABS + myk gummi

Driftstemperatur: -10–40 °C

Tåler: Fett, olje, verkstedsløsemidler

Teknologi: COB LED

UV-lekkasjedetektor

Kapslingsgrad (IP): IP65

Serie: Xperion 6000

